

Denne fil er downloadet fra
Danmarks Tekniske Kulturarv
www.tekniskkulturarv.dk

Danmarks Tekniske Kulturarv drives af DTU Bibliotek og indeholder scannede bøger og fotografier fra bibliotekets historiske samling.

Rettigheder

Du kan læse mere om, hvordan du må bruge filen, på
www.tekniskkulturarv.dk/about

Er du i tvivl om brug af værker, bøger, fotografier og tekster fra siden, er du velkommen til at sende en mail til *tekniskkulturarv@dtu.dk*

J. E. Messerschmidt

Lernzettel
Fachschrift

Nov. 1886

1-17

~~P 161.~~

629.120.11

Sl.

Udgaaet
af
Marinebiblioteket

Fag 1. Nr. 17.
Jernskibbygning.

(1886)

Indledning.



I Aaret 1828 begyndte man at bygge Baade eller Pramme af Jern til Varetransport paa Floder, men det var først fra 1838, at Jernet blev benyttet som Materiale til søgaaende Skibe.

I Sammenligning med Træet yder Jernet store Fordæle som Bygningsmateriale. Medens Træet maa benyttes omtrent i de Dimensioner, hvor i det forekommer i Naturen og dets enkelte Stykker maa samles ved Hjælp af andet Materiale, kan Jernet fremstilles omtrent i enhver vilkårsomhelst Form og Størrelse, saaledes at man har det i sin Magt i en ganske anden Grad end ved Træet at benytte Former, der nærme sig de theoretiske rigtige og de enkelte Stykker i Konstruktionen kunne samles dels ved Freisning, hvorved de lige frem blive til et Stykke, dels ved Bolte eller Stænger, hvorved det samme Materiale benyttes, og hvorved man er i Stand til med Nøjagtighed

at beregne Samlingens Styrke.

Paa Grund af Jernets større Styrke, udkræves langt mindre Dimensioner, og det er derfor muligt at benytte skarpere Former ved Jernskibe end ved Træskibe, ligesom man paa Grund af den stærkere Forbinding kan bygge længere og lavere Skibe end tidligere.

Ved de ringere Dimensioner af alle Bygningsdelene faaer man i Jernskibene et større inåvendigt Rum end ved Træskibe med samme Displacement, og den Forøgelse i Skibets Vægt, der skyldes Anvendelsen af et Materiale med større Vægtfylde er mindre end Formindskelsen i Vægt, der følger af de ringere Dimensioner. Er saaledes Displacementet det samme for et Jernskib og et Træskib, veier Skroget af det sidste mere end Skroget af det første, medens derimod Jernskibet bærer en saa meget større Vægt af Lading, at Summen af Skibets og Ladningens Vægt bliver den samme for begge. Vægten af et Træskib er omtrent 50%, af et Jernskib kun 33 - 42% af Displacementet. Varigheden af et Jernskib kan - ved god Konservering - sættes til circa 30 Aar, for et Træskib kun til omtrent 20 Aar.

Jernskibenes Fordæle ere da:

1. Egentyngden er mindre end Træskibenes.
 Egentyngden for et Jernskib: 33-42 } % af Deplacem.
 do " " Træskib: 45-55 }
2. De forandre ikke saa let Form i Søen som Træskibene under Indflydelse af de Kraftpaa-
 virkninger, der skyldes det forskjellige For-
 hold, hvori Tægt og Opårlø staa til hinan-
 den paa de forskjellige Steder i Skibet, og
 som kunne fremkalde Kjølbrudning.
 De ere altsaa ikke saa udsatte for at blive
 kjølbrudte og for at springe løk.
3. De ere lettere at reparere.
4. De ere sikrere, derved at de kunne inddeles i
 vandtætte Rum.
5. De give i Forhold til Deplacementet et stør-
 re indvendigt Rum.
6. For Krigsskibes Vedkommende stikkes de ik-
 ke i Brand af Granater der springe i Skib-
 siden.

Jernskibenes Mangler ere:

1. De ere vanskelige at holde rene i Bun-
 den og Jernet iltes hurtigt.
2. For Krigsskibenes Vedkommende vil Tørk-
 ningen af et Projektil være mere ødelæg-
 gende.

Kjøl- og Kjølsvins-Forbindelser.

I Begyndelsen af Jernskibenes Periode, var Kjølen (keel) og Kjølsvinet (keelson) af Træ. Den ældste Form af Jernkjøl var Hulkjølen (hollow keel) og en saadan findes ved vore ældre Skruekanonbaade, men anvendes ikke mere.

Skinnekjølen (bar keel) træffes endnu hyppigst i Hundelsskibe, men sjældent i Krigsskibe. Det er en massiv Jernkjøl, der smedes i saa store Længder som muligt, og Længderne samles ved Side-Platlaske, der nittes. Laskens Længde skal være 9 Gange Kjølen's Tykkelse. Denne Kjøl er svag derved, at den ingen anden Forbindelse har med Skibet end gennem Kjøl-rangerne, hvori den hænger. I Skibe med meget flad Bund svækkes Kjøl-rangerne i Lændeledet stærkt ved den skarpe Bøjning ned langs Siden af Kjølen.

Som Kjølsvin - en langskibs gennemgaaende Forbindelse over Kværken af de tværskibs Spanter - anvendes hyppigst i Forbindelse med Skinnekjøl, ved mindre Skibe en af 1 Plade og 2 dobbelte Vinkeljern sammenbygget i Trager, ved store Skibe en Kassebjælke samlet af Plader ved Vinkeljern. Disse Kjøl-

svin tage megen Plads op i Lasten og de yde kun en utilstrækkelig Afstivning af Bundstokkene (de Plader, der i Bundten af Skibet forbinde Spansernes Yder- og Indre-Vinkler)

Undertiden er der samtidig med udvendig Skinneskjöl anvendt en Inderskjöl (internal keel, kaldes ogsaa: central keelson), hvorved der opnaaes en langt bedre Afstivning af Bundstokkene. Denne Inderskjöl bestaaer da oftest af vertikale Plader, der stikkes ind imellem Bundstokkene (ere interkostale) og forbindes til disse ved vertikale Vinkelstykker. Oftest er der ingen Forbindelse mellem Indre- og Yder-Kjölen, men i nogle Tilfælde hviler dog Inderskjölen enten i en Rende midt i Kjölens Overkant eller i en Spunding paa dens Side; ved begge Konstruktioner opnaaer man en stærk Kjölforbindelse, men Arbejdet ved Sildannelsen af Kjölen er for vanskeligt og kostbart til at denne Bygningsmaade har fundet Udbredelse. Undertiden har man nittet Pladerne til Siden af Kjölen. Anvendes Inderskjöl er Kjölsvinet dannet paa samme Maade som ved Sideskinneskjölen (se nedenfor).

Sideskinneskjölen (side-bar keel) har for

en stor Del afløst Lkinnekjølen i de nyere Handedampere; den anvendes ofte i Forbindelse med dobbelt Bund. Den er bygget af 3 sammennittede Plader, der ere stillede paa Højkant, og af hvilke den midterste naaer op over de to andre og danner en gjennemgaaende Enderkjøl. Disse 3 Plader samles til Kjølrangerne ved Nøgler, som gaae igjennem alle 5 Tykkelser. Den gennemgaaende Enderkjøl samles til Bundstokkene ved vertikale Vinkelstykker (oftest 2 sjældnere ved 4). Bygningen af Kjølsvinet er forskjellig eftersom Enderkjølen naaer op til Overkant af eller op over Bundstokkene. I første Tilfælde er det enten et horixontalt Plade-Kjølsvin, nittet over Spanternes Endervinkler — der oftest ere gennemgaaende — samt ved korte Vinkelstykker imellem disse forbundet til Enderkjølen, eller det er bygget af et paa Højkant stillet Bulbjern med Udskejring for Spanterne, nittet til Enderkjølens øverste Kant og forbundet til Spanternes Endervinkler, eller til en Plade paa hver Side over disse, ved 2 gennemgaaende Vinkeljern.

Hvis Enderkjølen naaer op over Spanterne, er Kjølsvinet dannet ved dens Forbindelse til Spanternes Endervinkler ved 2 gjen-

nemgaaende Vinkeljern. Undertiden stilles et Bulbjern paa Højkant paa Siden af Underkjølen indenfor den ene af disse Vinkler; undertiden staae Vinklerne paa 2 gjennemgaaende horizontale Plader, der ere lagte 1 paa hver Side af Underkjølen.

Det indsees at man ved Side-Skinne-Kjølen, ved den nævnte Forbindelse af Klædning, Kjøle, Underkjøl, Kjølevin, Spanter og atter Klædning faaer en meget solid Forbindelse. En Mangel er Vanskeligheden ved at bringe Naglehullerne i Kjølens 5 Tykkelser overens. Stødene i Kjølens 3 indreste Plader maa gives en god Forløbning indbyrdes og med Stødene i de to Kjølvanger som ligge i samme tværskibs Plan, naar, hvad der oftest er Tilfældet, Klædningspladerne ligge symmetrisk paa de 2 Sider.

Den flade Pladekjøl (flat-plate keel) anvendes nutildags næsten overalt i større Krigsskibe og ogsaa meget hyppigt i Høffardskibe, oftest i Forbindelse med Underbund. Den bestaaer i mindre Skibe af 1, i større af 2 Plader.

Yderliggøren og Underliggøren. Bestaaer

den kun af 1 Plade ere Kjölrangerens Kanten
 fra hver Side lagte over og nittede til Kan-
 ten af Kjölbladen; bestaaes den af 2 Plader,
 ligge Kjölrangerne paa samme Plade
 og imellem dem ligger Ynderliggeren, nit-
 tet ovenpaa Yderliggeren. Fra Pladekjö-
 len er rejst en vertikal Ynderkjöl, der
 i større Skibe oftest er gjennemgaaende.
 Den er forbundet med Pladekjölen ved
 et gjennemgaaende Vinkeljern paa
 hver Side og med Bundstokkene ved
 vertikale Vinkelstykker; for- og agter-
 ude løber den med sine horizontale
 Vinkeljern et Stykke op paa Stævnene.
Kjölvorinet og dets Forbindelse med Ynderkjö-
 len er som forklaret ved Læskinneskjölen.
 Stødene i de horizontale Kjölblader i den verti-
 kale Ynderkjöl samt i dennes Vinkler ved over-
 ste og nederste Kant gives god Forløbning
 med Kjölrangerens Stød. Skinnerne over
 saavel Yder- som Ynderliggerens Stød ligge
 indvendig ovenpaa denne sidste og have Lap-
 på over Kjölrangeren foroven lige saa langt
 som Yderliggeren har det forneden. Stødskin-
 nerne naae ind til Ynderkjölens Vinkeljern.
 Kjölrangerens Stødskinner overligger Ynderlig-

geren med en Lapp, hvorigjennem Nagler.

Denne Bygning af Kjølen besiæder de samme Fordele i Henseende til Styrken som Side-skinnekjølen.

I Skibe med flad Slædekjøl vil man savne den Modstand, som den uændelige Kjøl udøver mod Rulning.

Man anbringer derfor Sidekjole (Slingre- eller Kimings-Kjole, bilge keel) 1 eller 2 paa hver Side af Diametralplanet og i Lenteplaner, saa de ingen Modstand gjøre imod Fremdrivningen. De strække sig i Reglen kun over Skibets halve Længde midtskibs, aa de ere overflødige ved Skibets skarpe Endes. Materialet kan enten være Træ eller Jern. Er Sidekjoelen af Træ, bygges den af Tømmer med rektangulært Gjennemsnit, der fastboltes til 2 langskibs løbende Tinkeljern, hvormellem de indsættes, og til Skibssiden. En uændelig Kjøl bygget paa samme Maade og forsynet med Strækjøl, anbringes ofte under Slædekjølen.

Er Sidekjoelen af Jern bestaaer den i mindre Skibe af et Bulbjern, der forbindes med Bundklædningen ved 2 Tinkler i større Skibe af 2 Slader stillede med den uændelige Kant imod hinanden i en spids Vinkel, og hver af dem

forbundet til Skibssiden ved et fortløbende Vinkeljern. Mellemrummet mellem de 2 Plader udfyldes med Træ.

Indekjole besværliggjøre Ophaling paa Bedding og Indsættelse i Dok.

Den Stykke, en stærk Forbindelse imellem Kjol, Underkjol, Kjolsvin, Bundstokke og Klæningsplader i Bundens yder, er, at den gjør Skibet stærkt paa det Sted, hvor Sammentrykningen, der fremkaldes af de kjolbrydende Træfter, er størst. Den forøger altsaa Modstanden imod Kjolbrydning. Lillige forøger den Skibets lokale Styrke ved at afstive Spantene, s. ved at holde dem fraa Plads og hindre Bundstokkene i at bøje sig i Retning af Skibets Længde. Til Opnaaelsen af begge disse Formaal gjør en med Kjolen stærkt forbundet Underkjol mest Fyldest. - Den Fløide en Underkjol har, gjør Skibet stærkt lige overfor lokale Bøininger, der kunne fremkomme f. Ex., naar Skibet kommer til at hænge med Midten over en Grund, medens det er Korrrelsen af Underkjolens Træsnitsareal, der har Betydning overfor Kjolbrydning.

I lange Skibe ønsker man, at Hjølen og Hjølvinet skulle have den størst mulige Styrke i langskibs Retning, og man gjør derfor Enderkjølen og dens langskibs Vinkler gennemgaaende, hvorved altsaa Bundstokkene og deres Vinkler overskjæres. I korte, brede Skibe ønsker man derimod en stor Styrke i tværskibs Retning og gjør derfor Bundstokkene og deres Vinkler gennemgaaende, Enderkjølen og dens langskibs Vinkler intet kostale. Imellemfaldende Typer kombineres Enderkjølen og dens Vinkler med Bundstokkene og deres Vinkler paa forskjellig Maade, saaledes som man finder det tjenligst til Opnaaelsen af den ønskede langskibs og tværskibs Styrke.

Forstærken.

Forstærken (stem) i de Jernskibe, der havde Trækjøl, gjordes ligeledes af Træ og i Forbindelse med Kulkjøl anvendtes en Stævn dannet af bœide Plader i flere Længder, forbundne inatyrdis og til Hjølen ved

Nitning. Man forlød imidlertid snart denne
 Form paa Grund af Vanskeligheden og Kost-
 barheden ved dens Sildannelse og paa Grund
 af den Svækkelse, Pladerne led ved den skar-
 pe Bøining, og gik over til den massive
 Stavn samtidig med, at man forlød Hul-
 kjølen og indførte Skinnekjølen. Stær-
 ken er oftest smedet, i Krigsskibe ofte
 støbt i Staal. Dens nederste Del-
Stoden - danner en direkte Forlængelse
 af Kjølen paa en Længde af 4-5'. De plas-
 ne Sider ere forgyngede noget forefter og
 Hjørnerne ere afrundede; Gjennemsnit-
 tet aftager noget oftere over Vandlinien.
 I Begyndelsen af den massive Stavs Ind-
 førelse gav man den Spunding til Anlæg
 for Klædningspladernes Enden; dette an-
 vendes nu kun i Orlogsskibe. Ved Skinne-
kjølen laskes Stærken til denne. Laskens
 Længde skal ligesom ved Hjøllasken, være
 9 Gange Kjølen's Tykkelse.

Ved Sideskinnekjølen støder Stærken
 med sin midterste Del til den nederste
 Del af Inderkjølen og er lasket ^{til} den ene
 af Sideskinnerne noget foranfor, til den
 anden noget agtenfor dette Sted.

Hvor der findes flaa Pladekjøl løber Stærnen
 ind over Hjælpladerne og nixtes til disse. Den
 bliver fladere paa det nærmeste nærlig horizon-
 tale Stykke og har her en Spunding paa
 Underkant, hvori Yderliggeren støder. Stær-
 nen fortsættes agterefter ovenpaa Yderliggeren,
 der naaer et Stykke forligere end Under-
 liggeren. For denne har den en lignen-
 de Spunding og fortsættes endnu et Styk-
 ke agterefter. Underkjølen løber op paa
 Stærnen, samlet til denne ved 2 Vinkel-
 jern, eller nixtet til en Kam smedet i eet
 med Stærnens Underkant, og standser ved
 et vandtat Skoat, et Bøugbaand, eller
 gaaer helt op til Stærnens Overkant.

Forstærken af et Vædderskib maa
 være i Besiddelse af stor Styrke for at
 kunne egne sig til Sporeangreb. For at
 Kraftpaavirkningerne under et Stød
 skulle meddele sig til saamange Del-
 som muligt dannes der Spunding i Stær-
 nen for Hævningspladerne, der lægges
 dobbelt, samt for Sandsret med Treun-
 derlag, hvis det naaer saa langt foref-
 ter.

Sandsret vil bidrage i en betydelig

Grad til at give Sporen den nødvendige styr-
 ke overfor Tridning til Siden; men hvor
 ingen Sandser findes ude ved Stærnen
 (som i Tordenskjold, Tjen og Fær Hvit-
 feldt) erholdes den nødvendige Styrke ved
 Stærnens solide Forbindelse indenbords til
 Enderkjøl og Boughaand eller underwands
 Sandserdæk; udenbords styrkes Stærnen of-
 test ved en svær Bøjle, der ved en smedet
 Stavn hages et Stykke ned i denne, ved
 en Staalstavn er støbt i et med Stær-
 nen. Den viser en Arm til hver Side med
 Spunding til Klebningspladerne og en ind-
 vendig Kam til Anlæg og Befæstelse for
 et Dæk eller en horizontal Platform.
 Hvor der findes Stærnuddskydning for Tor-
 peder har Stærnen under Vædderens
 Spids en Uåbning med et Hul, hvori
 Uddskydningsrøret udmunder.

Agterstærnen

Agterstærnen (storn post) har gennemgaaet de samme Variationer som Kjøle og Forstærn. Først byggedes den af Tre saa af Jernplader, og nu dannes den af en massiv vertikal stillet Bjælke af Smedjern eller Ståbestaal.

I Seilskibe, Kjulskebe og 2 Skrueskibe er Agterstærnen enkelt; i Enkeltskrueskibe med almindeligt Ror bestaaer den af 2 Stærne, Skruestærnen (body post) og Rorstærnen (rudder post)

I et Seilskib, Kjulskebe eller 2 Skrueskib naaer Agtstærnen i Reglen op til øverste Dæk; den bærer foruden et horisontalt Kjølstykke, smedet i eet med Agtstærnen og forenet til Kjølen paa samme Maade som Forstærnen er forenet til denne; paa Agterkant foruden er der smedet en fremspringende Del — Kølen — med et Hul til Rorets nederste vertikale Tap. Agtstærnen bærer paa Agterkant Rorlækkerne, enten smedede i eet med den eller mittede til dens

Lidser, den er forsynet med Krave af Vinkeljern til etnæg for Klædningspladerne i Gildingen; hvis der findes vertikal Enderkjøl, er denne oftest fortsat helt ud til Agterstærnen og forbundet til den og dens Kjølstykke ved Vinkeljern. Agterstærnen er foruden ved Kjølstykket og Gildingspladerne solidt forbundet til Skibsskroget ved de fra den udgaaende træskibs Spanter og Kantspanter, ligesom den ved Vinkeljern er forbundet til flere af Bjælkerne i de Dæk, hvorigjennem den gaaer.

2. Et Enkelt-Skrue-Skib bestaar af Agterstærnen af Skruestævn og Rorstævn. Denne sidste er paa Agterkanten forsynet med Rorlækker og Hal, og er forbundet med Skruestærnen foruden ved Skoen, som er flad og bred, for at kunne modstaa de Vibrationer, hvori den bliver sat ved Skruens Bevægelser og for at denne der ved kan bringes dybere ned. Skruestærnen er ved Kjølstykket, som fortsætter Skoen forbundet med Kjølen. den har en Udvidelse med Hul til

Skrueaslen. Klædningspladerne forbindes oftest til denne Uåridelse ved tappede Skruebolte, sjældnere ere Boltene gjennemgaaende.

Hvis Skruen ikke er til at keise naaer Rorstærnen op til Floveddækket — i Høffardiskibe øverste faste Dæk, i Krigsskibe Sandseedækket —, hvor den er fast forbundet til Dæksbjælker, Spanter og Klædningsplader paa samme Maade som ovenfor beskrevet for et Skib med kun 1 Stævn. Skruestærnen er foroven forbundet til Rorstærnen ved et Topstykke og danner i Forbindelse med dette og det diametrale Agterspant: Björnene Skibets Contur agter. Fra Topstykket udgaa 1 eller flere træskibs Spanter. Oftest danner det ligefrem en Forlængelse af Skruestærnen, i større Krigsskibe naaer Skruestærnen dog ofte op til det samme Dæk, der afslutter Rorstærnen, og er da forbundet til Spanter og Dæksbjælker ligesom denne.

Klædningspladernes Enden ere nitte-
de til Skruestærnen, til Liderne af Top-
stykket og til Björnene. Ved meget sto-
re Skibe maa Agterstærns-Rammen,

der altsaa bestaaer af Rorstærnen og Ikruestær-
nen, samt Ikoen og Topstykket, smedes i fle-
re Dele, der sveitses eller laskes sammen, i middel-
store og mindre Skibe smedes hele Rammen i 2 St.

Ikrueaalen har oftest ingen Leie i Rorstær-
nen, for at ikke en Grundstødning af denne
skal medføre Havari paa Aalen, ofte la-
der man Hjölstykket reise lidt agterefter
for at undgaa, at Rorstærnens nederste
Punkt skal være det, der er mest udsat for
at tage Grunden. Ved Hoffardidampere
har Forbindelsen foroven imellem de 2
Stærne undertiden Form som en گوشisk
Bue ved en trekantet Plade, der er indlagt
imellem den agterste Halvdæl af Topstyk-
ket og Rorstærnen. Dette skal give en bedre
Styring, men er dog vist navnlig gjort af
Skjønhedshensyn, naa det i Skibe, hvor Hæk-
ken sidder højt oppe, stöder Piet, at see
den lange Rorstærn rage tilveirs.

Er Ikruen til at hejse, bortfaldet Top-
stykket, Ikruestærnen naaer lige saa høit
op som Rorstærnen og de 2 Stærne ere for-
oven forbundne ved Ikruebrønden, der
foroven naaer op til samme Høide som
Stærnene altsaa til øverste Dæk eller Højt-

tedækket. Den er cylindrisk og sammensat af 2 Halvdele, 1 paa hver Side af Stærnene, og nittede til disses Sider ved vertikale Skraver. Fra Brønden udgaar flere tværskibts Spanter, fornedet er den skaaret efter Skibets Form og forsynet med en Skrave til anlæg for Klædningspladerne.

Brønden er undertiden lukket fornedet af Lemme med Hængsler saaledes, at de ere til at aabne udefter naar Skruen skal hejses eller sættes paa Plads. De 2 Stærne have smedede Stole til Skruerammen, da Skruen forbindes til Enden af Skruenaxlen ved Tap og Not kommer herved Rorstærnen til at optage Skruens Tryk under Bakning. —

I Skibe, hvor der anvendes Ballance-
rør, bortfalder Rorstærnen. Roret ophæn-
ges indenbords og styres fornedet ved
en Tap i et Hul i en Løse, der udgaar
fra den nederste Del af Agterstærnen
og ofte er en Fortsættelse af den flade
Pladekjøl, der da er forbundet ved
Vinkeljern til en Flak paa Agterstærnen.

Det tværskibs Spantesystem.

Dette System egner sig navnlig for mindre Skibe, idet den Tykkelse af Klædningsplader, som er nødvendig for, at disse kunne modstaa de lokale Saavirkninger, yder tilstrækkelig Styrke i langskibs Retning. I store, lange Skibe er den absolute Tykkelse af Klædningspladerne vel lidt større, da de lokale Saavirkninger Vandets Tryk - vose med Dybgaaendet, men i Forhold til Længden er baade Tykkelsen og Gjennemsnitsarealet, ved et tværskibs vertikalt Snit midtskibs, mindre i det store Skib end i det lille. Heraf følger, at ogsaa Modstanden, som Yderklædningen udøver ligesom for de langskibs virkende Krefte, forholdsvis er mindre i store Skibe, hvorfor man i disse maa lægge større Vægt paa ved Spantebygningen at sikre den tilstrækkelige langskibs Styrke, enten ved sammen med det tværskibs Spantesystem at indføre talrige langskibs Forbindelser - Sidekjøl,

svin - eller ved at anvende et af de efter det træskibs omtalte Spantesystemer: det langskibs eller Gellesystemet, ved hvilke der desuden opnaaes andre Fordele.

Spanterne ved det træskibs System ere anbragte i træskibs Vertikalplaner i en indbyrdes Afstand af 18-24". I Maskin- og Kjedelrum gjøres Afstanden mindre, i For- og Agter-Skibet kan den gjøres noget større og det desto mere, jo stærkere Yderklædningen er. Ved Forstærken findes undertiden og i Flakken altid Kantspanter, normalt til Skibssiden. Den langskibs Styrke skaffes tilveie foruden ved Dæk, Klædningsplader og Kjølforbindingen, ved Side- og Kimingskjølsvin hvoraf der anbringes 1 eller flere paa hver Side efter Skibets Størrelse. Bøugen styrkes ofte ved Bougbaand.

Bygningen af et træskibs Spant.

Det bestaaer af en Ydervinkel, en Bundstok og en Indervinkel.

Spante- eller Ydervinkelen (frame angle iron) strækker sig i saa faa Længder som muligt - i Reglen kun 1 - fra Kjølen til øverste Dæk. Hvor der findes fast Opstaa-

ende er hveranden Spanterinkel, og hvor-
 der findes Hytte eller Bak ere de alle for-
 langede op. Hvis Spantet er gennemgaaende
 over Kjølen har Ydervinklen her en Skød-
 vinkel (4' lang) paa Ryggen, en lignende
 findes ved alle de andre Skød, disse gives god
 Forløbning. Stabningen af Vinklen viser ag-
 ser efter i Forparten og forefter i Agterparten
 af Skibet. Herved opnaaes, at Vinklerne imel-
 lem Flancherne bliver stump i For- og Ag-
 ter-Skibet, hvorved den svækker mindre,
 og hvorved Arbejdet ved Saanitningen af
 Yderklædningspladerne lettes. Den trærskibs
 Flanche af Spanterinkelen er større end den
 langskibs, for at Vinklen kan bide den
 største Modstand imod Saavirkningerne
 af den udefra kommende Kraft.

Den langskibs Flanche er ikke bredere
 end nødvendigt, for at Klædningspladerne
 kunne nittes til den.

Rundstokken (floor plate) er en vertikal
 Plade, der strækker sig fra Kiming til Kiming,
 hvis Spantet er gennemgaaende ellers fra
 Kjøle til Kiming. Den ophører ved Kimingen
 i en vertikal Højde over dens nederste Punkt
 midtskibs der er dobbelt saa stor som Rund-

stokkens Højde her. Den aftager derfor i Højde efterhaanden som den nærmer sig Kimingen, saaledes at den, naar den ophører, ikke er højere end den trærskilts Flanche af Spanterinklen. Hvis der findes Enderkjøl, er Bundstokken forbundet til den ved 2-4 vertikale Vinkelstykker; hvis Enderkjølen er gennemgaaende ere Bundstokkenes 2 Slader ofte forbundne til Enderkjølen ved 1 Vinkeljern hver og indbyrdes ved et kort horisontalt Vinkelstykke midt paa Enderkjølens Højde igjennem en Udskjæring i denne. For at skaffe Vandløb i Lasten er der i Bundstokkene lige over Spanterinklen et Hul paa hver Side af Kjølen: Lømmegattene; undertiden er der under hver af disse et mindre Hul, til Underkant af hvilket der er fylt op med Cement. Ved Skibets Ende blive Bundstokkene høje og af trekantet Form, spidse nedefter efter Skibets skarpe Former paa dette Sted, og for at forstærke dem imod Bøjning lægges ofte en horisontal Vinkel midt paa deres Højde.

Contra- eller Endervinkler er som Regel gennemgaaende og iskhængte fra

Himing til Himing med Uåskjæring i Under-
 kjølen, hvis en saadan findes. I mindre Ski-
 be (under 800 Tons) er den oftest fortsat paa
 hverlandet Spant op til øverste eller næst-
 øverste Dæk, i større Skibe er den paa alle
 Spanterne fortsat ^{op} til denne Høide. Under-
 vinklen er dobbelt under Maskine og Kjød-
 ler fra Himing til Himing samt paa c. 2'
 Længde ved alle de langskibs Forbindel-
 ser i Lasten (Kjølsvin og Side-Kjølsvin).
 Undervinklen har Aabningen den modsæt-
 te Vej af Spantervinklens. Den trærskibs
 Flanche er, saa langt Bundstokken ræk-
 ker, nisset til dennes øverste Kant paa
 modsat Side af Spantervinklen, og, hvor
 Bundstokken ophører, til Ryggen af
 Spantervinklens trærskibs Flanche.

Ved at anvende Kantspanter ude ved
 Stævnene undgaaer man at svække Spanter-
 vinklerne, derved at Mahlen, hvorefter de
 skulle bøjes, bliver mindre. Herved frem-
 kommer imidlertid den Ulempe, at Dæksbjæl-
 kerne ikke kunne forbindes til dem uden at
 maatte bøjes i Enderne, eller de maa an-
 bringes diagonalt og forbindes til en lang-
 skibs løbende Bjælke i Diametralplanet.

Som Følge heraf bruges Hæksplanter sjældnere i Forskibet. I Hækken ere de derimod nødvendige. Fra Agterstævnens (Rorstævnens) Forkant udgaaer det agterste trærskibs Spant bygget paa sædvanlig Maade og fra dens Agterkant et dobbelt Diametralspant: Bjørnene bygget af 2 Vinkler med de vertikale Flæcher sammennittede Ryg imod Ryg; det er boret op efter, saa at det danner den øverste Del af Contouren agter. Imellem og fra det omtalte trærskibs Spant, Bjørnene og Agterstævnen udgaa Hæksplanterne, der kun ere byggede af Vinkeljern. De 2 Vinkler, der danne Bjørnene, ere bandede udenom Røret til Rorkoppen.

I Forbindelse med det trærskibs Spantesystem anvendes, for at give Styrke i langskibs Retning, paa hver Side af Diametralplanet, i mindre Skibe 1-2 i større Skibe flere, langskibs Forbindelser der kaldes Lide-Sjöl-svin (side keelson). Et saadant er bygget af Pladestykker, indskudte imellem Spanteene, lodret paa Skibssiden følgende Måterlinien af en Rang i udenbords Klædning og forbundne med den ene Side til Bundstokkene ved Vinkelstykker langs disse og med den

anden Side langs underste Kant til Slæderangen; hvorpaa de staae. Slædestykkerne naae op over Indervinklerne, der her som tidligere omtalt ere dobbelte, og den uafbrudte Del af Side-Kjølsvinet dannes ved, at Slædestykkerne over Bundstokkene er forbundne med Indervinklerne ved 2 gennemgaaende Vinkeljern; i større Skibe anbringes imellem disse et fortløbende Bulbjern eller Slædestykkerne bære foruden Vinklerne, der forbinde dem til Spanterne, foroven 2 Topvinkler. Under tiden forbindes Slædestykkerne kun ved interkostale Vinkelstykker til en flad gennemgaaende Plade ovenpaa Indervinklerne.

Oftes er et af Sidekjølsvinene kun bygget af 2 fortløbende Vinkeljern Ryg imod Ryg ovenpaa Indervinklerne, undertiden paa en mellemliggende flad Plade; dette er navnlig Tilfældet med Kimingskjølsvinet, der er det yderste Sidekjølsvin og ligger i Kimingen. Imellem Kimingskjølsvinet og underste Dæk findes ofte en Last-Vaterbords-Plade (holdt stringer), der vil blive omtalt senere. Sidekjølsvinene ender i forskjellig Afstand fra Stævnene.

Bougen af Skibe med trærskeibs Span-
tesystem er styrket ved Dækkene, idet de 2
Vaterbordsplader for hvert Dæk ere forene-
de ved Stærnen. For yderligere at for-
øge Styrken anbringes i større Skibe heller
flere Bougbaand (breast hook) imellem
Dækkene eller i Lasten. Et Bougbaand er
bygget af 2 horizontale Plader i samme
Højde 1 paa hver Side. De have Uaskje-
ring for Spanterne, ere samlede til Yde-
klædningen ved interkostale Vinkel-
stykker, til Indervinklerne ved forlø-
bende Vinkler og ere forbundne indbyr-
des ude, ved Stærnen, ved en horizontal
Plattform. Ofte danneret saadant Boug-
baand Fortsættelsen af et Sidekjølsvin
eller en Lastvaterbordsplade. -

I vore første Panderskibe, der ere
saa gode som de eneste eksisterende med
trærskeibs Spantesystem naaer Bundstok-
kene op til Pandershylden. Denne er en
langskeibs løbende nærlig horizontal
Plade, der bærer Pandret, hviler oven-
paa Bundstokkene, er forbundet til stæ-
se ved korte horizontale Vinkler, er for-
bundet vandret til Bundklædningen ved

et fortløbende Vinkeljern under Yderkanten, ligeledes vandret til Klædningen bag Sandsret ved en gennemgaaende Vinkel over Inderkanten samt til For- og Agterstæven ved Vinkler. Kjølen er flad Pladekjøl med gennemgaaende Inderkjøl. Bundstokkene har Yder- og Indervinkel. Ydervinklen naaer til Sandserhylden; Bundstokpladen springer saa meget frem indensfor denne, at Indervinklen kan for sættes op og forbindes til Klædningen bag Sandsret ved en Ydervinkel.

Det langskibs Spantesystem. (the longitudinal system).

Dette System skyldes den engelske Marininingeniør Scott Russell (1862) og er kun anvendt i nogle faa meget lange Skibe deriblandt den bekjendte store Paketdamper „Great Eastern.“

Langs Midterlinien af hver Pladerang i udenbords Klædning findes

et langskibs Span (longitudinal). Det bestaar af en Slade stillet paa Kant normalt til Skibssiden samt af en Yder- og en Indervinkel. Disse Spanter ere overskaarne af tværskibs Skodter i en Afstand fra hverandre af mindst Skibets Brede og af 2-3 partielle tværskibs Skodter imellem de fulde.

Et saadant partielt tværskibs Skodt, er at betragte som et Skodt, hvor den midterste Del er udeladt, saa at Resten danner en gennemgaaende Drager, der gaar rundt følgende Skibssiden og saaledes ikke som et fuldt Skodt kommer til at hindre Stuvningen af Lasten. Flere af de langskibs Spanter stoppe op forinden de naae Forstærken, da Arbeidet ved Sammennitningen ellers vilde blive meget vanskelig at udføre. Stgerdækket, der ikke er udsat for saa voldsomme Saavirkninger som Bogen, kræver mindre Styrke og er derfor bygget undertiden helt med tværskibs Spanter, undertiden med Combination af tværskibs og langskibs Spanter.

En vandtæt Underbund lægges over de partielle Skodter og den Vægt, der spares

ved Anvendelsen af langskibs Spantesystem i Ikedet for træskibs, anvendes til Bygning af et stærkt Jernsæk ovenpaa Skofterne med langskibs Bjælker imellem disse.

Ved den hele Bygning sees saaledes, at Tægten er lagt paa den langskibs Stykke, hvad der jo ogsaa - navnlig for større Skibe - er meget mere rationelt end at give størst Styrke i træskibs Retning, fordi de langskibs Kræfter, der søge at bryde Skibet over Midten ere langt større end de træskibs, der søge at bryde det efter Diametralplanet.

En anden Fordel er den stærke Bougkonstruktion, de langskibs Spanter yde, idet de i Stærken danne Bougbaand. Modstanden mod Deformering af Bunden ved Grundstødning vil ogsaa være større for et Skib med langskibs Spanter, fordi Kraften her kommer til at gaa i Retning af Spanterne og ikke som ved det træskibs System tværs paa Retningen.

Grunden til at dette System, tiltrods for sine store Fordele, kun har vundet en saa ringe Udbredelse, er, at det me-

get hurtigt gav Løddet til Bygningen efter
 Bellecystemet, der yder endnu større Fordæle.

Bellecystemet.

Bellecystemet (the bracket system)
 bliver stedse almindeligere i store Skibe
 saavel af Krigs- som af Handels-Marinen.
 Det er en Combination af afbrudte tværskibs
og gennemgaaende langskibs Spanter, byg-
 gede af høje Spanteplader, der imellem sig
 indeslutte smaa firkantede Afdelinger,
Beller, hvorefter Systemet har sit Navn.

Den væsentligste Fordæl, der knytter sig
 til en Spantebygning efter dette System
 er den større Styrke i Forbindelse med
 en mindre Vægt i Sammenligning med
 Spanterne byggede efter det tværskibs el-
 ler det langskibs System.

Den større Styrke opnaaes ved en so-
 lid Samling ved Vinkeljern af dette
 Væv af høje tværskibs og langskibs Span-
 te. Plader saavel til hverandre indbyrdes som

til en Ende- og en Yderbund; den mindre Vægt dels ved Udskjæringer i Spankepladerne, dels ved at Afstanden imellem Spanterne — saavel de trærskibs som de langskibs — gjøres dobbelt saa stor som ved henholdsvis det trærskibs og det langskibs System. Udskjæringerne i Spankepladerne ville vel svække disse noget, men paa Grund af deres Højde og deres Forbindelse med Yder- og Enderbunden ville de dog beholde tilstrækkelig Stivhed og Styrke. Grunden til, at man kan gjøre Afstanden imellem Spanterne dobbelt saa stor som ved de 2 tidligere omtalte Systemer er, at Klædningen hermed dog vil være lige saa godt understøttet som ved disse.

I Forbindelse med Cellecystemet anvendes en vandtæt Enderbund, og Rummet imellem denne og Yderbunden deles ved flere trærskibs og langs-kibs vandtæt Spant i flere vandtætte Afdelinger, der forøge Skibets Sikkerhed betydelig samtidig med, at de bekvemt kunne anvendes til Vandballastrum (Vandtanke). —

Cellecystemet er endnu kun bragt til

Udførelse i 1 af vore Sandseraskibe nemlig i "Frer Hvitfeldt", der endnu er under Bygning, medens det er Hensigten ligeledes at bygge en ny Krydser med dette Spantesystem.

"Frer Hvitfeldt" er et Citadelseskib. Citadellens Lideplanaser bæres af en Sandserhylde, der ligger 4 Fod under Vandlinien, og som udenfor Citadellet er fortsat af forreste og agterste Sandserdæk. Disse bærer Citadellens 2 tværskibs Sandserbatter og strækker sig under Vandlinien nå til Stævne. Citadellet naaer 2 Fod op over Vandlinien og afsluttes foroven af et Sandserdæk midtskibs. Ved forreste, midtskibs og agterste Sandserdæke deles Skibet i det ubeskyttede Overskib og Underskibet. Underskibets Spanter ere indænfor Inderbunden, der strækker sig omtrent over Halvdelen af Skibets Længde midtskibs, byggede efter Bellesystemet, udenfor Inderbunden efter det tværskibs Spantesystem. Overskibets Spanter staae med Fod paa Sandserdækkene og ere ikke i nogen Forbindelse med Underskibets.

Underskibets Spanter indænfor Inderbunden og deres Fortsættelse over denne.

Inderbunden afsluttes for og agter af

et vandtæt træskibs Spant, iborøe i Kimmingen af øverste langskibs Spant, der ligger horizontalt og ligeledes er vandtæt. Imellem Under- og Yderbunden findes en gennemgaaende vandtæt Underkjøl. Med 16' Afstand er der reist vandtætte træskibs Spanter, der ere gennemgaaende imellem Underkjølen og øverste langskibs Spant. Imellem disse træskibs Spanter er der langs Midterlinien af hver Yderligge i udenbords Klædning reist et langskibs Spant; Antallet af disse bliver 4, i indbyrdes Afstand af ca. $5\frac{1}{2}'$, hvoraf det øverste - N^o 4 - som omtalt er vandtæt og afslutter Underbunden. Endelig ere intercostale træskibs Spanter med 4' Afstand med Vinkeljern forbundne til de langskibs Spanter. De træskibs Spanter ere fortsatte over langskibs Spant 4 - de, der falde indenfor Citadellet helt op til midtskibs Sandserdæk, de saa, der falde udenfor dette, op til forreste eller agterste Sandserdæk. For yderligere at styrke Klædningen bag Sidebrandsret har denne Fyldespanter, dernaa med til langskibs Spant 4, undtagen i Maskinrummet,

hvor de naae helt ned til Kjølen. Imellem Skøtten foranfor Kjedelrummene og agtenfor Maskinrummet er der fra Underkanten af det horizontale langskibs Spant 4, hvis Bredde er dobbelt saa stor som for de andre langskibs Spanter, reist et vandtæt vertikalt Skødt parallelt med Diametralplanet, foroven afsluttet af midtskibs Sandserdæck og vandtæt gennemskåret af Skøtterne foranfor Maskinrummet og imellem de to Kjedelrum. Det indsees, at ved de 3 vandtætte Rum, der herved faaes paa hver Side ibor de udenfor Maskin- og Kjedel-Rummet, formindskes Faren ved et Vædderstød betydeligt, ligesom at der ved at benytte de 2 forreste Rum som Kulkasser ved dem afgives en god Beskyttelse for Kjedlerne. Imellem de to samme trærskibs Skøtter er midtskibs reist et Diametralskødt.

Disse 3 Skøtter bidrage betydelig til at forøge Skibets Styrke, Kulkasseskøtterne ibor de navnlig til at yde Modstand imod Forandring i Skibets Form.

Et trærskibs vandtætte Spant bestaar
under langskibs Spant 4 af 1 Ydervinkel,
en Bundstok og 1 Indervinkel. Ydervinkelen

vender i Forskibet Stabningen agtereftersi
 togterskibet Stabningen forefter. Den er
 gjennemgaaende fra Kjølen til langskibs
 Spant 4, er bøiet et Stykke op langs disse
 og har vandtæt Nitning. Bundstokken er
 en vertikal Plade af Enderkjøles Hvide
 ($2\frac{1}{2}'$), nixtet til Ryggen af Ydervinklen,
 den strækker sig i 1 Længde fra Kjølen
 til langskibs Spant 4 og er forbundet til
 disse ved Vinkelstykker paa modsat Side
 af Ydervinklen. Yderst i Kliningens er
 Bredden af Pladen gjort lige saa stor
 som Bredden af langskibs Spant 4. Ende-
vinklen er nixtet med sin Ryg til Bund-
stokken paa samme Side af den som
 Ydervinklen (vender altsaa Stabningen
 samme Vej som denne); den er ligeledes
 gjennemgaaende fra Kjøle til langskibs Spant
 4 og er bøiet med langs disse, saa at den
 støder til Enderne af Ydervinklen. Over
langskibs Spant 4 fortsættes det vandtætte
 trærskibs Spant af en gjennembullet Spante-
 plade, hvis Brede er halv saa stor som Bredden
 af dette langskibs Spant, igjennem en Uaskjæ-
 ring, vandtæt omsluttet af 2 Vinkelfjern, i
 den yderste Halvdel af dette naaer Spante-

pladen saa langt ned at den kan samles til Bundstokken ved Overlægning.

Spankepladen naaer op til Sandserhylden, er forbundet med denne ved et kort Vinkeljern og med Yderklædningen ved en Ydervinkel, der ligesom Indervinklen vender Stabningen efter de samme Regler som ved træerskibs Spantesystem. Indervinklen er forbundet til Spantepladen med den inäverråige Side af den træerskibs Flanche, denne tiltager i Brede op efter til ca. 10" bag Klædningen bag Sandsret, hvortil den er forbundet ved en Ydervinkel, der forløber Indervinklen et Stykke under Sandserhylden.

Det vandtætte langskibs Spant 4 er en horizontal Plade, der bæres af den øverste brede Del af de træerskibs Underpanter, hvortil den er forbunden ved Vinkeljern. Vaskjæringerne til de Spankeplader, der fortsætte de vandtætte træerskibs Spanter, naae kun ind omtrent til Pladens Midte. Spantet har Ind- og Yder Vinkel begge nittede til dets Overkant. Yderklædningens Støds Skinner ere overskaarne af Spantepladen og dens

Ydervinkel.

Et ikke vandtæt langskibs Spant er bygget af en Plade, en Yder- og en Indvinkel. Spantepladen er gennemgaaende og i Løgte imellem de trærskibs vandtætte Spanter, til hvort af hvilke den er forbundet ved 2 Vinkeljern; den staaer normalt til Skilssiden paa en Yderligger og er gennembrudt med elliptiske Huller imellem alle de trærskibs Spanter saa store, at en Mand kan krybe igjennem dem. smaa Huller forneden danne Vandløb i Lasten, Ydervinklen ligger paa den Side af Pladen, der vender fra, Indervinklen paa den Side, der vender imod Diametralplanet. De ere begge uafbrudte imellem 2 vandtætte trærskibs Spanter; Klædningspladernes Løds Skinner ere, ligesom af det vandtætte langskibs Spant overskaarne af det langskibs Spant og dets Ydervinkel.

Et interkostalt trærskibs Spant bestaaer under langskibs Spant 4 af en Yder- og en Indvinkel og

mellem disse *Paranthesplader* (*bracket plates*).

Ydervinklen bestaaer af *Vinkelstykker* imellem de langskibs *Spanter*; den vender *Aabningen* og derefter i *Forparten*, forefter i *Afterparten* (ligesom de vandtætte *Spanters* *Ydervinkler*).

Indervinklen er ligledes afbrudt og vender *Aabningen* samme *Vej* som *Ydervinklen*. Paranthespladerne ere nittede til *Ryggen* af *Yderv.* og *Inderv.* *Vinklen* og ved et *Vinkeljern* paa modsat *Side* til et langskibs *Spant*. Der findes saaledes 1 *Paranthesplade* paa hver *Side* af *Kjolen* og af hvert langskibs *Spant*; kun imellem langskibs *Spant* 3 og 4 samt ved alle *Forste-* og *Fylde-* *Spanterne* under *Maskinen* ere *Paranthespladerne* erstattede af gennemhullede *Skaller*, da man paa disse *Steder* ønsker større *Lystke*. Mellemrummene imellem de 2 *Paranthesplader* i et *tværskibs* *Spant* i samme langskibs *Spanteaabning*, samt *Hullerne* i de *Spanteplader*, der de omtalte *Steder* erstatte *Paranthespladerne*, ere altid saa store, at en *Mand* kan krybe igjennem dem; man opnaaer ved disse *Mandehuller* i de langskibs og de *tværskibs* *Spanter*, at man kan komme til, overalt imellem *Bundene*, at male og rense, hvad der er af stor *Betydning* for *Conserveringen*.

Fortsættelsen af Spantet over Langskibs Spant 4 er bygget akkurat som Fortsættelsen af det vandtatte trærskibs Spant, kun at Foden af Spantepladen ikke gaaer igjennem dette, men er forbundet til Overkanten af det ved en Vinkel paa den ene Side.

Fyldespanterne til Klædningen bag Sandseret ere byggede, ligesom de faste Spanter her, af en Ydervinkel og en Indervinkel med en 10" bred trærskibs Flanche, der er nisset til et Kne, som springer frem under Sandserhylden. Den øverste Kant af dette Kne har Vinkel til Sandserhylden, den yderste Kant er nisset til en trærskibs Ydervinkel langs Yderklædningen, der naaer ned til langskibs Spant 4, hvortil den er forbundet med et Kne.

Underskibets Spanter foranfor og agtenfor Underbunden.

Spanterne ere her byggede efter det trærskibs Spantesystem og ere gjennemgaaende fra Inderkjølens til Sandserdækket; Afstanden imellem dem er 3'.

Langskibs Spant 1 er fortsat af et Lædekjølsvin til omtrent midt imellem de Spanter, ved hvilke Underbunden ophører og Liævnene,

langskibs Spant 2 ophører ved de 2 Spanter, der afslutte Inderbunden og langskibs Spant 3 ved de 2 første Spanter af det trærskibs Spantesystem udenfor Inderbunden. Langskibs Spant 4 fortsættes som Værbordsplade, dels paa forreste og agterste Banjerdæk, dels i Lasten, agterud til agterste Skot og forud til Stærnen, hvor det danner Bangbaand.

Overskibets Spanter ere trærskibs undtagen Rækspanterne. Afstanden imellem dem er 3'; de bestaae af en Yder- og en Indervinkel, ere forbundne med Pandserdækket, ved et Knæ og afsluttes af øverste Dæks Værbordsplade.

De Principer der ere fulgte ved Bygningen af "Fregat Hvitfeldt's" Cellesystem ere de samme, der følges i Frankrig. I England derimod, hvor Cellesystemet er anvendt i alle Pandserkibe, lige fra det første, "Warrior", der lød af Stabelen 1861, er der lagt endnu større Vægt paa den langskibs Lyrke, idet Principet her er, at gjøre alle de langskibs Spanter gennemgaaende i hele deres Længde, de trærskibs interkostale.

Vi ville omtale det væsentligste, hvori Celle-

bygningen i et engelsk Landerskib afviger fra den beskrevne Bygning i "Fregat Hvitfeldt."

Enderbunden strækker sig over ca. $\frac{2}{3}$ af Skibets Længde midtskibs og Dybden under den er 3-4'; den er - ligesom i "Fregat Hvitfeldt" - iboende fortsat af et vertikalt Skodt, Løbe-gravsskodtet (wing passage bulkhead), reist fra det vandtætte langskibs Spant og afsluttet foroven af et vandtæt Dæk, for og agter af vandtætte Skodter.

Indenfor Enderbunden.

Antallet af langskibs Spanter er 4 eller 5 i en indbyrdes Afstand af omtrent 7'; oftest er № 4 vandtæt; de andre ere gjenneembullede imellem de trærskibs Spanter, undtagen i de Mellemrum, hvor Stødene falde; disse have dobbelt Stødskinne med dobbelt eller 3 dobbelt Nixning. Det vandtætte langskibs Spant er oftest stillet i Liningen normalt til Skibssiden, og af samme Bredde som de andre langskibs Spanter.

De langskibs Indervinkler ere afbrudte, Yærvinklerne gjenneemgaaende og deres Stød samlede ved Stødvinkler.

Afstanden imellem de vandtætte trærskibs Spanter er 4 eller 5 Spantedistancer (eller 20').

De tværskibs Indervinkler ere gennemgaaende op til det dem afsluttende Sandserdæk fra den ene Side til den anden; Udskjæringerne for dem i det vandtætte langskibs Spant og i Underkjølen ere vandtæt omsluttede af Vinkeljern.

Fyldesplanterne til Klædningen bag Sandseret naae ned til det langskibs Spant under Sandserhylden, og have gennemkullede Spanteplader imellem disse, under Maskinen, naae de helt ned til Underkjølen.

Udenfor Underbunden er Bellesystemet ofte fortsat helt ud til Forstævnen og til agterste tværskibs Skot; 1 eller 2 af de langskibs Spanter naae dog ikke saa langt, idet de afsluttes forinden ved et tværskibs Skot eller Spant, de andre, der naae helt ud til Forstævnen, danne her Bougbaand. Afstanden imellem de tværskibs Spanter er her kun 3'.

De langskibs Spanteplader gjøres saa lave, at de tværskibs Indervinkler kunne passere over dem, hvorved baade disse og de langskibs Indervinkler kunne gjøres gennemgaaende, tillige er oftest de tværskibs Indervinkler gennemgaaende de langskibs afbrudte.

I stedet for Paranthesplader bruges her gennemkullede Spanteplader, fordi Aabningen imellem 2

Sarantesplader her vilde være saa lille, at en gennemhullet Plade vil være lige saa let, ligesom Arbejdet ved at opsætte en saadan er langt simp-
lere.

I nogle af de engelske Sandseerskibe afriger Bygningen over det vandtætte langskibs Spant fra den ovenfor beskrevne som en Følge af, at de in-
det Løbegravsskoot have, medens der er dannet vand-
tætte Rum iborde under Sandserhylden ved In-
derbundens Forlangelse op til denne. Sandserhyl-
dens Inderskant er ved Overlægning forbundet
med en nærlig horizontal Plade, der strækker
sig ind i Skibet. Spantepladerne over det vand-
tætte Himingspant ere givne en hertil svæ-
vende forøget Bredde og Inderbunden er fort-
sat helt op til den omtalte Plade, med hvilken den
er forbundet vandtæt ved et gennemgaaende
Vinkeljern. Den tværskibs Indervinkel i Bunden
er kun gennemgaaende til det vandtætte lang-
skibs Spant. Spanterne til Klædningen bag Sands-
ret ere reiste fra Pladen og forbundne med den
ved et Knae. —

Der er dog ingen Tvivl om, at Anvendelsen
af et Løbegravsskoot medfører større Sikker-
hed ligeoverfor Faren ved et Vædderstød idet
det er mindre udsat for Beskadigelse, fordi dets

Afstand fra Skibssiden er større, og fordi det staaer mere frit op fra Himingen, idet det kun er forbundet til Skibssiden ved de paa tværskibs Skodter, der gjenneuskjære det.

Bellesystemet i et upandsret Krigsskib.

Et stort Nutids upandsret Krigsskib vil have Underbund, og denne vil fortsættes ude i Børde af et vertikalt Skodt, saaledes at Rummet inellem Skibssiden og dette Skodt kan benyttes til Kulkasse og derved tjene til Beskyttelse for Maskin- og Ljedelrummet. Et saadant Skib vil indenfor Underbunden, der afsluttes for og agter af et vandtæt tværskibs og i Himingen af et vandtæt langskibs Spant, (hvorfra Bordeskodtet er reist) have Bellebygning, over det vandtætte langskibs Spant og som oftest ogsaa foranfor og agtenfor Underbunden derimod uafbrudte tværskibs Spanter; undertiden er Bellebygningen under det vandtætte langskibs Spant fortsat udenfor Underbunden. Over dette langskibs Spant findes kun tværskibs Spanter, der ere byggede paa sædvanlig Maade af en Yder- og en Indre Vinkel og staa paa Himingspantet med et Kne. Har Skibet et Pandserdæk under Vandlinien ville disse Spanter afsluttes af dette og Overskibets Spanter byggede paa samme Maade reises fra Pandserdækket. Bellebygg-

ningen er som i et pandsret Skib.

Bellesystemet i et Koffardiskib.

Han bruger forskjellige Bygningsmaader. Her ville vi indskrænke os til at omtale den almindeligste Bygning efter dette System.

De tværskibs Spanter ere ved et continuerligt langskibs Spant i Kimingen delte i Overspanter og Underspanter. Underbunden afsluttes ibor-
de af dette langskibs vandtætte Spant, forog
ager af 2 vandtætte tværskibs Spanter, imel-
lem hvilke der, med lige store Mellemrum end
nu findes 2 saadanne Spanter. Herved er alt
saa den dobbelte Bund delt i 3 vandtætte Af-
delinger (idet Underkjo'len ikke er vandtæt),
som bruges til Vandtanke. Imellem Underkjo-
len og det langskibs Spant i Kimingen findes
3 gjennemhullede langskibs Spanter med Ud-
skjæringer for de tværskibs Ydervinkler, og imel-
lem disse med 2' Mellemrum de tværskibs
Spanter, af hvilke hvert andet er bygget af
Saranthesplader med Tinkeljern til de langskibs
Spanter samt til Yder- og Under- Klædningen.
Hvert andet bestaar kun af en Under- og Yder-
Tinkel, nittede henholdsvis til Under- og Yder-
Klædningen; ved Kimingen er der indlagt en tre-

kantet Klade imellem dem ved Tinkeljern til det vandtætte Himingsspant. Man finder baa'de Tilfælde, hvor de langskibs Spanter alle ere helt gjennemgaaende, og hvor de vandtætte træskibs Spanter ere gjennemgaaende fra Hj'len til Himingsspantet og de langskibs altsaa kun gjennemgaaende imellem disse.

Afstanden imellem Spanterne over det langskibs vandtætte Spant er ligeledes 2' og Foden af et saadant Spant staaer paa det langskibs Spant med et Kne.

Det sees, at Bunden er bedre understøttet end i et Krigsskib, og dette er gjort, fordi et Høffardiskib hyppigere end et Krigsskib er udsat for at komme til at staae paa Grunden.

Underbunden.

Skibe med træskibs Spantesystem have som oftest ingen vandtæt Underbund, men, hvor den findes, er den i Høffardiskibe lagt oven paa Dragere, der ligge langskibs over Spanternes Bundstokke, i Krigsskibe (saaledes i "Lindormen"

og i "Gorm") ligger den derimod umiddelbart oven paa Bundstokkene. Den er i begge Tilfælde afsluttet ibørde af et vandtæt Lidekjølsrin, for og agter af et vandttæt trærskibs Skød eller Spant.

Skibe med Bellesystem og de enkelte, der ere byggede med langskibs Spantesystem, have altid Underbund, der i Koffardskibe strækker sig helt eller næsten helt ud til Collisionsskødet og agtreste trærskibs Skød, i Krigsskibe derimod kun over omtrent $\frac{2}{3}$ af Skibets Længde midtskibs. Den afsluttes af et vandtæt trærskibs Skød eller Spant for og agter og af et vandtæt langskibs Spant ibørde. Som tidligere omtalt (under Bellesystemet) gaace Underbunden i nogle Krigsskibe, der ikke have langskibs Bordeskød, helt op til en horisontal Plade (indænfør Sandseehylden), hvor den er vandtæt forbundet.

Pladerne i Underbunden ere omtrent $\frac{1}{4}$ " tykke, de ligge i langskibs Rønger oftest ud og ind, undertiden Kant i Kant. Nødder og Stødskinnerne ligge paa Underkant; Nødderne have enkelt, Støddene dobbelt Nitning. Støddene falde imellem de trærskibs Spanter, og Stødskinnerne til de Rønger, udenfor hvilke der findes et langskibs Spant — Underliggerne

naar Bygningen er ud og ind-, ere oftest over-
 skaarne af de langskibs Spankeplader og deres
 Endervinkler. Pladerne ere nittede til de træ-
 skibs og langskibs Endervinkler. Hvor Pladerne
 ligge ud og ind, maa der indlægges Fyldestyk-
ker (liners) — Jernplader, hvis Længde er lig Ran-
 gens Brede — imellem Underliggerne og de træ-
 skibs Endervinkler, samt over Underbunden imel-
 lem dens Yderligger og den Tinkel, der forbinder
 Underbunden med et over den reist træerskibs
 vandtæt Skot. Fyldestykkerne til de træerskibs
 Skodder, samt til de vandtætte træerskibs Spanter
 svækker Underbunden meget, ved den vandtætte
 Nitting, deres Brede er derfor gjort større end
 Bredden af Tinkelflangen og de have en Række Nio-
 nagler til Underbunden paa hver Side af Span-
 ket eller Skottet, hvorved de komme til at gjøre
 Gavn som Skotkinner, i Haffardiskibe er Bredden oftest
 gjort saa stor, at Naglerne til de to nærmest liggende
 træerskibs Endervinkler gaae igjennem Kanten af Fyl-
 destykket. Underbunden forsynes med Mandehul-
 ler med vandtæt lukkede Lemme til hver af de
 vandtætte Afdelinger, saa at man kan komme til at
 eftersee, rens og male overalt imellem Bun-
 dens. Som tidligere berørt forøger en Underbund
 i en meget betydelig Grad et Skibs Styrke, og ved

at gjøres vandtæt tillige dets Sikkerhed.

Vandtætte Skodter.

Da det viste sig, at Jernskibe ikke saa godt som Træskibe kunde modstaae lokale Kraftpaavirkninger, begyndte man snart at anvende vandtætte Skodter (watertight bulkhead), hvorved man samtidig formindskede Faren ved, at Skadningen bliver beskadiget og i en betydelig Grad forøger Skibets Modstand imod Formforandring. Nu for Tiden forsynes alle Jernskibe med vandtætte Skodter og Assuranceselskaberne fordre et bestemt Antal heraf.

For at man kan have tilstrækkelig Tryk af de vandtætte Skodter maa de enkelte Afdelinger være saa smaa, at Skibet ikke synker, naar 1 af dem fyldes. I Krigsskibe fordres, at flere vandtætte Rum skulle kunne fyldes, uden at Skibet synker. Skodterne maa enten føres saa høit op over Vandlinien, at dens øverste Kanter ikke komme under denne naar Rummet, de indeslutte, fyldes, eller de maa afsluttes vand

tæt af et Dæk eller et horisontalt Skoot. —

Da den Skyldstighedsforandring der fremkal-
des, naar et vandtæt Rum fyldes, er større jo nær-
mere Rummet ligger ved en af Skibets Endes, ind-
sees, at det navnlig her^{er} af Betydning at have smaa
vandtætte Rum; midtskibs kan det ikke und-
gaaes at Rummene blive store, da de jo skulle gi-
ve Plads for Maskiner og Tjæler.

I moderne store Krigsskibe er Antallet af
vandtætte Skooter meget stort; i Lasten kan An-
tallet af vandtætte Rum være 60-90 foruden
30-40 i den vandtætte Bund. Underbunden fin-
des der et vandtæt Dæk under Vandlinien og
der er da Skooter saavel over som under dette.
Af tværskibs Skooter anvendes midtskibs 1 foranfor
^{1, der deler Kjædelrummet,}
Kjædelrummet, oftest i 2 Afdelinger, 1 mellem Tjæ-
del og Maskin- Rum og 1 agtenfor dette sid-
ste. Af langskibs Skooter findes midtskibs de
i tidligere flere Gange omtalte Bordeskofter
imellem Skootet foranfor Kjædelrummet og
agtenfor Maskinrummet, reiste fra et vand-
tæt langskibs Kinningsrant og dækkende en
Fortsættelse af Underbunden op til et vand-
tæt Dæk, over hvilket de dog ofte ere fortsatte
af et Skoot op til næste Dæk, de ere gjennem-
skaarne af de tværskibs Skooter, de møde.

3 Skibe med 2 Maskiner liggende tværs for hinanden findes et Diametralskød imellem de samme 2 tværskibs Skøder. 3 For- og Agter-Skibet indsluttes Krudd-, Granat- og Proviant-Magasiner, Ferskvandscisterner, Hellegatter, Hældere, Hældekasser og Rødgange m. m. af vandtætte tværskibs og langskibs Skøder, ved Fordelingen af hvilke, en hensigtsmæssig Aptrækning og en tilstrækkelig Understøttelse af Tæerne eller svære Kanoner paa Dækkene ovenoven, er det afgjørende. Forreste tværskibs Skød kaldes Collisionsskødet (collision bulkhead) og ligger kun en halv Læs Fod indenfor Stærnen. Det er undertiden i et Tædskib gennembrudt af et diametralt Stærnskød - der er midt til en fremspringende Kam fra Stærnens Underkant - eller dets Agterkant er forbundet med Tinkeljern til Collisionsskødet. Foruden til Collisionsskødet er det diametrale Skød solidt forbundet til de Spanteplader og Brugbaand, som det overskærer, hvorved det indsees, at Stærnen bliver styrket meget betydeligt. Ved Agterstærnen findes ogsaa ofte i store Krigsskibe imellem Agterstærnen og det tværskibs Skød, Pakdaase-skødet (stuffing box bulkhead), paa Forhånd

af hvilket Agterstærnsrøret udmunder, et diametralt Skødt, solidt forbundet til Sakdaaseskødtet, Kjølen, Agterstærnen, Spantepladerne, underste Dæk og 1 eller 2 horisontale Skøtter under dette, hvorved Agterskibet styrkes imod Vibrationer, der fremkaldes ved Skuens Bevægelse. De omtalte Skøtter, det diametrale og de horisontale, samt Agterstærnsrøret give stunden, ved deres forbindelse med Agterstærnen og Sakdaaseskødtet, Agterskibet den fornødne Styrke i langskibs Retning, der ellers kun vilde være ringe, da de langskibs Spanter, som tidtligvis omtalt, ophøre ved Sakdaaseskødtet.

I Koffardidampere er det mindste Antal af vandtatte trærskibs Skøtter 4. 2 ere førte op til øverste Dæk og adskille Maskin- og Kjødel-Rummet fra det øvrige Skib. Collisionsskødtet og Sakdaaseskødtet ere førte op i Høide med Vandlinien og slutte her til et vandtæt horisontalt Skødt. Fordaen disse trærskibs Skøtter ere oftest Kulkaasskødterne i Bordet mellem Skødterne der indeslutte Maskin- og Kjødel-Rummet, gjorde vandtatte.

Skøtternes Bygning. Skødterne ere byggede snart i horisontale, snart i vertikale Rækker, den underste Rang er dog oftest horisontal og noget tykkere end de andre (omt. 8"),

da den er mere udsat for Fortæring. Rangerne ligge enten, ud og ind " eller, "Kant i Kant". Til at modtage Bøiningen, der fremkaldes ved Tryk-
ket af Vandet, naar det har fyldt et Rum, tjene - foruden Skottets Forbindelsesskinne -
Vinkeljern eller Tjærn, da enten anbringes, allene i
vertikal Retning i 2-3' Afstand fra hverandre
eller i vertikal Retning paa den ene og i hori-
zontal Retning paa den anden Side af Skottet
i indbyrdes Afstand af omtrent 4'. Er Skod-
ket bygget, ud og ind", indlægges Fyldestyk-
ker imellem de Rivere, der gaar paa tværs af
Rangerne og hveranden af disse.

Et tværskibs Skot der er reist indenfor Ind-
ærbunden staaer paa denne med 1 eller 2 Yder-
vinkler oftest lige over et vandtæt tværskibs
Spanst og har over Underbunden ligeledes 1 eller 2
Ydervinkler til Yderklædningen.

Er Skottet reist udenfor Underbunden el-
ler findes der i Skibet ingen Underbund, er-
statte det som oftest et tværskibs Spanst,
idet det er reist fra selve Yderklædningen,
hvormed det da er forbundet ved 1 eller 2 Vink-
ler.

Er de langskibs Spanter gennemgaaende
der, hvor Skottet er reist, har det Udseende

ger for dem, vandtæt lukkede ved Skottets Vinkel.

De tværskibs Skofter ere gennembruete af Kjølsvin, Sidekjølsvin og Vaterbordsplader i Lasten, og Uaskjæringerne for disse gennemgaaende langskibs Forbindelser lukkes vandtæt ved Vinkeljern.

De langskibs Skofter indænfør Inderbunden reises fra denne, udenfor Inderbunden fra en vandtæt langskibs Forbindelse — et Spant eller et Sidekjølsvin, enten et af de faste eller et, der kun er indlagt paa det Sted, hvorfra Skottet er reist; foroven afsluttes de oftest af et vandtæt Dæk, hvortil de ere forbundne ved Vinkelstykker imellem Bjælkerne, forkrøbbede, overdisse, vandtæt Stitning.

Naar et Skot gennemskjærer et Dæk, har det en horizontal Vinkel til Understøttelse af Dækspladerne; er det et langskibs Skot har det desuden Vinkeljern til Dæksbjælkerne.

Adgangen til de forskjellige vandtætte Ram
i et Krigsskib skeer igjennem Døre i Skofter
ne og Luger i de vandtætte Dæk, der ere til at lukke vandtæt. Antallet af disse Stabninger bør indskrænkes saa meget som muligt, og de Døre og Luger, der ikke stadig benyttes

bør som Regel være lukkede. Almindeligst er
 en vandtæt Dør til at dreie om Hængsler langs
 den ene vertikale Kant, og den vandtætte
 Lukning skeer ved at Flanchen paa en Kru-
 kel langs Dørens Kanter presses imod en
 smal Kautschukskive om Stabningen i
 Skottet. Det fornødne Tryk udøves af Hvin-
 ler, langs Kanten af Stabningen, der dreies
 ind over kileformede Fremspring langs Kan-
 terne af Døren. Dørene til Skodterne i Ha-
 skin- og Kjedel-Rummet lukkes saa godt
 som altid fra et Dæk over Tændlinien.
 Bevægelsen overføres til dem ved Dreining af
 en vertikal Spindel, der er fastholdt i vertikal
 Retning. Døren lukkes ved at presses ind i
 en Metalramme, der omgiver Stabningen
 i Skottet og Lukningen skeer enten ved at Dø-
 ren sænkes i vertikal Retning ned i Rammen,
 eller ved at den bevæges i horisontal Retning
 ind i den. I første Tilfælde er Spindelen
 skrueskaaren og har fast Møtrik i Døren-
 ved denne Methode er den Fordel at Dørens
 Tægt virker til en hurtig Lukning, i an-
 det Tilfælde anvendes enten en horisontal
 Skrue-Spindel med fast Møtrik i Døren el-
 ler man anvender en vertikal Spindel med

51

2 smaa Tandhjul, der gribe ind i 2 horizontale Tand-
stænger i Døren, der for at lette Bevægelsen rulle
paa 2 Hjul ved dens Underkant. Spindelen er i
det Dæk, hvorfra den drejes forsynet med en In-
dicator, der angiver Dørens Stilling. Lukningen
af Dækslet over en Luge skeer da ved at Kanten
af Dækslet af Sløjmøtriker, der sidde paa Skruer
med Hængselsforbindelser til Lugekarmen, tryk-
kes imod en Rand af Kantschuk paa Overkanten
af Lugekarmen. Den ene Kant af Dækslet har
Hængsler til Lugekarmen, disse have saa meget
Spillerum, at Dækslet, naar det er lukket til,
ved Sløjmøtrikerne langs alle 4 Kanter, kan pres-
ses saa meget ned imod Lugekarmens Over-
kant, at Lukningen bliver vandtæt.

Til Undersøgelse af Lastrandets Høide fin-
des i hvert vandtæt Rum et Seilrør førende
langs et vandtæt Skot eller Spant til Yderbun-
den.

Naar Lanseningsmidlerne ikke have Rørled-
ninger til alle Skibets vandtætte Rum - hvad
der sjældent er Tilfældet -, er det nødvendigt
at have Ventilene i Skotterne til de Rum, der
ikke staae i Forbindelse med Lansenpompens
Lugerør, for at Lastrandet ved disse Ventilene
kan føres til Lugerørene i et eller flere af de

andere vandtætte-Rum. Man bruger hertil en Fluseventil (sluice valve), der bestaaer af en Slade, der lukkes ved at presses ned i en Ramme, der omgiver Tabningen i Skottet. Ventilen bevæges ved en Spindel, der gaaer op igjennem et Dæk ovenover; der er i det Dæk, hvor igjennem den gaaer tættet om den ved en Pakdaase; ofte er der ogsaa her en Indikator, der angiver Ventilens Stilling.

I de nyere Skibe undgaaer man disse Ventiler i Skotterne saa meget som muligt for at undgaae Faren ved at glemme at lukke dem.

Dækkenes Bygning.

Dækkene virke paa een Gang som tværskibs og som langskibs Skotter og bidrage herved betydelig til Skibets Styrke.

I tværskibs Retning ville Bjælkerne ved deres Forbindelse med Spanterne og Klædningen, samtidig, virke som Stivere imellem Skibets 2 Sider, som Baand, og holde Vinklen imellem Skibssiden og Dækkene uforan-

året under Skibets Bevægelser i Lø. Dette bliver
altsaa heved tilstrækkelig stivt til at be-
holde sin Form i tværskibs Retning ufor-
anåret, hvad der er af stor Vigtighed, da hef-
tige Rulninger ellers efterhaanden kunde øe
beide Dækkene og de tværskibs Skoaters For-
bindelse til Spanter og Skibsside løse.

Langskibs Retning bidrage Dækkene -
navnlig de øverste - i betydelig Grad til at
styrke Skibet, naar de helt eller tildels ere
overlagte med langskibs Pladeranger, solidt
forbundne i Stødene, til Dækkets Bjælker og
til Skibssiderne, hvorved Skibet ligesom for
Kjølbrudning bliver at betragte som en Kas-
selbjælke, hvor Dækket, den øverste Del af
de langskibs Skoater og af Klædningspladerne
ere udsatte for Strækning, den underste
Del af de langskibs Skoater, Bundpladerne
og Kjølsystemet for Sammentrykning.

Dæksbjælkerne.


Disse ere af Jern. I Skibe med tværskibs
Spanter eller Gellesystem ligge de tvær-
skibs og ere i de forskjellige Dæk, saavidt
muligt, anbragte imellem de samme Span-
ter, saa at de ligge i vertikale Rækker over
hverandre, hvorved det er muligt, ved Dæks-

støtter, at fordele Trykket paa en Bjælke i øverste Dæk, igjennem de nedenunder værende, helt ned til Fjølsvinet og Bundstokkene. Herved kommer Luger og Scylighter ogsaa bedre lige over hverandre.

I Krigsskibe med Sandseerdæk, hvor Afstanden imellem Spanterne er forskjellig over og under dækket, kan denne Fordring ikke tilfredsstilles, men det er ogsaa i disse mindre nødvendigt, fordi Dækkene ere saa solidt understøttede af halvrige Skofter. Afstanden imellem Bjælkerne er i et Koffaræiskib i de øvre Dæk 2 Spantedistancer (ca. 4'), i det underste Dæk (der ofte kan bestaae af Bjælker og Værbordsplader) 4-8 Spantedistancer. I et Krigsskib retter Afstanden imellem Bjælkerne sig efter Afstanden imellem Spanterne, hvor denne er 2' er Afstanden imellem Bjælkerne 2 Spantedistancer, er den 3-4' gjøres Afstanden 1 Spantedistance. Rugten i Dæksbjælkerne gjøres omtrent $\frac{1}{4}$ " pr Fod af Længden.

I Skibe med langskibs Spantesystem er øverste Dæk understøttet af langskibs Bjælker imellem de fulde og de partielle tværskibs Skofter, medens den tværskibs Understøt-

telse kun ydes af Overkant af de fulde trærskilts
 Skodter og af Fortsættelsen af de partielle.
 Hoveddækket og de lavere liggende Dæk ha-
 ve trærskilts Bjælker forbundne med Vinkel-
 jern til de partielle Skodter og imellem dis-
 se til Klædningspladerne. Da Antallet af
 Skibe byggede med langskilts Spantesystem er
 saa ringe, ville vi i det Følgende kun om-
 tale Bygningen af Dæk i et Skib med træ-
 skilts eller Belle-System.



Bjælkerne kunne ha-
 ve forskjelligt Tværsnit.
 Almindeligst i Orlogsski-
 be er Formen A., i Kof-
 fardiskibe Formen B.,
 der er billigere, men med
 samme Styrke har stør-

re Vægt. Hvor der kræves stor Styrke - f. Ex. paa
 For- og Agter- Kant af store Luger eller under
 Taarne i et Taarnskib - anvendes sædvanlig
 Formen C. eller D., undertiden en Kassebjæl-
 ke (). Formen E. anvendes i mindre Skibe
 samt i lettere Dæk.

Bjælker af Tværsnittet A., C. og E. leveres
 fuldt færdige fra Valsen. I de fleste Tilfælde

kan man valse en Bjælke i 1 Længde, kun i de største Skibe maa man ved Treitning samle dem af 2 Længder.

Bjælkedybden er den samme for alle Bjælker i samme Dæk og skal — efter Lloyd's og Liverpool's Regler — være $\frac{1}{4}$ " for hver Fod i Længde af midtskibs Bjælke; Tykkelsen skal saa atter staae i et vist Forhold til Dybden.

For at kunne forbinde Bjælkerne saa solidt med Spanterne, at Vinklen imellem Skibssiden og Dækket kan holdes sig uforandret under Pulninger, er der i hver Ende af dem dannet en nedadbøjet Arm med en Længde af 2-3 Gange Bjælkedybden, og denne Arm er forbundet til Spantervinklen med helst 2 Rækker Stænger. Armen dannes ved Formene A., B., C. og E. ved i Bjælakens Ende at gjøre et horisontalt Indsnit, bøie den nederste Del ned og indsvæitse eller paanitte en trekantet Plade i den dannede Stabning. Ved Formen B. bruger man ogsaa — forinden Topvinklerne ere paanittede — at bøie Bjælakens Enden, saa at de i Forbindelse med en foroven paanittet 3 kantet Plade danne Bjælkearmen. Ved Formen

Den uafhænges Pladen, saaledes at Bjælken for Enderne faaer den ønskede Form; de underste Vinkelen bøies ved Bjælken Enden med langs Kanten af Bjælkearmen. Ofte — navnlig paa Steder, nede i Skibet, hvor Bjælken Forbindelse med Spantet ikke falder meget i Linene — danner man ingen Arm ved Bjælken Ende, men bøies med imellem dens Sideflade og Spantet at indlægge et Kantet Kne. Flancher og Bulb paa Bjælkearmen afskæjres paa den Side, med hvilken Armen forbindes til Spantet, saa langt som dette naaer indefter. Bestaaer Spantet kun af en Ydervinkel, er Bjælkearmen nikket til Ryggen af denne og naaer ud til Klædningen, bestaaer det baade af Yder- og Indre Vinkel gaaer Bjælken ind i Ydervinklens Abning, er nikket til dens tværskibs Flanche og støder imod Yderflanchen.

Ved en Bjælkes Forbindelse til et Kantspant er oftest Kneet bøiet og Bjælken tværskibs; herved bliver Styrken af Bjælken — betragtet som et tværskibs Staan eller en tværskibs Stiver — formindsket. Undertiden har man bygget Dækbjælkerne diagonalt, idet de ere anbragte i Kantspanternes Plan med Yder

indene forbundne paa sædvanlig Maade til Spanterne og med Indserendene til den sidste tværskibs Bjælke og en diametral Stikbjælke imellem denne og Tærnen.

Den tværskibs Styrke af Dækket er naturligvis ogsaa ved denne Bygning mindre end, naar Spanter og Bjælker her ere tværskibs, men Kantspanterne og de diagonalt stillede Bjælker fra disse give bedre Understøttelse for et Landseer ved Anslaget af svære Projectiler.

Ved Luger og Mastehuller af større Længde end Afstanden imellem Bjælkerne indesluttet Abningen i Dækket af 2 Dæksbjælker og 2 langskibs Stikbjælker imellem hvilke sidste og Spanterne der indlægges tværskibs Stikbjælker. Ved de store Luger over Maskine og Tjeler og ved Lædningslugerne i et Koffardiskib, svækkes den tværskibs Styrke af Dækket meget, hvorfor man oftest gjør de 2 Luger indesluttende tværskibs Bjælker sværere end de andre eller anbringer tværskibs Stikbjælker over Lugen fortsættende dem udenfor Lugen og befestede med Skruebolte til de 2 langskibs Stikbjælker, saa at de let kunne sættes paa Plads og atter fjernes. Langskibs Stikbjælker indlægges under eller imellem de tværskibs, hvor

der er sædlig Grund til at gjøre Understøttelsen af Dækket stærkere, saaledes under svære Kanoner eller til Understøttelse af Dæksbjælkerne i Dækket over Maskin og Hjedelrummet, under Mastespor o. l.

Dæksstøtterne (pillors).

Disse anbringes hvor Aptereringen tillader det i alle de vertikale Bjælkelag, eller midtskibs i dem alle, ude ved Stævnene kun i hvert andet. De forbinde Bjælkerne i de forskellige Dæk med dem i samme vertikale Lag og med Fjølssystemet eller Bundstøkkene, og skulle baade tjene, som Stivere for at fordele Ingleket paa et af Dækkene til de andre og til Fjølen samt som Baand, for ogsaa i modsat Retning at kunne yde Modstand i mod Formforandringer, som Skibets Bevægelser i Søen ville kunne fremkalde; i et Krigsskib vil en Løftning af Dækket ogsaa frembringes ved Affyring af en svær Kanon over det, som Følge heraf maa baade Toppen og Foden af en Dæksstøtte have en solid Forbindelse.

En Dæksstøtte er oftest sammensat af et hult Imedejernsrør sveitset til et massivt Hoved og en massiv Fod. Løsten gjøres hul, fordi man herved opnaar en større

Styrhed for samme Vægt. Naar den Bjælke, hvor
 med Støttens Hoved skal forbindes, ikke har Flan-
 cher langs Underkanten, forsynes Hovedet med
 en Læbe, der bolttes til den ene Side af Bjælken;
 har Bjælken Flanche langs Underkanten, for-
 synes Hovedet med en horizontal Plade, der bol-
 tes til Flanchen. Med en lignende horizontal
 Plade forbindes Foden til Topflancherne af
 Bjælken, nedenunder enten direkte, saa at Dæks-
 plankerne slutte om den eller indirekte, idet
 den staaer paa disse med Bolte igjennem
 dem og Bjælken's Topflancher. Efter Kjøb-
 svinets Form er Foden af underste Støtte
 forbundet med, det ved en Læbe eller ved en
 Plade. Ved Gangspil er man nødt til at
 have Støtter, der let kunne skaffes af Veien.
 Hovedet af Støtten bestaaer aa af 2 Dele,
 hvoraf den ene er boltet til Dæksbjælken
 og er forbundet med den anden ved en
 Bolt, hvorefter Støtten kan drejes op.
 Foden er enten til at drive ind over en
 kileformet Sko i Dækket, eller den har en
 sketalmøtrik med afrundet Bund, der
 hviler i et Leie i Dækket, og som ved at dres-
 es med ^{en} Skrue nøgle bringer Støtten til at
 løftes eller sænkes.

Dæksplader.

Da det, som ovenfor antalt, er af stor Vigtighed for Skibets langskibs Styrke at have stærke langskibs Forbindelser i Hjælen og Dækkene, navnlig øverste Dæk, anvendes i større eller mindre Udstrækning Dæksplader, idet Dæks plankerne kun i ringe Grad bidrage til den langskibs Styrke.

I Køllarøiskibe anvendes af Dæksplader sædvanlig Vaterbordsplader og Strækplader.

En Vaterbordsplade (deck stringer) har Udskjæring for Spanterne i de Dæk, som disse naa op over og er forbundet ved gennemgaaende Vinkeljern til Spanternes Contravinkler, i alle Hoveddæk tillige ved Vinkelstykker imellem Spanterne til udenbords Klædning. Den er nikket til Bjælkeernes Topflancher med Nagler, hvis Hoveder ere forsænkede i Pladen; dette er iøvrigt Tilfældet for alle Dæksplader for ikke at maatte danne Udskjæringer for Hovederne i Dæksplankerne eller, hvis der er fuldt Jerndæk, der ikke skal klædes med Planker, da for at give dette en glat Overflade. Har Skibet ikke fast Opstaaende, saa at altsaa Spanterne afsluttes af øverste Dæk, har Vaterbordspladen Vinkeljern til

Klædningen fra Underkant enten gennemgaaende eller imellem Spanterne, eller øverste Klædningsrang naaer et Stykke op over Væterbordspladen, som da forbindes med den ved et gennemgaaende Vinkeljern paa Overkant. Væterbordspladens Længder samles ved enkelt Stødskinne paa Underkant imellem Bjælkerne, oftest 3 dobbelt Nitning. Man maa sørge for en god Forløbning af Stødene med Stødene af Klædningsrangen udfor Væterbordspladen. Væterbordspladerne gennemskjære de tværskibs Skodder vandtæt og danne - som tidligere omtalt - Bougbaand i Stævnen ved Foreningen af Pladerne fra de 2 Sider. Vandløb (gulter water way) dannes af 2 gennemgaaende Vinkeljern paa Væterbordspladen, hvoraf det yderste er det, der forbinder dem med Contravinklerne, medens det inderste med Ryggen støder imod yderste Dæksplanke. Bunden af Vandløbet beskyttes med Cement. Vandløbet fører Vandet til Spygatterne (the scuppers), runde Jernrør, der med Trave ere forbundne til Væterbordspladen og til en Plade i udenbords Klædning. Ofte anvendes en Va-

terbordsplade i Lasten (hold stringer), der bæres af Tæne fra Spanterne. Til Contravinkleerne og Klædningspladerne er Pladen forbundet paa samme Maade som Vaterbordspladen i et Dæk og ligesom disse danner den et Bougbaand i Forstavnen; den er ofte styrket ved et Tinkeljærn paa Inderkant.

Størrekladerne (tie plates) ligge enten parallelt med Skibets Diametralplan paa Lidene af Rugerne og samles til Vaterbordspladerne for og agter, eller de ligge diagonalt imellem de to Vaterbordsplader; ofte findes samtidig diagonale og langskeils Størreklader. De diagonale Plader lader man gjerne krydses der, hvor Mastene skulle staae for at forstærke Dækket paa dette Sted. Størrekladerne ere nittede til Bjælkernes Topplancher, deres Stødskeer have dobbelt Nitting og ligge paa Overkant imellem Bjælkerne. Paa øverste Dæk eller Hoveddækket giver man oftest Vaterbordspladerne og Størrekladerne en betydelig Brede, større end paa de andre Dæk.

Krigsskibe og i mange store Holfars-
skibe klædes et eller flere Dæk helt over med Plader, de andre kun partielt paa

den nys beskrevne Maade.

3 et fuldt Jerndæk lægges Pladerne Kant i Kant i langskibs Ranger, nittede til Bjælkerne's Topplancher; Stødene gives god Forløbning og samles ved Stødskinner imellem Bjælkerne, paa Overkant, hvis Dækket skal klædes med Planker, ellers paa Underkant, dobbelt eller 3 dobbelt Nitning, undertiden findes dobbelt Stødskinne. Stødskinnerne lægges paa Overkant eller Underkant af Pladerne, eftersom der er Dæksplanker eller ikke, de have kun enkelt Nitning. Skal Dækket være vandtæt, stemmes Pladernes Støder og Stød; Waterbordspladen er udskaaret for Spanternes Ydervinkler; disse ere dobbelte et Stykke over og under Pladen, medens derimod Contravinklerne ere bortskaarne paa dette Stykke. Waterbordspladen er forbundet vandtæt med udenbords Klædning ved Vinkelstykker imellem Spanterne; disse ere forkrøbbede over de dobbelte Spantervinkler og samlede vandtæt om dem, samt indbyrdes et Stykke indenfor Spanterne.

3 Krigsskibe findes ofte et Sandserdæk. Der anvendes hertil Plader af 1-2" Tykkelse

i 2-3 dag; ofte er underste dag trykket af Døde
 plader af almindelig Tykkelde, ca. 14". Støtne
 af underste dag falde imellem Bjælkeerne;
 dette dag har Stod og Stotakumer, som Under-
 kant, er midt eller holdet til Dækbjælke-
 og or stemmet, vandtæt. Støtne i det eller
 de 2 øverste dag, falde over Bjælkeerne og ha-
 ve Stotte, som hver side af disse til underste
 dag; Støtne og Stotakumer, for både hverken-
 dre, således at Støtterne i det ene dag staa-
 ne forbindelsesrummet for det andet, idet
 Støtterne for det eller de øverste dag, gaae
 igjennem alle dagene.

Dækplader.

Disse anvendes som oftest saavel over et
 pulst som over et partielt Jernstæk, men
 anvendes ikke over et Jernstæk, ligesom
 i et Triggakiel, samt i Støfpartikiele, hvor
 Støtningen (f. Ex. Stak) meget hurtigt vilde
 afslæppe Jernstæket, et eller flere Jernstæk
 ofte ikke klædes med Planker.

Planker, der falde over de længste Støde;
 rumpe have Dækjerninger for disse Stød-
 delskakernes og stode imellem Dækbjæl-
 keene, hvor Planker har 2 Borte (tværs eller
 normalt, for skinnenden) til Støden undermeden

i hver Bjælkeaaflning, men ingen direkte forbindelse til Bjælkerne.

De Planker, der falde imellem de langskibs Pladeranger, have Udskjæringer for de diagonale Plader og deres Stødskinner, de have 2 Bolte til hver Bjælke og støde over disse. Paa hver Side af et Stød i en Rang af Dæksplanker findes 2 Bolte. —

Plankerne forbindes til en Bjælkes Topplancher eller imellem 2 Bjælker til en Dæksplade enten ved 2 Træskrueer, der fra neden ere skruede ca. $\frac{3}{4}$ op i Planken, ved 2 Bolte med Møtriker, skruede an paa Underkant eller endelig ved en Bolt med Møtrik i den ene Side af Planken, ved en Træskrue fra neden i den anden. Vandtætte Træpropper isættes over de anvendte Bolte, der altid forsænkes i Planken. Ved at anvende Træskrueer faaer man en smuk Dæksplade uden Propper.

Da Styrken af Trædækket i Jernskibe ikke har den Betydning som i Træskibe, anvendes hovedsagelig Fyrreplanke i Dækket, hvor der gaaer meget Tid paa dette, anvender man undertiden Eg,

men foretrakker langt Seak, da Egens Garvesyre angriber Jernet, medens Seaken ikke har nogen bælgende Virkning, men derimod den Fordel, at det er mere fri for Skjører og slaaer sig mindre, naar det udsættes for stærk Heden i de varme Klimater. Trædækket gjøres vandtæt ved Kalfatring.

Lugekarmene

kunne enten være af Jern eller af Træ. I første Tilfælde byggede af Vinkeljern med en høj vertikal Flanche og den horizontale Flanche nisset til Daksbjælkerne, eller af vertikale Pladestykker, der med Vinkeljern forbindes med Bjælkerne. En Lugekarm af Træ hviler i Reglen paa en horizontal Ramme af Pladejern med en Vinkel langs Underkant, der boltes til Bjælker og Liggbjælker; hvor der findes Jerndæk, danner dette en Ramme om Lugen, hvor til Vinklen boltes umiddelbart. Lugekarmen, der har Udskyrringer for Vinkeljernet sættes ovenpaa denne Ramme, hvormed den forbindes ved Skruebolte med Skotrik.

Mastehuller

Om Masten danne de 2 nærmeste Bjælker og de 2 Liggbjælker imellem disse en Ramme, ovenpaa hvilken der lægges en rektangulær Jernplade med Hul til Masten; en lignen-

de Plader anbringes undertiden ogsaa paa Underkant af den omtalte Ramme, medens Rummet imellem de to Plader da fyldes med Træ, ofte er et Jernrør med Tinkeljern befæstet i Hullet imellem de 2 Plader. Masten holdes paa Plads ved Kiler, der drives ind imellem Masten og Liden af Mastehullet.

Vænbords Klædning.

Yærkuden er i Jernskibene en af de vigtigste Faktorer, der indgaae i Styrken af Skibet og navnlig i Længderetning. Det gjælder derfor om ved Fordelingen af Klædningspladerne og deres Stød, samt ved Befæstelsesmaaden at give Skibet en saa stor eensartet Styrke som muligt.

Vænbords Klædning bestaar af langskibs løbende Pladeranger (strakes), indbyrdes forbundne enten ved Overlægning (lap joint) eller ved Krådkinner (edge strips) medens Pladerne i samme Rang altid ere samlede ved Krådkinner (butt straps). Stødene ligge midt

i Spanteaakningerne parallelle med Spantepladerne.

Kravelbygning.

Bygning Kant i Kant (flush joint) er den ældste Methode og benyttes endnu, hvor Tægten mest lægges paa et smukt Udseende. Nødderne have Nødskinner paa Indersiden, Stødene Stødskinner, der enten ligge imellem Nødskinnerne eller have en Længde lig Pladebredden og ere forkrøbbede over Nødskinnerne. Pladerne komme herved ikke til at ligge an paa Spanterne, hvorfor der er anbragt Syldestykker (liners) paa disse af samme Tykkelse som Nødskinnerne og af Spanternes Bredde, undertiden ligge Klædningspladerne umiddelbart paa Spanterne og Nødskinnerne ere da afbrudte imellem disse.

Kravelbygningen giver en smuk glat Flade, men Anvendelsen af Nødskinner medfører en større Tægt end ved de andre Maader og et meget compliceret Arbejde, da Samlingen i Nødderne — for samme Styrke — forærer et dobbelt saa stort Antal Nagler som ved Overlægning, og da baade Nødder og Stød skulle forarbejdes omhyggeligt. Som en Fordel kunde derimod nævnes, at selve

Nu er den bygning

Pladekanterne modstaae de forskydende Kraf-
ter, der ved Overlægning gaae ud over Nagler-
ne, men disse have i Praxis vist tiltrækkelig,
Styrke til at modstaae saadanne Paavirk-
ninger. — I nogle faa Skibe har man an-
vendt Bygning Kant i Kant, med uændelige
Kødskinner, herved undgaaes Fyldestykker
til Spanterne, hvorved altsaa Tægten bliver
mindre end for Bygningen med indvendi-
ge Kødskinner, men idvrigt lider denne
Konstruktion af de ovenfor omtalte Mangler,
der gjøre den kostbar, hvorfor den aldrig
har faaet nogen Udbredelse.

Klinkbygning

(Clinker arrangement)

Pladerne i den øvre Rang overligger den
nedre, de komme ikke til at ligge an paa Span-
ket i deres hele Bredde og derfor maa der ind-
lem dem og Spantet indlægges kileformede Fyl-
destykker af Spantets Bredde. Denne Bygnings-
maade afløste i sin Tid Kravelbygningen,
fordi den tiltræds for, at Tilvænnelsen af de
kileformede Fyldestykker var vanskeligere,
dog blev simplere og billigere derved, at der
kun behøvedes det halve Antal Nagler ved
Kødterne af hvad der forværedes ved Anven-

dele af Ståskinnerne, Ståderne behøver
de ikke nogen omhyggelig Sildannelse og
Stimningen af dem var meget lettere.

Klædning ud og ind.

(raised and sunken system plating).

Denne Bygningsmaade har næsten helt
afløst Klinkbygningen, da den er lettere og
billigere. Hveranden Rang er en Indertiligger
(sunket eller inside stroke), der med sin he-
le Bredde ligger an paa Spantet, og hveran-
den en Udertiligger (raised eller outside stroke),
der overligger de 2 nærmeste Indertiliggere.
Der anvendes kun Fyldestykker imellem Span-
ter og Udertiliggere. Denne Bygningsmaade
yder de samme Fordele som Klinkbygning
og desuden følgende. at Fyldestykkerne
er simple rektangulære Pladestykker og
Antallet af dem kun halvt saa stort som
ved Klinkbygning samt, at Rangerne kunne
paalægges samtidig over hele Liden; ved dis-
se Fordele er det, at denne Bygningsmaa-
de bliver den simpleste og billigste, hvor-
for den ^{har} afløst Klinkbygningen. Det føl-
gende vil kun Klædningen ud og ind
blive anført.

Fordeling af Noadder og Stød.

Noadderne fordeles paa Skidelsplantegningen ved at afsætte Skidebrederne. Nutildags anvendes især i Krigsskibe, meget brede Skider, da der derved spares baade i Arbejde og i Vægt, idet Noadernes Antal forminskes. Undertiden har man for Udsendets Skyld gjort alle Enderriggerne bredere end Yderliggerne, nemlig 2 Gange Overlægningen; dette vil imidlertid ikke være heldigt for den eensartede Styrke af Skibssiden, saasnart Fordelingen af Stødene er en saadan, at hver anden Spanteaabning kun indeholder Stød af Yderliggere, hveranden kun af Enderriggere, da Styrken saa vil være mindre efter en Linie igjennem Stødene af Enderriggerne i samme Spanteaabning end efter en Linie igjennem Stødene af Yderliggerne i en anden Tabning. Efterat Noadernes Beliggenhed er blevet bestemt paa Skidelsplantegningen, aflægges de paa en Model af den ene Side af Skibet eller paa en Udfolænings tegning (hvad der dog er mindre nøjagtigt) tilligemed Stødene. Da Omrækket af Spanterne aftager imod Enderne kan ikke alle Rangerne beholde samme Brede efter hele


Langden, men man kan da lade dem alle
 aftage jævnt i Brede for- og agter-efter; almin-
 deligst er det at lade en eller flere af de øver-
 ste Ranger - i Sanderskibe Rangen under
 Sandserhylden - være parallel med Ret-
 ningen af Skibets Spring for Udseendets
 Skyld, og da at lade Bredeforandringen
 foregaae i Underskibet; ved Stævnene løbe
 da de nedenunder værende Ranger op
 og afsluttes imod denne omtalte øverste
 Rang samt imod Stævnen. Foruden at
 lade Pladernes Brede aftage imod Stæv-
 nene kan man indføre Gerer, en Ger
 (stealer) er en Pladerang, der ophører
 forinden den naaer en af Stævnene eller,
 forinden den naaer den Pladerang, ved
 hvilken de andre Ranger afsluttes. De 2
 Ranger, der indeslutte Gerer forenes et Styk-
 ke Kant i Kant og fortsættes af en enkelt
 Plade. Under tiden fortsættes Gerer af
 Rangen under den, idet dennes øverste
 Kød tyndes af ud imod Gerens Stød, saa
 at den ved dette er bøjet saa meget, at
 dens Yder- og Under-Flade er sammenfal-
 dende med Gerens; herfra tiltager den om-
 talte Rang saameget i Brede, at den fort-

sættes Geren, hvortil den forenes ved en Stød
 plade paa Indersiden; det indsees, at den
 Rang, der fortsætter Geren kommer med
 sin øverste og sin underste Nod paa for-
 skjellig Side af Rangene over og under
 den. Stødene i 2 til hinanden svarende
 de Ranger, 1 paa hver Side, i udenbords
 Kledning. ligge i Reglen symmetrisk.
 Herfra danner dog ofte Kjølrangen en
 Undtagelse, idet Stødene paa den ene Si-
 de forløbe Stødene paa den anden. I saa
 Tilfælde danne Stødene paa den ene Side,
 i de nærmeste Ranger over Kjølrangen,
 ved deres Beliggenhed en Overgang, ind-
 til Beliggenheden af Stødene paa den be-
 tragtede Side bliver symmetrisk med Stø-
 denes Beliggenhed i de tilsvarende
 Ranger paa den anden Side. Herved kan
 det imidlertid - naar man ikke vil an-
 vende forskjellig Pladelængde - ikke
 undgaaes at de Ranger, hvor Fordelin-
 gen af Stødene danner en saadan Over-
 gang, blive svagere end de andre, hvor-
 for man undertiden lægger Fordelin-
 gen af Stødene i Kjølrangen til Grund
 for Fordelingen af Stødene i hele Siden.

Metoden for Stødernes Fordeling bliver herved den samme, men Fordelingen ikke symmetrisk, paa de 2 Sider. Følle velbyggede Skibe maa det passes, at Stødene i Rangerne udfør Dækkene faae god Forløbning med Stødene i Væterbordspladerne og i deres Tinkler, i den øverste Del af Klædningen maa tillige tages Hensyn til Beliggenheden af Spyggatter og Porte. Principet for Fordelingen af Stødene er afhængigt af Spanstedistancen og af Pladernes Længde, der varierer imellem 10 og 20'. Lloyd's og Liverpool's Regler fordrer, at Stødene i 2 ved Siden af hinanden liggende Ranger i Tjøl, Klædning og Væterbordsplader skulle forløbe hverandre med mindst 2 Spansteddistancer, naar hvad saa godt som altid er Tilfældet - Afstanden imellem Spanterne er 2' og derunder. Længden af Pladen = 4 Spansteddistancer.


Ved den i Fig. 1 viste Fordeling (brickarrangement) er hveranden Spanteaabning fri for Stød, der er en Rang imellem Stødene i samme Spanteaabning (i samme Aabning bliver derfor enten alle Yder- eller alle Indre Liggerne overskaarne), og derfor er

Fig. 1.



2 Spantedistancer imellem Stødene i 2 paa hinanden følgende Ranger. Som det sees giver denne Fordeling ingen jævn Styrke af Klædningen.

Fig. 2.



Den i Fig. 2 fremstillede Fordeling er bedre, naar Spantedistancen er stor og anvendes meget i Landerskibe med Cellesystem (4 Spantedistancer = 16'). Der falder Stød i alle Spanteabningene, Afstanden imellem Stødene i samme Abning er 3 Ranger og Afstanden imellem Stødene i 2 paa hinanden følgende Ranger er afvekslende 2 Spantedistancer til hver St.


de, og en Spantedistance til den ene Side, tre til den anden. Da denne Fordeling udelukkende anvendes, hvor Spantedistancen er ca. 4', vil en Afstand imellem Stødene i 2 ved Tidvaf hinanden liggende Ranger af 1 Spantedistance være lige saa stor som i et Koffardiskib hvor Afstanden imellem Stødene er 2 Spantedistancer.

Længden af Plader = 5 Spantedistancer.

(Fig. 3).

Der falder Stød i alle Spanteaabningerne, der ligger 4 Ranger imellem Stødene i samme Stabning, og Afstanden imellem Stødene i 2 paa hinanden følgende Ranger er stadig

-Fig. 3.




2 Spantedistancer til den ene Side, 3 til den anden.

Længden af Plader = 6 Spantedistancer (Fig. 4)

Denne Fordeling (diagonal shift) er almindelig. Hveranden Spanteaabning er fri for

Fig. 4.



Stød (hvad der ikke er heldigt); Afstanden imellem Stødene i samme Spanteaabning er 2 Rækker og imellem Stødene i 2 paa hinanden følgende Rækker stadig 2 Spantedistancer til den ene Side, 4 til den anden. —

Ned Hensyn til Sladetykkelsen deles i Almindelighed den udenbords Klædning i 4 Dele efter Højden, nemlig:

- 1) Tjölbrangen, der skal have en vis Tykkelse;
- 2) Rangerne fra denne til Kimingen, der gøres $\frac{3}{16}$ " tyndere,
- 3) Rangerne fra Kimingen til Barkholtspladerne, der atter gøres $\frac{1}{16}$ " tyndere og endelig
- 4) Barkholtspladerne der atter gøres noget tykkere.

Man anvender dog ofte i Kimingen og udfor Dækket en Slade af Tjölbrangens Tykkelse. Det tillades, at Sladerne tynde af imod Enderne, dog ikke mere en $\frac{1}{16}$ - $\frac{1}{8}$ " mindre end ved Sladtel-

spantet. I Skibe med Væddestærn forstærkes Forparten ved at lægge en Fordoblingsplade oven paa alle Indertiliggerne og indvendig paa Ydertiliggerne paa en Længde fra Stævnen af 20-40', hvorved man tillige opnåer at faae en glat Overflade. Fordoblingsplade anvendes ogsaa paa de Stæder i Kaffaraiskibe, hvor Ankrene komme til at slide langs Skibssiden.

Pladernes Samling.

Den indbyrdes Samling af Pladerne skeer i Stødene ved Stødskinner og i Nødderne ved Overlægning.

Stødskinnerne ere af samme Tykkelse som de Plader, de forbinde, og Retningen af Fibrerne skal være den samme som for Pladerne. Bredden af en Stødskinnne er afhængig af Naglernes Diameter og af Antallet af Rækker.

Ydertilgigernes Stødskinner ligge imellem Indertilgigernes Nodder. Finde Langskibs Spanter paa Ydertiliggerne, ere Stødskinnerne til disse oftest overskaarne af de Langskibs Spanter, undertiden ere de dog uafbrudte og de Langskibs Spanter forkrobbede over dem. Pladerne samles til Spanteene, Indertiliggerne direkte, Ydertiliggerne ved Nagler igjennem

Fyldestykker og Spantevinkler. Fyldestykker til vandtætte træskibs Spanter og Skofter fra Yderklædningen ere — ligesom tidligere omtalt, Fyldestykkerne for de træskibs vandtætte Spanter og Skofter til Inderkledningen — gjorde saa brede, at de kunne faae en Række Nagler paa hver Side af Spantet eller Skotet, eller de naae ind under de 2 nærmeste Spantevinkler. Pladerne samles til Stævnene ved 2 Rækker Nagler; i Krigsskibe anvendes Spunding i Forstævnene. Helt ude ved Stævnene tynde Indertilgernes Nodder af imod Stævnen, saaledes at det yderste Stykke af Klædningen her danner en glat Flade.

Alle større Skibe have enkelt Nitning til Spanterne, dobbelt Nitning i Nodderne, dobbelt eller trippelt Nitning i Stødene. Afstanden imellem Naglerne til ikke vandtætte Spanter er 8 Naglediametre (Afstanden regnet fra Naglernes Hæ); imellem Naglerne til de vandtætte Spanter og Skofter samt i Nodder og Stød — det vil altsaa sige, hvor Forbindelsen skal være vandtæt — 4-4½ Naglediametre. Afstanden fra en Række af Nagler til den nærmeste Kant i de Pla-

der, som skulle forbindes, maa ikke være mindre end $1\frac{1}{2}$ Naglediameter, og Afstanden imellem 2 Rækker Nagler ikke mindre end $2\frac{1}{2}$ Diameter. Klædenitning har ved Forsøg vist sig stærkere end Ligragnitning. Naglehovederne forsænkes alle uændelig for at faae en glat Flaade; Naglehullerne i Yærliggerne ere derfor borede konisk enten helt igjennem Flaaden eller kun i dens yderste Del.



I et Sandsereskib ædes Klædningen af Sandserhylden eller hvor denne ikke findes af et Sandseræck i 2 Dele. Den øverste Rang i Bundklædningen forbindes med Sandserhylden, eller med Vaterbordspladen i Sandserdækket, ved Vinkeljern paa Underkant. Klædningen bag Tidepanseret forbindes til Sandserhylden ved et forsløbende Vinkeljern paa dennes Overkant og tidligere ofte tillige et paa Underkant. De enkelte Længder af Sandserhylden, der hviler paa og er forbundet til Spantepladerne underne, ere samlede ved Støds Skinner paa Underkant imellem Spantene med 2 eller 3 dobbelt Nitning, Naglehovederne ere forsænkede paa Overkant. Naar Sandserhylden helt ud til Stævnene, hvor Syk-

kelsen af Sandsret og dermed Breden af Sand-
 serhylden aftager betydeligt, er den samlet til
 disse ved Vinkeljærn; i et Citadelskib stræk-
 ker den sig kun over omtrent Halvdelen af
 Skibets Længde midtskibs og fortsættes af et
 Sandserdæk for og agter. I første Tilfælde
 naaer Klædningen bag Sandsret ligeledes
 helt ud til Steernene; i andet Tilfælde for-
 bindes den med Klædningen over forreste
 og agterste Sandserdæk ved en diagonal
 stillet vertikal Plade for hver Ende af Sand-
 serhylden med Vinkeljærn til Klædningen
 bag Sandsret og til Overklædningen uden-
 for Sandsret. Citadellet lukkes paa For- og
 Agterkant af et træskibs pandsret Skot, byg-
 get af 2 Lag Plader, der ved Overlægningene
 forbundne med Klædningen bag Sidepandsret,
 forbundet ved Vinkeljærn til det Sandserdæk,
 hvorfra det er rejst og afstivet ved vertika-
 le Ridere (hvorom nedenunder). Et Sand-
 serskibs Sandser og Klædning bag dette af-
 sluttes saa langt det strækker sig, foroven af
 et pandsret Dæk, der er vandtæt forbundet
 med Klædningen bag Sandsret og med Klæ-
 dningen over dette. Alle Forbindelser imel-
 lem de forskjellige Dele af Klædningen med

Sandærhylden og Sandærdak, ere gjorde vandtatte. Klædningen bag Sandsret er almindelig bygget i 2 Lag, hvoraf det indørste ligger umiddelbart paa Spanterne, og Pladerne i det yderste saaledes, at det ene Lag danner Stød- og Nødskinner for det andet. Hævendig er Klædningen forsynet med Ridere - Pladestykker af Brede lig Træunderlagets Sykkelse, oftest horizontale, forbundne ved et Vinkeljern til Klædningen og ofte styrkede ved et Vinkeljern langs den yderste Kant, Afstanden imellem dem er 2 - 3'. Imellem Ridene indskydes Træunderlaget, der er af Seaktømmer, og udenfor dette anbringes endelig Sandsret.

Klædningen over Sandsret bygges underti den Kant i Kant med Pladerne nittede direkte til Spanterne og Nødskinnerne liggende imellem disse.

Det Opstaaende.

I Færnskipenes første Periode byggede man det Opstaaende (the topside) af Træ. Et Træskandak med Spunding for øverste Klædnings-

rang boltedes til Væterbordspladen. Lønningsstøt-
ter af Træ vistes igjennem Huller i Skandæck-
ket, og Væterbordspladen ned langs Spanterne,
hvortil de boltedes, de klædtes med Planker og
afsluttedes foroven af en Træ-Lønning. Ved
denne Bygning svækkedes Væterbordspladen i
øverste Dæk betydeligt og Lloyd's Regler for-
både den derfor.

Yngere Skibe er det Opstaaende oftest af Jern.
Almindeligst er hvert andet Spant - undertiden,
naar Spanteafstanden er stor, hvert Spant (saa-
ledes i „Fyen“, hvor Spanteafstanden er 3') -
forlænget op igjennem Væterbordspladen til
Støtte for Klædningspladerne over øverste Dæk.
Ofte afsluttes Spanterne af øverste Dæks Væterbords-
plade og Klædningen i det Opstaaende støt-
tes da enten af Tinkeljern reiste med Kna fra
Væterbordspladen eller af skraa Støtter med
horizontale Størebæere imod Klædningen. Naar
det Opstaaende ikke skal afgive Finkenetsrum
afsluttes det foroven af en Lønning, der enten
er en horizontal Træplanke eller Plade, un-
dertiden er der atter reist Lønningsstøtter fra
denne, klædte med Planker og afsluttede af
en øverste Lønning. Skal der dannes Finke-
netsrum, afsluttes det Opstaaende af en hori-

zontal Lønnings-Plade, hvorfra Sinkenetscepterne, byggede af Tinkeljern, ere reiste. Ved at klæde disse Sceptere med Planker dannes Sinkenetsrummet for Koierne. Sinkenetsklædet paa spigres udenbords med den nederste Kant udfør Lønningspladen, vises op efter og lukker over Sinkenetsrummet. Udenbords langs Over- og Underkant af Sinkenettet paa spigres sædvanlig Lønningslister udenpaa Klædet.

Oftes i Krigsskibe (saaledes i Fregat Hvitfeldt) ere Knaene til det Opstaaende tillige at betragte som Sinkenetsceptere, saa at Væderbordspladen kommer til at danne Bund i Sinkenetsrummet for Koierne.

I Krigsskibe findes ofte over øverste Dæk en Garnering af Træ spigret til Lister paa Siden af Spanterne. Hvor svære Bolte skulle anbringes sidde de enten i svært Tommer indenfor Garneringen, slikt bolte til Yderklædningen eller i et imellem 2 Spanter anbragt horisontalt Tinkeljern indenfor Garneringen.

I Taarnskibe er det Opstaaende til at slaa ned, ofte bestaaet kun af Støtter med Net imellem, det er dreieligt om Hængsler i Skibssiden, naar det er slaaet op, fastholdes det ved Tæser til Picbolte i Væderbordspladen.

Det Opstaaende agter og for lukkes ofte af et Hytte- og af et Baks-Dæk. Dækbjælkerne til disse ere ofte afrundede for Enderne og nittede til Spanterne i det Opstaaende, saaledes, at Forbindelsen faaer en Længde af ca. 4'. Den øverste Rang af Klædningspladerne i det Opstaaende overligger da den nederste Kant af Væerbordspladen, der i det omtalte Dæk er anbragt over de krummede Bjælkeender. Et Tinkeljeen foroven paa denne Plade - ved Krumningens Begyndelse - afslutter Hyttens Dæksplanker.

Roret.

I større Jernskibe er Roret bygget af en Ramme og Plader, hvormed Rammen er klædt. Rammen er smedet i et Stykke og bestaaer af: Forstykket med Rorstammen og Bagstykket, der ere forbundne med horisontale Ribber. Rorstammen er cylindrisk. Forstykket er udsmedet saaledes, at Rørtapperne kunne arbejdes ud i dets Forkant; Axen igjennem Rorstammen gaaer igjennem Axen

af Rortapperne. Antallet af Tapper er 3-5, af hvilke den nederste til Hælen ud fra Rorstærnen, samt i Reglen en af de andre, er en Bæretap; den underste Flade af en Bæretap er konvex og hviler i Rorlækken paa en lignende konvex Flade, hvorved Friktionen kun bliver ringe. Oftere ere Tapperne klædte med Metal, Hullet i Rorlækken med Tøkkenholt. I nyere Skibe ere Tapperne ofte løse, af Staal, lidt koniske, befastede med Kile. Bagstykket tynder af fra oven indæfter samt imod Agterkant; de horizontale Ribber, der forbinde For- og Bagstykket, ere sveitsede til Fremspring fra disse. Roret er klædt med omtrent 14" Plader. De paalægges Kant i Kant med indvendige Nødskinner, faldende imellem Ribberne; de samles til Rorets Ramme og Ribber ved gjennemgaaende Nagler. Oftere udfyldes Rummet imellem Pladerne med en let Træsart, da Roret er saa meget udsat for Stød at man vanskeligt kan holde Samlingen vandtæt. Udfør en Ribbe foroven paa Roret nittes ofte paa hver Side en Propklampe, der hindrer Roret i at blive kastet ud over sin Vinkel.

I mindre Skibe udelades Ribberne, i smaa

Skibe, tillige Bagstrykket, og Sladerne ere da sam-
menrittede paa tglertkant. En anden Maade,
end den ovenfor omtalt, at hænge Røret paa,
benyttes undertiden (saaledes i vore Torpedobaar-
de). Udskjæringerne i Forstrykket ere af sam-
me Længde som Tapperne; disse ere faste i
Udskjæringerne baade foroven og forneden,
og Jernstrapper ere anbragte med Bugten
om Tapperne og med de to forreste Enden
rittede til Rørstærnen.

Ballancerøret er anvendt en hel Del i Trigs-
skibe — hos os i Odin og i Gorm; Grunden,
hvorfor man har foretrukket det for et al-
mindeligt Rør er, at den Kraft, der udfor-
dres til dets Dreining, er mindre end ved
et Rør af den almindelige Form, fordi $\frac{1}{3}$
af Ballancerørets Areal er foranfor Rør-
aen, saa at altsaa Trykket paa denne
Del af det vil hjælpe med til dets Dreining.
I nyere Trigsskibe har man imidlertid an-
vendt den almindelige Form for Rør, da
man i disse har indført Dampstyreappa-
rater, ligesoverfor hvilke den ovenfor om-
talte Formindskelse i Kraft, der udfordres
til Rørets Dreining ikke spiller nogen Rol-
le.

Vi vilde beskrive Ballanceroret til Sandser
batteriet, "Catin". Roret bestaar af en Imedejerns
 ramme og Klædningspladerne. Rammen er
 firkantet med stærkt afrundede Hjørner og
 er styrket ved 2 horizontale Ribber. Disse og
 Rammen have en stærk Udvidelse $\frac{1}{3}$ af Ro-
 rets Brede fra Forkant af Rammen og i
 denne Udvidelse er der et Hul for Ror-
 stammen med Kile til dens Befæstelse; her-
 fra spidser Rammen og Ribberne til inod
 For- og Agterkant. Foranfor og agtenfor
 den omtalte Udvidelse er der gjort en 3kan-
 tet Udskjæring i Ribben for at spare Vægt.
 Udvidelsen springer paa hver Side af Ro-
 ret frem udenfor Klædningspladerne saa-
 ledes at Kilerne til Rorstammen kunne
 anbringes og udtages med Lethed. Un-
 derste Ende af Rorstammen styres i et Hul
 med Metalbøsning i Hælen fra Agterstær-
 ken.

Om Rorstammen i Banjerdækket er ind-
 lagt en Underbane — bestaaende af 2 Halv-
 ringe samledede med Flancher — og over den
 er den ligeledes om Rorstammen af 2
 Halvringe samlet en Overbane, der ved 2
 diametralt stillede Kiler, efter Rorstam-

mens Længderetning er trungen til at følge Rorstammens Dreining. Imellem disse 2 Baner ligger løst om Rorstammen en Metalskive samlet af 2 Halvdæle, med Udskjæringer for 6 Friktionsruller af Metal, drejende sig om Bolte midtved ind imod Skivens Centrum og med Leier i Skiven. Vægten af Roret optages saaledes af Underbanen, og Friktionsrullerne virke ved at formindske Gnidningsmodstanden til at gjøre Dreiningen af Roret lettere. Overbanen er foroven paa Agterkant smedjet ud til en kort flad Arm, der vandrer langs en fast Bue agtenfor Rorstammen. Ved en Bolt igjennem Huller i Armen og i Buen kan Roret fastholdes i Stillingen midtskibs og dreiet ca. 20° til hver Side. Rorpinde er af Jern, dens agterste Ende er udvidet til et Halvhylster med Flancher der forbindes ved Bolte til et tilsvarende Halvhylster paa Rorstammens Agterkant. Hylstret er forbundet til Rorstammen ved Kiler. Rorstammen naaer op til et Stykke under Sandserdækket

3 nyere Skibe - saaledes hos os i Frer Hvitfeldt - har man for at faae Overkant

af Roret og Styreapparaterne godt dækkede under Vandlinien anvendt Styling med et Yoke, der sidder fastkilet paa Rorstammen. Yoket berøres af Trækstænger.

Om de forskjellige Arter af Styreapparater vil der blive talt senere i Afsnittet om Skibenes Inventar.

Bougror anvendes undertiden (saaledes i begge Stærne paa Dampfærgerne imellem Korsør og Nyborg). En horizontal Platform er indlagt imellem Forstærken og et tværskibs hvælvet Skoot, der er reist over et Stykke, der er lidt større end Rorets Brede fra Forstærken. Fra Skootet ned til Stærken ere Spanterne ikke reiste fra dennes Hjölstykke, men fra den omtalte horizontale Platform. Bougroret er bygget af Plader, der klee en Ramme af Form som en Pyramide der med et meget ringe Spillerum udfylder Rummet imellem Platformen, Forstærken og det buede Skoot. Pladerne ere samlede vandtæt og Roret er ikke udfyldt. Rorpinden gaar vandtæt op igjennem Platformen. Den Flade af Roret der vender bort fra Stærken og det hvælvede Skoot ere krumme Flader concentriske med Roraksen.

Falle vore Kanonbaade - undtagen Falster -
er der efter Bygningen paasat Rordækker paa
Forstærken og til denne forneden smedet en Arm,
der danner Hæl for et Bougnors nederste Tap.

I vore 1^{ste} Klasses Torpedobaade findes et Rør
der er over Kjolen lige indenfor Bougen, Røret
findes i en langskibs staaende smal 4 kantet Kas-
se, som det udfylder og som er aaben forne-
den. Røret er af Jernplade og af rektangu-
lær Form. Til Mitten af dets Overkant er
fastgjort en Skruespindel, der gaar ud igjen-
nem Rørkassens Laag. Ligeudenfor dette har
den en fast Møtrik, ved hvis Dreining Skrue-
spindelen med Rør bevæges ud igjennem Kas-
sen, Skruespindelen har foroven et Hoved
med Nat, der - naar Røret er sanket helt
fri af Kjolen - passer i Hovedet paa Rør-
spinden, der sidder lige over den ovenfor
omtalte Møtrik med alt Godsæt iskruet.

Jernmaster.

En Jernmast sammenbygges af Plader,

børde efter en Cirkelbue. Diametren af den gjøres lig Diametren af den Træmast, den skal erstatte, og Pladetykkelsen gjøres saa stor $\frac{1}{4}$ " à $\frac{5}{8}$ " — at Jernmastens Styrke bliver mindst lige saa stor som Styrken af Træmasten. Den eneste væsentlige Endrøending, man har gjort mod Anvendelsen af Jernmaster, er Umuligheden af at kunne kappe en saadan i Tilfælde hvor Skibets Sikkerhed kunde forandre det. Imidlertid forekommer der dog enkelte Tilfælde, hvor man har bygget Masten i to Dele, samlede paa en saadan Maade lige over øverste Dæk, at Masten over dette kan skilles fra dens underste Del. Det er navnlig i store Skibe, at man foretrækker en Jernmast for en Træmast, idet Jernmasten i disse har følgende Fortrin:

Medens Træmasten skal samles af flere forskellige Stykker, der ofte ere vanskelige og der for dyre at skaffe tilreie i den fornødne Størrelse, vil der aldrig være nogen Vanskelighed ved at forskaffe det fornødne Materiale til en Jernmast, af hvor store Dimensioner denne end skal være; for samme Styrke har Jernmasten mindre Vægt, er billigere, Samlingen af dens Dele er solidere, og dens Varighed er længere, idet man let kan komme

til at rense og male den baade uåvendig og indvæ-
dig; Mastene kunne benyttes som Ventilatorer.

For mindre Skibe, hvor Materialet til en Træ-
mast, paa Grund af dennes mindre Dimensioner, er
langt lettere og billigere at anskaffe, vil Træ-
masten være baade billigere og lettere end en
Jernmast af samme Styrke.

Sladene, hvoraf en Jernmast bygges, ere i Læng-
de da. 12', i Brede oftest $\frac{1}{3}$ af Mastens Omkreds,
i mindre Skibe ofte $\frac{1}{2}$, i store $\frac{1}{4}$ af Omkredsen.
Sladerangerne samles i Stødene oftest ved Over-
lægning; naar der er fire Ranger bygges de ud
og ind, naar der er tre ere de klinkbyggede;
sjældnere lægges Rangerne Kant i Kant. Støde-
ne i de enkelte Ranger samles ved indværdige
Ibåskinner. Stødene maa tildannes meget nøi-
agtigt, da ellers den svære Kraft, der uåvres
i dem ved Vantenes Ansætning, vil gaae paa
Naglerne. I nogle Koffardiskibe ere dog Støde-
ne samlede ved Overlægning, saa at Naglerne
komme til at modstaae denne Kraft.

Stødene have almindelig enkelt Række,
Stødene dobbelt og uåfor Rækkene 3dobbelt
Række Nagler. Alle Nagler forsenkes ud-
vendigt for at give en glat Flade.

Der lægges ofte dobbelt Slade uåfor Fiske-

ne i Dækkene, navnlig i øverste Dæk, da her har de Kraftpaavirkningen og Risicoen for at Pladerne skulle blive angrebne af Fugtighed er størst.

Saa langt af Masten faanittes indvendigt Stivere og undertiden tillige horisontale Stag. Stiverner kunne enten være Vinkeljern eller Tjern; Antallet af dem er lig med Antallet af Pladeranger, og de nittes enten langs Rangernes Skotterlinie eller langs Støtterne; ligge Rangerne Kant i Kant ere Stiverner oftest Tjern, der tillige tjene som Støtskinner. Stiverner gjøres i saa store Længder som muligt deres Stød samles ved en Støtskinne eller Stødvinkel, og man maa sørge for god Forløbning af dem med Pladernes Stød. Stagene anbringes i 4-10' Afstand fra hverandre bestaae af Plade-, Vinkel- eller Tjern, der nittes til Stivernes Underflancher og samles i en Trekant naar Masten har 3 Ranger, hvorimod de anbringes diametralt, naar den har 4 Ranger.

Tidligere byggede man Mastetoppen af et 4-kantet Gjennemsnit med Dimensioner, der vare mindre end Diametren af Mastens cylindriske Del; Toppen gik et Stykke ned i den, solidt forbundet til dens Plader og

Stivere. Længsalingerne hvilede paa det Bryst, der dannes ved Overkant af den cylindriske Del af Masten.

Fryere Skibe danner Toppen en Fortsættelse af Masten, idet Diametren gradvis aflager over Mærset. Længsalingerne bæres her af Længsalknæer — 2 Slader, som ere nittede til Mastens Sider imellem Trærs og Forkant og visende skråt forefter. Længs Overkant af dem nittes paa hver Side en Vinkel, af hvilke den yderste fra det ene Knæ er fortsat agtenom Masten og ud paa det andet Knæ, medens den inderste, der ligeledes er fælles for de 2 Knæ, er nittet til disse og til Forkant af Masten imellem dem. Under tiden (saaledes i „Fyen“) ere Længsalingerne af jern, og de bestaae da af en bøjet Vinkel; Bugten viser forefter og er saa stor at Stangen kan passere op igjennem den; Abningen af Vinklen viser ud og nedefter, og Længsalingens Forbindelse med Masten skeer ved 4 langskebs Knæ, hvoraf 2 vise forefter og 2 agterefter, til Overkant af disse er den nedadvendende Flanche paa Længsalingen nittet.

Masten lukkes foroven af et Dæksel,

der tillader Passagen for Luft, men derimod
hindrer Regn i at trænge ind i Mastens Hø-
hed. Til øverste Kant af Mastetoppen er ind-
vendigt nisset et Vinkeljern med Aabningen
ind- og nedefter og til dets horizontale
Flanche et andet Vinkeljern med Aabnin-
gen ud- og opfæder, saa at det danner en
Ring, hvortil Dækslets 4 smaa, vertikale Støt-
ter ere skruede. Diametren over Dækslets Flan-
cher er lig Diametren af Mastetoppen øverst,
og Flancherne naae saa langt ned over Kan-
ten af den omtalte Vinkelring, at Regn ik-
ke kan trænge ned fra oven.

Roænden af Masten afsluttes øst af
en cirkulær Plade med Diameter lig Ro-
ændens indre Diameter og forbundet til
Roænden ved et ringformet Vinkeljern paa
Overkant. Midt i Pladen er en kvadratisk
Udskjæring indesluttet af en Vinkelramme
paa Overkant. Mastesporet bestaaer af en
Plade, paa Midten af hvilken der er reist
en Vinkelramme svarende til den oven-
for omtalte og med saa stor Lide, at
den passer ind i denne, naar Masten er
sat paa Plads. Ved denne Bygning er
Masten hindret i at dreie sig ved Bras

ning af Ræerne. Oftere er der paa Mastesporet foruden den omtalte Vinkelramme en cirkulær Vinkelkrands, der omslutter selve Rodenden. Undertiden er Masten udelukkende forbundet med Sporet ved en saadan Vinkelkrands, hvortil den er boltet. Et Mandehul anbringes sædvrænlige nogle Fod. over Mastesporet for at give Adgang og Ventilation til det Indre af Masten. Andre Abninger, der ligeledes skulle tjene til at afgive Ventilation, anbringes desuden ogsaa høiere oppe.

Til Slut skal bemærkes, at man ogsaa i meget store Skibe ofte træffer Undervær byggede af Jernplader efter samme Principper som forklaret for Jernmaster. Grunden hvorfor man bygger en Undervær af Jernplade, er den samme som nævnt for Jernmaster, at man har vanskeligt ved at skaffe Træ, hvorfra Ræen sammenbygges, tilveie i saa store Dimensioner, som udfordres.

Forskjellige Detailler.

En Pullert ved en Mast (bitt around mast) er af Ege træ med rektangulært Gjennemsnit. Den forbindes med Agterkant af en Dæksbjælke, har Uåskjæring for dens øverste Flanche og er forbundet til Bjælkens Træ. Naar Pullerten stilles noget drejet — saaledes at dens Sider ikke staae nøjagtigt tværskibs og langskibs — er det nødvendigt at lægge en Kile ind imellem Forkant af Pullerten og Bjælkens Træ. Foden af Pullerten aftager Afstanden imellem For- og Agterkant, derimod tiltager Afstanden imellem de to andre Sider noget nedefter. En Plade, med Flanche langs øverste Kant i Høide med Dæksbjælkens Overkant, omslutter nogle Foden af Pullerten og er forbundet til Bjælkens Træ ved en vertikal Flanche paa hver Side. 2 horisontale Skruebolte gaar igjennem Pullerten, Kilen og Bjælkens Træ. Baaede Boltene Uåskjæringen for Bjælkens øverste Flanche og Hylstret ville modsætte sig saavel en Bevægelse op-

sam nedest af Pullerten. Flanchen langs den omsluttende Plades øverste Kant tjener ^{til} Anlæg for Dækspladeene eller Dæksplankerne.

Bedding (riding bitt). I Kollardiskibe og mindre Krigsskibe bestaar Beddingen af en støbt Cylind^r med en bred Flanche ved Foden. Beddingen staaer paa en Dæksplade imellem 2 Dæksbjælker; under disse er ofte anbragt en lignende Plade, Støber (chocks) ere kilede fast imellem de 2 Plader, og Beddingens Flanche er da befestet ved Bolte igjennem de 2 Plader og de mellemliggende Støber.

I større Skibe er Beddingen bygget af 2 Indejems-Plader, der er bøjede sammen. Foden er ved et Vinkeljern samlet til en Fundamentsplade over Dæksplankerne; under disse er en Forstærkningsplade nisset til de to Dæksbjælker, imellem hvilke Beddingen er reist; undertiden er der desforuden nisset en Plade til Dæksbjælkerens underste Flanche og indakilet Støber imellem de 2 Dæksbjælker og Pladerne. Fundamentsplade og Forstærkningsplader ere forbundne ved gjennemgaaende Bolte. Igjennem hele Beddingens Længde gaaer et Træv, stillet langs kils og med Foden nisset til en langs kils Liggbjælke i Dækket under det hvorfra Beddingen er

reist. Været er styrket ved 2 Vinkeljern langs hver Kant, der danner Modskinner for de 2 Plader, hvoraf Beddingen er bygget.

Ofte (saaledes f. Ex. i "Fyen") gaaer der imidlertid i Stedet for det omtalte Vær et Rør, af samme Diameter som Beddingen, som Fortsættelse af denne ned til Dækket, dette Rør er ved Vinkeljern foroven samlet til Beddingens Fundamentsplade - undertiden gaaer Røret igjennem denne og et Stykke op i Beddingen - og ved Vinkeljern langs Underkant til en Plade i Dækket nedenunder. Grunden, hvorfor man har foretrukket et saadant Rør for det ovenfor omtalte Vær, er, at man mener, at man bedre ved Røret modstaar den vridende Virkning Kjæden udøver paa Beddingen. Beddingen tjener oftest som Ventilator og er forsynet med en Kjæbe eller en Snegl til Væning for Kjæden.

Hjulljælkerne og Vinkeljælken. (the paddle beams and the spain beam).

En Hjulkasse (paddle box) bygges paa en Ramme, der bestaar af 2 tværskibs liggende Hjulljælker og den langs skibs liggende Vinkeljælke.

En Hjulljælke er bygget som en I. Dra-

ger, idet den bestaaer af en Plade paa Høi-
kant med 2 Vinkeljern langs hver Kant, til
disse er ofte for yderligere Styrke paanittet
en smal horisontal Plade i hele Bjælken
Længde. Dragerens Tær aflager i Dybde med
efter, for Aflativning til Lideerne har den et
trekantet Knae paa Overkant og et paa
Underkant med Vinkeljern til Skibssiden.
Et Stag nedefter til Skibssiden tjener ba-
de til at bære Hjulbjælken og til at hin-
dre den i at blive løftet af en Lø.

En Hjulbjælke anbringes ligeud for et træ-
skibs Spant enten i Flugt med en Dæksbjæl-
ke eller imellem 2 Dæk. Første Tilfælde
er Skibssiden gjennebrudt, Hjulbjælke og
Dæksbjælke samles ved dobbelt Støtskin-
ne med 3 dobbelt Række Nagler, Stødet-
falden enten indenfor eller udenfor Skibs-
siden. Bjælken omslutes vanåttot inåven-
digt af Spantets 2 Ydervinkler, udvendigt
af 2 tilsvarende vertikale Vinkelstykker.
Fandæt Tilfælde - naar Hjulbjælken sid-
der ud for Mellemrummet imellem 2 Dæk
- er Skibssiden ikke gjennebrudt,
men Hjulbjælken er ved 2 Vinkeljern med
gjenneååående Nagler forbundet til Yder

vinklerne af Spantet indenfor. Et tværskibs Spant indenfor en Hjulbjælke er særlig stærkt bygget: det bestaar af en Plade med dobbelt Yden- og Indervinkel og naaer op til Dækket, der er i Flugt med Hjulbjælken, eller hvis denne sidder imellem 2 Dæk, ^{Dækket} da op til ^{Dækket} over; Pladen forbindes til en Dæksbjælke ved dobbelt Stødskinne med dobbelt Række Nagler, og Indervinklerne fortsættes langs Underkant af Dæksbjælken, der oftest er stærkere bygget end de andre Bjælker.

Vingelbjælken er understiden af Træ og er da holdt til en Skulder, der dannes af Hjulbjælken yderste Ende. Er den af Jern, er det enten en Kassebjælke eller en Plade paa Hoikant ("Dannebrog") styrket ved Vinkeljern langs Kanterne, den forbindes til Hjulbjælkerne ved Vinkeljern.

Fældre Huldampere, der have fast Skovle, er der Leie for Hjulaaxlen baade i Skibssiden og i Vingelbjælken.

De nyere Huldampere have berøgelige Skovle, Leiet for Hjulaaxlen findes kun i Skibssiden. Hjulbjælkerne og Vingelbjælkerne skulle kun bære Vægten af Hjulhuset, af Trækstængerne og deres Nav, hvor

for Dimensionerne og Forbindingerne kunne gøres mindre stærke end i Hjulskibe med faste Skovle. — Foranfor og agtenfor Hjul-kassen anbringes imellem Hjulbjælkerne og Skibssiden en trekantet horizontal Platform af Slader, en Tinge, der bæres af Knæer til Skibssiden paa Underkant i ca. 3' indbyrdes Afstand, undertiden have Tingerne tillige diagonale Jernstag paa Underkant til Skibssiden. Langs Yderkant af Tingerne er ved Tinkeljern befestet en Træbjælke, der er lasket til Tingebjælken, naar denne er af Træ, men derimod fortsat af en lignende Bjælke (wood rubbing piece) langs Yderkant af Tingebjælken, hvor denne er af Jern.

Mastespor (mast steps).

Almindeligst boltes Sporpladen direkte til 3 eller flere Kontravinkler. En Underkjøl gjør god Værkning derved, at den fordeler det vertikale Tryk, der udføres af Reisingens Tægt samt ved Lætning af Godset, over de andre Spanter samt hindrer Bundstokkene i at forskydes i langskibs Retning af dette Tryk. Hvor der — som i Skibe med Cellesystem — er stor Afstand imellem de træskibs Spanter, maa man indlægge Knæ imellem dem for at faae tilstrækkelig Støtte under Mastesporet.

3 Krigsskibe anbringes Spørpladen ofte paa 3 langskibs vertikalt stillede Strøer ovenpaa Underbunden. Strøerne ere byggede af trapezformede Slader med den lange Side underst og med 2 Vinkeljern langs denne til Underbunden og 2 langs øverste Kant til Spørpladen. Strøerne ere afstivende ved trærskibs Sladestykker med Vinkeljern langs Kanterne.

3 Krigsskibe staaer Sporet til Mesansmasten paa underste Dæk; det samme er ogsaa ofte Tilfældet med Stormastens Spor, nemlig naar Roenden af Masten ellers vilde komme til at hindre Passagen i Maskin- eller Hjælrummet. Trykket fordeles over flere af Dæksbjælkerne ved en interkostal diametral Stikbjælke, hvis der ikke findes et diametralskott under det; der afstives ved Dæksstøtter. En Forstærkningsplade anbringes over Dæksbjælkerne nikket til disses Løpflaucher, ovenpaa denne boltes svære Strøer — almindelig af Teaktræ — og endelig lægges Spørpladen over Strøerne og forbindes med gjennemgaaende Bolte til Forstærkningspladen.

Trykpandens Understötning.

Understötningen til Trykpanden (the thrust bearer) bestaaer af en horizontal Underplade,

ovenpaa denne 3 langskibs Strøer afstivede ved
 tværskibs Plader og herover igjen en horizon-
 tal Overplade, til hvilken Trykbanden er
 boltet. Underpladen er nippet enten direkte
 til Spanternes Indervinkler eller naar Aælen
 skal ligge høiere til en horizontal Plade, der
 bærer af vertikale langskibs Plader reiste fra
 Skibets Bund. Trykbanden staaer enten ag-
 terst i Skalkinrummet eller lige agtenfor
 Skalkinshodtet. I Krigsskibe staaer Bandens
 Understøtning ofte paa Aælgangens Bund-
 plade, afstivet under Midten af en vertikal
 Plade med til Bunden.

Vantenes Ansaetning til Skibssiden.

Ofte udelades Røsterne (the channels) Jern-
 skinner, der forneden ere forbundne til
 Skibssiden udenbords og til Spantervink-
 lerne ved gjennemgaaende Bolte, ere viste
 igjennem Huller i det Opstaaende og med
 den øverste Ende hegede til Beslagene i de
 underste Jomfruer. Eller Skinnerne ere
 viste helt udenfor det Opstaaende og
 hegede forneden til det øverste og yder-
 ste Hjørne af 3 kantede Knæplader, der
 med 2 Vinkeljern ere forbundne til Skibs-
 siden; undertiden ere disse Knæplader viste

og igjennem et Røst. Man ser ogsaa samme Bygning anvendt som i Træskibe, idet Skinnen, der forbinder underste Jomfru med Skibssiden, foruden er solidt boltet til denne, medens den øverste Ende er vist igjennem et Hul i Randen af et Røst, over hvilket det har et Qie, hvortil underste Jomfru heæses.

Fortvinnings- og Bugseer-Sullerter. (bollard heads). Disse bestaae af 2 smaa Sullerter støbte hule paa samme Fundamentplade, der boltet til en Plade, der under Dæksplankeerne er nittet til Dækbjælkerne Topplancher. Understiden er en saartun-Sullert dækket af 2 sammenbøjede Imedestjernerplader, forenede ved inåvendige Stødskeinner. Foden har da Grave, ved hvilken den boltet til en Plade, og Sullerten lukkes foroven med en Plade samlet til den ved en inåvendig Vinkelkrans.

Kranbjælken. (the cathead). Kranbjælken er sædvanlig et solidt Imedestykke, boltet til Skibssiden og til Værbordspladen.

Store Skibe bygges den som en Kassbjælke, hvor ved der spares betydeligt paa Arbeide og Vægt. Sædvanlig tiltager den øverste Plade i Brede ind imod Skibssiden, da man herved opnaaer større Styrke imod Forskydning til Siden ligesom en stærkere Forbindelse til Skibssiden, der ved

at det Vinkeljern, der iværksætter denne Forbindelse, faaer større Længde. Sidepladerne kunne enten være parallelle i hele Længden eller fjærne sig fra hinanden ind imod Skibssiden følgende Kanten af den øverste Plade; de tiltage stærkt i Dybde indefter, hvorved Modstand imod Bøining bliver størst der, hvor Kraften er størst, og de ere forbundne til Skibssiden med Vinkeljern. Bjælkens underste Plade følger den underste Kant af Sidepladerne helt ned til Skibssiden, hvortil den nittes. Under tiden skæres Katten igjennem en jernblok i Nokken af Kranbjælken, men oftest sidde Skivene til den fraa en Axl med Leier i Bjælkens Løber.

Isaa Løben af Kranbjælken sidder Slippeapparatet til Pestyrinen.

En Vorte bygges ofte i Krigsskibe ud fra Skibssiden; øverste Dæk forlænges ud over den og der anbringes over Vorten en mindre Stanon, der ved denne Udbygning sættes i Stand til at skyde i langskibs Retning. Til Klædningen forbindes ved Vinkeljern, paa det Sted, hvor Vorten skal anbringes, Plader af ierlig trekantet Form, gjennemhullede og stillede normalt til de Plader, der danne Vortens Form; disse nittes med Krave til Klædningspladerne, samt nittes til Spantevinkler, der gaae langs Gjærkanten af Spantpladerne og ere forlæn-

gæde op over Dækket til Støtte for det Opstaaende der er bøiet udefter, saa at det danner Førtættelse af Vortens Flade. Værbordspladen i øverste Dæk gaaer ud over Spantepladerne, forbundet til dem ved Vinkeljern. Den Del af Klædningspladerne, der falder indenfor Vorten er gennemhullet imellem Spanterne.

En Skraaflade, hvorpaa Ankrene hives op, er ofte (Fær Hvitefeldt) dannet paa følgende Maade: Klædningspladerne forude paa hver Side imellem de 2 øverste Dæk bøies ind i Retning normalt til Skibssiden, medens Dækket over denne Udskæring bøies ned med sine tværskibs Kanten stødende imod de indbøjede Klædningsplader og med den yderste Rand helt ned til Yderkant af Dækket nedenunder, hvortil den saaledes dannede Skraaflade er forbundet med et Vinkeljern; Fladen forbindes ligeledes ved Vinkeljern til de indbøjede Klædningsplader og den afstives ved horizontalt liggende Bjælker imellem disse, stillede normalt til den skraa Flade. De indbøjede Klædningsplader have Vinkeljern til de 2 Dæk, hvorefter imellem de ere bøiede ind og afstives paa Yderkant ved et Vinkeljern eller ved at et Skot er anbragt imellem de 2 Yderkanter, lukkende for Rummet under Skraafladen.

Spardæk og Dækshuse. Bjælkerne til et Spardæk bæres af Støtter til øverste Dæk. Klædningen naaer enten kun op til øverste Dæk, til midt imellem dette og Spardækhjælt, eller den naaer helt op til dette sidste.

Dæksmuse (deck houses, aroning decks) reises fra øverste Dæk og ere overlagte med et let Dæk. Bjælkerne have Støtter og undertiden diagonale Støttere til øverste Dæk.

Om Pandring af Skibssider.

Tidligere er omtalt Bygningen af Pandserhylden, af Klædningen bag Pandret og af Ridene. Pladerne i Bagklædningen ere samlede Kant i Kant med indvendige Stød- og Nødskinner; oftest findes der imidlertid i Bagklædningen et dobbelt Lag af Plader, og Pladerne i det ene Lag danne da Stød- og Nødskinner for Pladerne i det andet. Pladernes Stød falde i Pandteabningene.

Ridene anbringes omtrent en Fod fra Kanten af Pandserpladerne og da Bredden af disse

omtront er lig med Bredden af Bagklædningens Plader og de skulle dække over Nødderne i det yderste Lag, ville Ridterne altsaa være at anbringe omtront i en Afstand af 1' paa hver Side af Nødderne i det yderste Lag. Kan man ikke faae Vinkeljern i tilstrækkelig Dybde til at danne Ridtere, bygges disse af Plade med Vinkeljern til Bagklædningen og ofte med en Vinkel langs yderste Kant. De enkelte Længder af Ridterne samles med Stodskinner. Dybden af Ridterne er noget mindre end Tykkelsen af Træunderlaget; Grunden hertil er at en Ridder, hvis den laa an imod en Sandserplade ved Anslaget af et Projektil i mod denne vilde overføre Stødet fuldstændig lokalt paa Bagklædningen og let her fremkalde en Lækage. Betydningen af et Træunderlag er, at ved det Virkningen af et Anslag fordeles paa et meget stort Stykke af Bagklædningen.

Styrken af den hele Bagklædning er meget væsentlig; thi det indsees at, Modstandskraften af et svært Sandser kun kan udnyttes fuldstændigt, naar Bagklædningen, lige saa længe som Sandret udenfor den, kan modstaae Virkningen af et Anslag. En Bagklædning af dobbelt Lag Plader, indvændig afstivet ved meget

dybe vertikale Spanter i indbyrdes Afstand af 2',
 og uændelig styrket ved de horizontale Ridere,
 der ogsaa ere meget dybe og anbragte i om-
 trent den samme indbyrdes Afstand, vil være
 i Besiddelse af en meget stor Modstandskraft.
 Meget betydelig svagere er en Konstruktion,
 der undertiden (saaledes i Helgoland) anven-
 des i de langskibs Sider i en Kassemat. og altid
 i pandsrede tværskibs Skodter og i pandsre-
 de Taarne, ved hvilken Spanterne ere an-
 bragte uændelig paa Bagklædningen,
 Riderne ere bortfaldne og Træunderlaget
 anbragt imellem de uændelige Spanter. En
 saadan Konstruktion er uheldig for en Skibs-
 side, da denne bør være saa stærk som mu-
 lig, for at sikre imod Lækager, ad hvilke
 Vand kan trænge ind i Skibet. Et tvær-
 skibs Skodt kan det langt bedre gaac an
 at anvende en saadan Konstruktion, da
 et Projektil dog skal trænge igjennem Skibs-
 siden og en ^{helt} Del Skodter, inden det naaer
 det pandsrede Skodt. Et Taarn vil selve
 Formen af Bagklædningen bidrage saa stærk
 til at fordele Virkningen af et Anslag over he-
 le Klædningen, at der intet er til Hinder for
 at anbringe Spanterne uændelig.

Endelig kan det baa'de for et Taarn og for et træskibs Sko'dts Vedkommende, fremhæves, at en mindre Beskadigelse jo vil spille en langt ringere Rolle end en Lekkage i Skibssiden i eller nær Vandgangen.

Underlaget er af Teaktræ, sædvanlig anbragt i 2 Ranger imellem hvert Par Ridere; Tømmerne samles til Bagklædningen ved Skruebolte hvoraf der anbringes 1 i hver Stanteaabning, og Boltene i samme Tømmer falde afvekslende nær med den ene og den anden Stod af Tømmeret. Hovederne af Boltene forsenkes i Underlaget, de skrues igjennem Bagklædningen (for bedre at sikre Vandtæthet), have Skotrik indtenbarde, de skrues an imod en Ring af Stamp dyppet i Mønniefarve, der anbringes under Skotriken om Boltene. Underlaget hørles omhyggeligt af til Modtagelsen af Sandseerpladerne og overlægges med Mønniefarve.

Naar Traunderlaget er paalagt tages Skabloner over det, efter hvilke Sandseer-Pladerne valses, bøies og fuldstændig tildannes paa Fabrikationsstedet. Dimensionen af Pladerne er væsentlig afhængige af den Vægt, som de disponible Kraner kunne bære, Pladerne gjøres saa store som Bæreevnen af disse Kraner tillade. Sandseer-

pladernes Nødder forløbe Nødderne i Bagklædningen, og Stødene falde over Spanterne. Længden af Sandserpladerne kan være 15-16', Bredden 3-4'. Antallet af Ranger er nutildags høist 2. Fra en Dybde af nogle Fod under Vandlinien er den inderste og nederste Kant af Pladerne høvlet af efter en skraa Flade (for at spare i Vægt); Tykkelsen af Træunderlaget er i samme Grad fordiget. Hvor der findes 2 Ranger Sandserplader falde Stødene i den ene Rang midt imellem Stødene i den anden (brick arrangement.)

Pladsen for Sandserboltene bestemmes saaledes, at de ikke komme for nær ved Bagklædningens Nødder og Stød og ei heller for nær ved Ridterne eller ved Underlagets Bolte. Hver Plade har 2 Bolte i hver Spancaabning 9" fra Pladens Nødder-, i Stødene 3 Bolte, idet den 3^{die} anbringes i Pladens Midthlinie.

Fældre Skibe er Sandsret af Smedejern og forbundet til Bagklædningen ved gennemgaaende Bolte med Hovederne forsenkede.

Fryere Skibe anvendes Staalplader eller Kompoundplader ved hvilke sidste forståes Plader, hvoraf den yderste Trediedel er Staal, de inderste $\frac{2}{3}$ Smedejern. Imellem Smedejerns- og

Staalplader er den stor Forskjel i Henseende til Mod-
 standskraften. Imødekommet er seigt, blødt og slaer ikke
 de Rerner ved Anslaget; dette er derimod Tilfældet
 med en Staalplade, der er saa haard, at den knu-
 ser Projektilet i Anslaget, men derimod let slaer
 Rerner igjennem Boltchullerne; og disse Rerner
 kunne da meget let efterhaanden samle sig og
 bringe Pladerne til at falde af i Smastyk-
 ker. Ved Compound-Pladerne har man ment,
 at Imødekomslaget skulde holde sammen paa Staal-
 laget, naar dette revneae ved Anslaget. Anstillede
 Skydelorsøg synes at give som Resultat at til me-
 get svære Sandserne egner en fuld Staalplade,
 til mindre Tykkelser derimod Compound-Pla-
 der sig bedst; vi anvende derfor til vore Sand-
 serske Compound-Plader, som vi faae fra
 "Gammel & Brown" i England. For at forhindre
 Dannelsen i Staalet af Rerner igjennem Bolt-
 hullerne, lader man nu disse ved Staalpla-
 der og Compound-Plader, kun naae igjen-
 nem $\frac{1}{3}$ - $\frac{1}{2}$ af Pladens Tykkelse indvendigfra,
 samtidig med at man har forøget Antallet af
 Bolte. Disse ere udført af Staal, de ere skrueskraa-
 ne for begge Enden og den midterste Halvdel har
 samme Diameter som Bundten af Skruegjænge-
 ne, hvorved Styrken ligeoverfor Strækning bli-

ver størst. Hullerne i Pladen bores paa Fabrika-
 tionsstedet. Efter Hullerne i Pladerne mærkes af
 paa Træunderlaget og Huller for Boltene bores
 igjennem dette og Bagklædningen. Tabrin-
 gen imellem Pladerne i de 2 Lag af Bagklæd-
 ningen stemmes vandtæt i de borede Huller.
 Pladerne, der forinden ere overlagte med Mön-
 niefarve paa Indersiden, heises op og Boltene
 iskrues, til de ere i Bund, Boltene trækkes an
 ved meget store Møtriker indenfor Bagklæd-
 ningen. Udenom Boltene anbringes en skandet
 Smedejernskop, hvori en Kautschukskive ligger,
 (elastic cup = washer); over Kautschukskiven lag-
 ges en Jernplade og over denne anbringes endelig
 den svære Møtrik, der altsaa ved sin Anskru-
 ning vil sammenpresse Kautschukskiven og
 trække Boltene an. For at sikre Vandtæthed
 indsættes Hamp dyppet i Mönnie i Boltehul-
 let i Bagklædningen samt imellem den om-
 talte Smedejernskop og Bagklædningen. Under-
 tiden anbringes en Kontramøtrik inderst
 paa Inderserboltene. Det har ved Forsøgsrøst
 sig at den omtalte Kautschukskive gjør en
 mærket Nytte, idet den ved Anslag af et
 Projektil virker som et elastisk Mellem-
 led og saaledes formindsker den Kraft, der
 gæder paa selve Boltene, en Kraft, der

ved Forsøg, hvor en saadan Gausschukskive ikke fandtes, har vist sig tilstrækkelig til at faae Boltene til at springe lige udenfor Skøttriken og virke som et Projektil indendørs.

Dreieligt Taarn.

Det Taarnskib anvendes enten dreielige eller faste Taarne.

De dreielige Taarne der for Tiden anvendes ere af Capitain Cole's Konstruktion (saaledes hos os i Rolf Krake, Lindormen og Gorn).

Taarnet er saa høit, at det fuldstændig indeslutter Kanonen med Betjeningsmandskabet og de nødvendige Betjeningsspil. Det hviler paa næst øverste Dæk, har Udsøring i øverste Dæk og naaer et Stykke op over dette. Kanonerne, der skyde igjennem Porte i Taarnets Sider, ere stillede saa høit over Dækket, at dette ikke beskaadiges ved Smældet fra Skydningen. Taarnet bestaaer af en Bund, Siderne og Loftet. Bunden er bygget af stærke næielt stillede Dragere — oftest sammenbyggede I Dragere —

der udgaae fra et svært Tak, med Pande om Taarnets Pivot. Disse Bjælker ere samlede til Taarnets Spanter, og er tillige indbyrdes forbundne ved Værbordspilader langs Underkant af Bjælkeenderne og ofte ogsaa langs deres Overkant indenfor Spanterne. Ved ældre Taarnkonstruktioner (saaledes hos os) ere Spanterne overskaarne af Sandserhylden. Under Sandserhylden have de samme Bredde som denne, over Sandserhylden er Bredden Sandsrets Lykskelse mindre. Nyere Taarnkonstruktioner ere Spanterne derimod gjennemgaende op til Taarnets Loft, Sandserhylden har Udstykning for dem og er forbundet til dem ved Stæ. Taarnet har en Underklædning, hvortil Sandserhylden er forbundet ved Tinkelfjorn og undertiden tillige en Yderklædning, der naaer op til Sandserhylden. Bagklædningen for Sandsret har ingen Ridere, men Underlaget er anbragt imellem de udvendige Spanter. Loftet er af Jern med Bjælker til Underklædningen. Det naaer helt ud over Sandsret og er bag Kanonerne forsynet med et Hul, omgivet med en Skærm, til Brug for Taarnkommandøren. I et Taarn anbringes enten kun 1 Kanon eller 2 Kanoner jærnsides. Enderne af Skærbjælkerne hvile paa Opbygninger fra Taarn

nets Gulv og Måtten af dem oftest paa en svær Kaa-
 seljælke imellem Taaarnets Sider. Et let Trægulv,
 nødvendigt for Betjeningsmandskabet, deler Taa-
 rnet i 2 Dele, idet Kanonerne staae overst, og underst
 de for Betjeningen nødvendige Gjul. Til den Væter-
 bordspilade, der — som ovenfor omtalt — er anbragt
 paa Underkant af Bjælkeenderne i Runden, er
 oftest med et Træunderlag imellem befæstet en
 Overbane. Imellem denne Overbane og en tilsva-
 rende Underbane i næstøverste Dæk findes et stort
 Antal koniske Friktionsruller, der bære Taaarnet.
 Radiale Stænger til Friktionsrullerne någaae fra
 et Nav om Pivoten til Taaarnet. Pivoten, der er
 meget svær, er reist fra Skibets Gjølssystem og
 har Styreblokke i de Dæk, den passerer. Navet
 for de radiale Stænger til Friktionsrullerne hvi-
 ler ovenpaa Styreblokken, der findes i næstøve-
 ste Dæk. Dreiningen af Taaarnet skeer enten ved
 Haandkraft eller ved Damp ved en Sandhjuls-
 forbindelse til en Sandkrands, der omslutter
 Taaarnets Bund. — For at hindre Vand i at træn-
 ge igjennem Udkøringen for Taaarnet i Dæk-
 ket, er der lige over dette befæstet en Lødder-
 strimmel til Taaarnet helt rundt, saaledes at
 den nederste Kant af Strimlen er fri; en lig-
 nende Strimmel er befæstet til Dækket over Ud-

skævingen, med den indtegte Stand, fri, de 2 frie Standes overrige og foraa imod himmelen. Skellet i det Dæk, der gjennemskæres af Stærket er indskulpet, det af 2 tværskids Skjeltes og 2 langskids til høit. Re de mellemstængene er overhaarsne tværskids Skjeltes stode, Højmeene ere afgjædede ved de agorne Skjeltes.

3. de amerikanske skuitorer der bygges af træet Skogen imellem høit. og lgt. Staturene antages et trevigt Staan eller Arvicola 'Opalens'.

Disse skuitorer have en sælig bygning, som vi ville antage med det samme. Det er, skadskunde de skide med rings Byggaende, vertikale stode, ^{overkide Stærket} 1-2 Dækstode, kun 1 Dæk, hvorover er vist et Staan, og de skadelukkende bestemte til Høit forover. Den vertikale stode er dækket for Stimmingen til Dækket og Bredden af det indskulpedes Rum 1-2'. Ciment 4' under Vandlinien er udenlands med Vandløgen bestemt en horisontal bred Stode, der strækker sig hele Skellet, mindst og højere som Højde for en stode af Sommer, der for oven afsluttes af Dækstoderne. til Stærket ligger side og Stærket dækket. Stærket bestaer af mange lag tynde Stader med god forbinding af Stærket stader og Stid, ved samme bygning af Stærket stuaelsen for Stærket, men det

standskraften er betydelig mindre end af en enkelt
 Slæde af samme Tykkelse som alle Lagene tilsammen.
 Hvert Lag af Slæder naaer helt op under Dækspla-
 derne men Bredden af Lagene aftager nedefter, saa at
 den samlede Tykkelse af Sandsret aftager under
 Vændlinien med imod Hylten. Tykkelsen af Søm-
 merpudden er omtrent 4', den bringer altsaa Sands-
 ret saa langt ud, at der opnaaes en god Dækning
 af Underskibet. Dækket er bygget af svære Dæks-
 bjælker af Træ, der slutte klos til hverandre, naae
 ud over den dobbelte Skibsside, hvortil de ere for-
 bundne med Vinkeljern, og med Endeene ere bolte-
 de til Sømmerpudden. Dæksbjælkerne ere overlæg-
 se med Slæder, der naae helt ud over Sandsret.

Taaernet er bygget af flere Lag tynde Sla-
 der, der danne en cylindrisk Flade, og som ere
 samlede ved Bolte, der findes ingen Spanter eller
 Træunderlag. Taaernet er afstivet ved Slædebjæl-
 kerne samt ved to med disse parallelle Bjælker
 i Gulvet og 2 i Loftet. Hvert af de 2 sidstnævnte
 Par Bjælker danne imellem sig paa Midten et
 Reie, der slutter om en fra Hjølen reist fast
 Jernaxel, hvorom Taaernet drejes. Reiet i Bjæl-
 kerne hviler paa et tilsvarende Bryst paa Axlen.
 For at forøge Taaernets Styrke ere de yderste
 Enden af Bjælkerne i Gulvet forbundne med

Leiet, der dannes af Koldbjælkerne ved 2 svære Stag - 1 til hver Side af Stelen. For at Dækket kan optage noget af den Træft, der gaaer paa Stælsens Spor, udgaaer fra dette et Stag til hver Side op og er ved Stelen forbundet med en Dæksbjælke ovenover. Taarnet kan, naar det ikke skal benyttes, ved en Stige under Stelen, sænkes saa meget at dets Underkant kommer til at hvile paa en Bane i Dækket. Taarnet dreies ved Maskinkraft, idet en Sandhjulforbindelse overfører Dreiningen til en Sandkrands i Underkant af Taarnets Gulv. I Taarnet findes 2 Kanoner jevnside.

Kommandotaarnet staar midt over Kanontaarnet, og dets Gulvbjælker staa i fast Forbindelse med Taarnets Stæl saa at det vil staa stille, medens Kanontaarnet dreies. Kommandotaarnets Pandser er bygget paa samme Maade som Side- og Taarnpandsnet. Her findes et Rat, hvorfra Bevægelsen overføres til en Sandhjulforbindelse ved en Sandstang, der er anbragt i en Udskæring i Taarnstelen.

Barbette Taarn

Et Barbette Taarn er et fast Taarn, over Overkant af hvilket den eller de i Taarnet anbragte Kanoner skyde. Taarnet skal have saa stor Høide, at Betjeningsmekanismerne ere dækkede af dets Sandser, dets Overkant maa naae saa høit op over øverste Dæk, at dette ikke beskadiges ved Smældet fra Skydningen. Taarnet reises enten fra selve Sandserdækket eller - naar Høiden af det er mindre end den Høide, hvori dets Overkant maa være over Sandserdækket, for at ikke Skydningen skal beskadige øverste Dæk - fra en meget solid Underbygning fra Sandserdækket. De af vore Skibe, hvori der findes Barbette Taarne ere Sødenskjold med 1 og Ivar Hvitfeldt med 2 Taarne; i det første er Taarnet reist fra selve Sandserdækket, i det andet fra en Underbygning paa Sandserdækket.

Vi vilde først beskrive Bygningen af selve Taarnet.

Bagklædningen er sædvanlig dobbelt, Spanterne ere anbragte nævendigt og reiste fra en Forstærkningsplade i Sandserdækket, eller, naar Taarnet har Underbygning, fra

et Gulv, der da afslutter Underbygningen foroven. Sammen i Traunderlaget ere anbragte imellem Spanteene. Sandseret paalægges undertiden i 2 (Tordenskjoldt), men nutildags oftest i en Rang (Før Hvitfeldt); det har Tinkeljern til Øverste Dæk. Overkant af Tårnet dækkes af en ringformet Plade. Bjælkerne ligge udfor Hullet i Øverste Dæk stødt til Tårnets Sandser, og er forbundet hertil ved Tinkeljern. Til Beskyttelse for Betjeningsmandskabet er Tårnet oftest overdækket med et kuppelformet Skjold. Underkant af dette Skjold naaer ned til Overranden af Tårnet og det bæres af Støtter til Kanonens Dreieskive; udfor Kanonens Bagstykke findes en Aabning i Skjoldet for Kanonkommandøren. Kanonens Dreieskive er i fast Forbindelse med Affutagen saa at den dreier sig med den. En meget svær Omdreiningsskruer for Kanonen er reist midt paa Tårnets Gulv.

En Underbygning har brede Spanteploader i indbyrdes Afstand af et Par Fod og stillede normalt til Underbygningens Form. De ere reiste fra en Forstærkningsplade i Sandserdækket og ere foroven

forbundne med Taarngulvet ved et buet Knaa, hvoraf den yderste Del tjener til Understøttelse for Sandret, den inderste Del for Banen i Taarngulvet. Spantene ere klædt uændelig og Klædningen har Tinkeljern til Sandserdækket og til Taarngulvet. Bjælkerne under Taarngulvet ere meget svære, uagene oftest raderet fra Glieten af Gulvets Underkant — lige under Pivoten — og ere solidt forbundne til Underbygningens Sparter. Taarngulvet er oftest bygget af dobbelt Plade, der findes i det en Aabning, hvorfra fører et sandret Rør eller en sandret Brønd ned igjennem Sandserdækket til Underskibet, her igjennem sker Kommunikationen og Tilførslen af Ammunition. I Fregat Hvitfeldt er Taarnet ikke fuldstændig cylindrisk men har en Udvidelse ind mod Skibets Midte, den sandrede Brønd er saa stor og saaledes stillet, at den erstatter den Del af Underbygningen, der skulde uundværlig Udvidelsen. Pladsen for Taarnene i Fregat Hvitfeldt er bestemt saaledes, at den Side af den sandrede Brønd, der vender ind mod den nærmeste Stavn falder lige over det tværskibs Sandserbælte. Spantene til Brønden ere uændelige, Klædningen er

i 2 Lag og Sandserpladerne ere anbragte uden Træ-
underlag umiddelbart paa Bagslædningen
imellem Granterne.

Grunden, hvorfor et fast Taarn ofte foretræk-
kes for et dreieligt, er, at Dreiemekanismen ved
denne sidste ved et uheldigt Skud let kan bringes
til at ophøre at funktionere, saaledes ved For-
kiling af et afskudt Stykke af Sandsret, eller
af en Projektilstump, imellem Taarnet og øver-
ste Dæk; desuden er Udsigten ved et Barbettes
Taarn friere for Kanonkommandøren. Deri-
mod er det selvfølgelig en Mangel at Kano-
nen og den øverste Del af Affutagen er uden
Beskyttelse overfor svært Skyts.

Fraskibbygning.

Et Fraskib bestaaer af:

a) Kjøl- og Stærnforbindelsen, som begrænder Kontouren af Bygningen; b) Spantesystemet, der er det vigtigste for Skibets Styrke; c) Dækkene, som afstiver det og ere nødvendige for dets Afptering, og endelig d) Klædningen indenbords og e) Klædningen udenbords.

a. Kjøl- og Stærnforbindelsen.

Kjølen bestaaer af Tømmerer af rektangulært Gjennemsnit, der udsåges af saa store Længder som muligt. De forenes ved Lasker; man maa sørge for, at ingen Lask kommer i Nærheden af et Mastespor. I Kjølen er indhugget Spundingen, som giver Anlæg for den nnderste Klædningsplanke, Kjølrammen.

I Lidetegningen aflægges Spundingens Overkant. Under Kjølen anbringes en Strækjøl som forøger dens Stivhed og forhindrer den fra at tage Skade ved mindre Grundstød. Den er derfor kun svagt belæstet til Kjølen ved Sniger og Skibets Kobberhud gaaer imellem den faste Kjøl og Strækjøl. Den Del af Kjølen, der er

over Spundingen kaldes Hammen og paa den ere Spanteene befestede. —

Forstærken gjøres paa mindre Skibe af et, paa større Skibe af flere Stykker Eggetømmer. Den styrkes med en Understævn, hvoraf den nederste Ende er lasket til Opklodsningen, sammenlaskede Stykker Tømmer i Hammen, stødet imellem Kjølen og Forstærken samt imellem Kjølen og Agterstærken, der danne det skarpe af Skibet paa disse Steder. Straakjølen fortsættes af en Yderstævn. Naar den underste Del af Stærken har en saa betydelig Krumning, at den ikke kan forfærdiges af et Stykke Træ, bliver Stærk og Kjøl forenede ved et Krumtømmer, der kaldes Krig.

Yderstævn og Straakjøl ved en Yderkrig. Forstærken har Spunding for Klædningsplankeenes Forender.

Agterstærken gjøres sædvanlig af et Stykke Eggetræ, der ofte styrkes ved Anbringelsen af en Understævn, der tappes i Kjølen og forlindes desuden til denne ved et Ende, Agterstævnsknoet.

I Skrueskibe findes 2 Stærne agter, den foranfor Skruetullet kaldes: Skruerstærken,

den agtenfor, der bærer Rorlykterne: Rorstær-
nen, de naaer begge op til øverste Dæk. Skrue-
stærnen er ofte bygget af 3 Tømmere: en Ende-
en Agter- og en Yder- Stavn. Skrue- og Ror-
stærnen ere forbundne til Kjølen imellem
dem ved et svært Uformet Metalknæ, der
omfatter dem alle tre.

b. Spantesystemet.

De faste Spanter tildannes efter Skabeloner
fra Spanteløftet; Fyldepanterne ligge imellem
de faste og tildannes tilnærmelsesvis efter disse.
De faste Spanter samles med Bolte og Boaks af
2 Lag Tømmere. Ved det ene Lag ligger det un-
derste Tømmer tværs over Kjølen og er nedha-
get over denne; det kaldes Bundstokken. Un-
derste Tømmer i det andet Lag kaldes Kitters-
sen og stöder over Kjølen til Kittersen fra
modsat Lide. Bundstok og Kitters fortsæt-
tes af Tømmere der kaldes Oplængene. Stødene
af Oplængene i de 2 Lag forløbe hinanden.
Fyldepanterne ere dels dobbelte, dels enkelte.
I første Tilfælde ere de byggede som de faste
Spanter; i andet Tilfælde begynde de en-
ken med en Bundstok eller med en Kitters,
der fortsættes af Oplængene. For og agter
hvor Skibet er skarpet i Bunden anvendes Span-

ter, der ere stillede normalt til Skibssiden
 — Kantspanter — Sæden af disse Spanter er
 lasket og boltet til Opklødsningen. Spanternes
 Førlighed i Retning af Skibssiden kaldes deres
Lidchugning (denne er den samme for alle Span-
 terne fra Kjølen til øverste Dæk), Førlighe-
 den normalt til Skibssiden kaldes Tykkelsen
ud og ind og aftager oftest, i samme Hoi-
 de er den eens overalt.

En Kanonport i et Krigsskib indesluttet
 af 2 faste Spanter samt af 2 Tømmere, der ere
 indlagte imellem disse. Bøssbanken forme-
 den og Drømplen foroven. — 3 Spantexabnin-
 gerne, der ere 5" - 6" brede indlægges i Bun-
 den Fyldingerne, som naae op til Kimin-
 gen; Stæderne imellem Spanterne og Fyl-
 dingene kalfakteres, saa at Bunden danner
 en vandtæt Tømmermasse, ovenpaa hvil-
 ken Lastvandet har frit Løb. Judasørene
 ere Kantspanter, der ere anbragte 1 paa hver
 Side af Forstærken indænfør Spundin-
 gen; de tjene til Anlag for foreste Ende
 af Klædningsplankeerne samt til Fæstning
 og Støtte til Siden for Bøugsprydet.
Rjømene ere 2 diametrale Kantspanter, der
 ere anbragte 1 paa hver Side af Agterstær-

nen, de danne Konturen agter og imellem dem er anbragt en Fylding med Hul til Rorstammen.

Fra Agterstærnen udgaaer i samme Høide som Bjørnene fra hver Side agterste tværskibs Spant; imellem dette og Bjørnene ere Kantspanterne anbragte laskede sammen indbyrdes og til Agterstærnen, Bjørnene og agterste tværskibs Spant.

I Skrueskibe, hvor Skruen er til at heise, udgaaer der et svært tværskibs Dobbelt-Spant til hver Side fra Skruen og fra Ror-Stærnen. De 2 Spanter fra samme Side ere forbundne med en svær Egklads, Drømplem, hvis Sideflader ere parallelle med Diametralplanet, og som naaer fra Funder- til Yderkant af Spantet. Hullet, hvori gennem Skruen heies, er saaledes begrænset af de 2 Stærne med deres Spanter og Drømplerne.

Fra Yderfladen af disse udgaae 1 eller flere Fyldespanter. Vertikalt over Drømplem er, for at modvirke den Svækkelse, Skrueskullet medfører, dannet en trekantet Opbygning af Tømmer op til Dækket (i en Orlogsfregat Batteridækket) over Drømplem. Denne Opbygning naaer agterefter helt ud til Skibssiden, forefter til noget foranfor Skrueskullet; det underste Tømmer er holdt til Funderkant af Spanterne og naaer op til Dækbundet i Dækket ovenfor, medens det øverste Tøm-

mer er boltet til Underkant af Dæksbjælkerne i det
te.

Spanternes Overkants Høide over øverste Dæk be-
stemmer Høiden af det faste Skib. I større Krigsski-
be med Sideskyts paa øverste Dæk findes et c. 4' høit
Opstaaende, i Handelsskibe naaer Overkant af Span-
terne derimod kun lige op over Dækket. Spanter-
ne afsluttes af Skanddækket, hvori de tappes, i
Krigsskibe anbringes i Skanddækket Finkenets-
sceptere, gaffelformede af Jern, klædte uden og
indenbords med Planker, hvorved dannes Finke-
netsrummet for Koierne, der lukkes med Fin-
kenetsklædet, i Handelsskibe anbringes løse Løn-
ningsstøtter af Træ eller Jern tappede i Skand-
dækket, eller enkelte af Spanterne forlænges
igjennem dette som Lønningsstøtter, disse ere
foroven tappede i en Planke, Lønningen og
ere undertiden klædte med Planker.

For at modvirke Kjølbrydning anbringes
i store Skibe diagonale Jernskinnes langs In-
densiden af Spanterne og medslæbde i disse, de
naaer sædvanlig fra Kimmingen til næstøverste
Dæk, danne en Vinkel paa omtrent 45° med
Spanterne og vise med underste Ende foreften
i Forskibet, agterefter i Agterskibet.

Kjølsvinet er en langskibs Forbindelse in-

denbords, der svarer til Hjülen udenbords. Det ligger over Kværken af Spanterne og har gennemgaaende Bolte til Hjülen; ingen Laske maa findes, nær ved Hjüllaskene eller Mastesporene. Det fortsættes forude af Opløberen paa Skænsen, der er boltet til Overkant af Opklædsningen, her og Inderstærnen. Opklædsningen agter er forenet til Agterstærnen ved Hjölsvinsknoet. Spygatter ere udskaarne tæt ved Underkant af Hjölsvinet, for at Lastrandet kan passere fra den ene Side af dette til den anden.

Til Afstivning af Skibets Sider lægges for og agter svære Knæer af Jern eller Træ med Skiden ovenpaa Hjölsvinet og med Armene op langs Skibssiden paa Inderkant af den indenbords Klædning. De kaldes Bougbaand, Katspor, Lastbaand.

Paa Hjölsvinet ere Mastesporene til Fokke- og Stormasten anbragte, medens Støret til Mesanmasten er paa det underste eller næstunderste Dæk. De bestaae af en aflang Kloas, boltet til Hjölsvinets og til Spanternes Overkant og yderligere fastholdt ved 2 Lastbaand ved Kloasernes For- og Agterkant.

C. Indenbords Klædning.

3 ringe Afstand (6"-12") fra Hjölsvinet anbringes

nogle Rænger af Garneringsplanker; Mellemrummet tjener som Vandløb og dækkes med Bredder Sandspor (Sandsporlemme). Med Mellemrum anbringes udenfor denne Garnering: Mellemvægere, Kimingsvægere og Dæksvægere, af hvilke den øverste og øverste Underslaget tjener til Befæstelse for Dæksbjælkerne i underste Dæk. Vægerne have stor Styrke for at de kunne bidrage til at gjøre den langsids Forbinding stærk. I store Træskibe, fornemlig Orlagsfregatter, anbringes imellem Dæksvægerne i Lasten og Kimingsvægerne, samt Kimingsvægerne og Mellemvægerne en diagonal Forbindelse bestaaende af lange og korte Planker, af hvilke de lange vende modsat Vei af de tidligere omtalte diagonale Jernskinner, medens de korte anbringes i Stykker imellem de lange; de firkantede og trekantede Mellemrum lukkes med løse Lemme; de lange Planker ville ved Kjølbrydning sammentrykkes og udøver altsaa her ved en betydelig Modstand imod Kjølbrydning. Indenbords Hædning imellem Dækkene kaldes Dæksvægere, de Dæksvægere, hvori de forskjellige Dæks Bjælker ere nedsvalede, Underslag og endelig de der ere hagede ned i Overkant af Dæksbjælkerne, Vaterbord. Underslag og Vaterbord ere særlig stærke; imellem dem findes en Luftrang,

der giver Ventilation ned i Skibet. Dæksvæggene, over et Dæk, der fører Kanoner, have særlige Navne, idet de Yagere, der ligge imellem Kanonportene benævnes Bredgange, de under Portene Salgange. Salgange kaldes i et Handelskib, indenbords Klædning fra overste Dæks Waterbord til Skandaleket.

d. Dækkene.

Disses væsentligste Del er Dæksbjælkerne, der sædvanligst ere af E.g. i et eller flere Stykker; Endene støde imod Inderkant af Spanterne, ere udsælede i Underslaget, og have svære Jernkna med langs indenbords Klædning. Afstanden imellem Bjælkerne er 3 - 3½'. Ribberne ere Træstykker, der anbringes imellem Bjælkerne; de have omtrent halvt saa store Dimensioner som disse; for at Overkant af dem kan komme i Høide med Overkant af Bjælkerne have de derfor for den Ende, der hviler paa Underslaget et Saalæg. Den anden Ende af Ribberne hviler paa Kraveller, korte, langskibs Træstykker imellem Dæksbjælkerne — omtrent 1/3 af Bredden fra Skibssiden — med Enderne fæstede ned i disse og med Overfladen i Flugt med Dæksbjælkerne. En Kravel neddammes i Overkant af Bjælkerne parallel med Waterbord, midt under Nodden imellem den Planke, Livholket, der er nærmest Waterbordet

og den følgende; denne Kravel kaldes Livholtstokra-
vellen og har gjennemgaaende Bolte mellem Dæks-
 bjælkerne til Væterbordet og Skibssiden. De min-
 dre Luger ere indeslukkede af 2 Dæksbjælker og 2
 Kraveller, de større af 2 Dæksbjælker og 2 langskibs
Stikbjælker; imellem Væterbordet og disse sidste
 findes tværskibs Stikbjælker. Stikbjælkerne have
 samme Dimensioner som Dæksbjælkerne. Lugerne
 ere omgivne af Lugekarme, firkantede Rammer
 af Egetræ. For og agter lægges ovenpaa Under-
 laget et Krumtømmer, Dæksbaandet, af sam-
 me Høide som Bjælkerne; det forbindes ved et
 horisontalt Jernknæ, Buæknæet, paa hver Side
 med Dæksbjælken nærmest Stærnen.

Ovenpaa den Flade, der dannes af alle de
 nævnte Tømmerer lægges Dæksplankerne. Den
 yderste Rang af disse, Livholtet, har en vinkel-
 formet Noð til Væterbordet for at Haffakteringen
 skal holde bedre. Væterbordet, Livholtet, nogle
 faa Ranger Skjærstokke og Fisken o: Dæksplan-
 kerne midtskibs inde, der overskjæres af Huller til
 Master, Luger o.s.v. gjøres af Eg, de andre Plan-
 ker af Fyr. Plankernes Længde falder ^{hæder} Bjælkerne
 og man maa sørge for god Forløbning. Alle
 Dækkene afstires under Miaten af Bjælkerne ved
 Dæksstøtter, da Bjælkerne i de forskjellige

Dæk ere anbragte vertikalt over hverandre, faaer man herved en solid Afslutning og Forbindelse mellem Dækkene indbyrdes og med Kjölsystemet, Skotterne kunne enten være af Træ eller af Jern.

e. Udenbords Klædning.

Skidene falde paa Spanterne; man maa sørge for en god Forløbning. Materialet er som oftest Egtræ underkiden i Bunden Fyr. Rangen nærmest Kjölen er forbundet med denne ved en vinkelformet Nød, Spundingen, og kaldes Kjölrangen; imellem Kjölen og Kimingen benævnes Plankerne Bundplanker, i Kimingen Kimingsplanker. I Skibe med Lidelatteri kaldes Plankerne udfør Batteritækkene Barkholter; de ere sværere end de andre Klædningsplanker; Plankerne imellem Barkholterne over og under Kanonportene benævnes Læt gange, og imellem Portene Bred gange. Skansesklædningen naaer fra øverste Dæk til Skansedækket. Udenbords Klædning kalfakteres med Værk, som inddrives i Nødder og Lød samt i alle Plankerens Skjoler.

For at forhindre Skormen i at angribe Skibets Ydenklædning og for at give denne en glat Overflade beklædes Skibets Bund med en Flad af Kobber eller Metalplader. Kobberet for-

retrækkes som det varigste og tillige fordi det holder sig rensket, idet det paa Grund af sin Bløddhed slides saaledes af Vandet, at dets Yderflade efterhaanden afskalles, hvorved Urenhederne samtidig borttages. Kobberpladerne ere omtrent $\frac{1}{2}$ " tykke; de paasættes med Metalforhudningsøm.

Baugsprydets Enderende afstives til Liderne af Baugsprydskniberne, Tømmeret der i en Fregat støtte imod Forkant af en Bjælke i øverste Dæk og en i Batteridækket. Imellem Baugsprydskniberne ligger i Batteridækket en svær Klads, Baugsprydstolen hvori Enderenden af Baugsprydet er tappet.

Beddingen er en svær, vertikalt stillet Tømmerforbindelse, som ligger imod Agterkant af en Dæksbjælke, og hvis Underkant er boltet til Forkant af en Dæksbjælke paa det nedenfor liggende Dæk. Den afstøttes forefter ved et Træ eller Jernknaa ovenpaa Dækket, og den er omgivet med en støbt Jernsnegl til Kjædens Væring. I yngre Træskibe er Beddingen et Imedjumsrør med Plade til Dækket, i større Skibe gaaer den ned til det nedenunder værende Dæk.

Master og Rundholter af Træ.

Gjennemsnittet af alle Rundholter er i Reg-
len en Cirkel; største Diameter er paa det Sted,
hvor Kraftpaavirkningen er størst; herfra
aftager Sykkelsen jævnt mod Enderne. Største
Diameter er gjerne en vis Brøkdæl af Rundhol-
tets Længde.

En Mast.

Underenden har en firkantet Tap, (1) som pas-
ser i Mastesporet. Fra Salingens Skuds nedeffter
er Masten paa et Stykke af firkantet Section;
dette Stykke kaldes Hummeren. Salingstængerne
(2) ere boltede paa Siden af Hummeren; her-
fra hviler Langsalingerne. Nogle Sammen-
over Salingernes Overkant er en Af sætning til
Godset, som kaldes Brystet (3). Masten over
Brystet kaldes Loppen og har oval Section i
det For- og Agterkant ere parallelle medens
Afstanden imellem Siderne aftager opfeft.
Første Ende er en firkantet Tap (4) til Isel-
hovedet.

Større Master tildannes ved Sammenlægning
af flere Mastetræer. En Fregatmast bestaar af:
1 Topstykke (5), 1 Forstykke (6), 1 Bagstykke (7),
2 Firkantstykker (8) og 4 Ottekantstykker (9).

Topstykket har Rodenden øpefter; det danner Mastens Top og rækker nedenunder øverste Dæk. Forstykket, Bagstykket og de 2 Firkantstykker have Rodenden nede efter. For- og Bagstykket naaer fra Brystet til Rodenden, Firkantstykkerne fra Midten af Salingsknæene til Rodenden. Ottekantstykkerne indlægges i de 4 Hjørner og naaer fra Brystet til Rodenden. Alle disse Stykker samles ved Træks og Klinkbolte igjennem disse. Masten onlægges med Jernringe, som enten ere lukkede (Drivringe) eller aabne og samlede med Laas og Split (Splitringe). De paalægges varme for at slutte tæt. Paa Forkant anbringes en Isamfilingskaal, som rækker fra Pyttingringens Plads til nedenunder Rølingen.

Mindre Master forfærdiges af 1 Mastetræ; Ringe paalægges om Tøppen og enkelte andre Stæder.

Baugsprydet.

Dette har i Rodenden en firkantet Top til Baugsprydstolen og i Yderenden en lignende til Eselhovedet; det er ottekantet ved Rodenden samt udenfor Skildpaadderne til Fore- Stange- Stagene. Til større Skibe bestaaer det af Hovedstykket, Over- og Under- Stykket,

Firkant- og Ottokant- Stykkerne. Til mindre Skibe gjøres det af 1 Tømmer med en Ring for hver Ende for at hindre Opskoring.

Salingen og Mærset.

Langsalingerne holdes over Salingsskudærne. Trærsalingerne nedhages over Langsalingerne, saa at deres Overflade kommer i samme Plan som Langsalingernes. Forreste Trærsaling ligger saa langt foran Masten, at der bliver Plads for Stangens Vandring.

Mærset gjøres bredest ved Agterkanten og tilspidses imod Forenden. Det bestaaer af en Bund af Fyrreplanke, som lægges træskibs paa For- og Agterkant, nærlig langskibs paa Siderne, og som forløbe hinanden med deres halve Tykkelse i de 4 Hjørner. I mellem de langskibs Planke og Masten er der en ^{større} Åbning, som kaldes Björnen. En Platrand af Eg lægges ovenpaa Bunden langs dennes Yderkant, og i denne udskaeres for Sytingvantet; den forstærkes ved en Jernskinne paa Overkant. Saa Overkant af Bunden lægges Ribber af Egetræ. Mærset fastholdes til Salingernes Overkant ved Terser igjennem svære Kramper paa disse. Saa Agterkant reises en Lønning med Septere.

En Underraa.

Skidten samt Nøkkerne og Pladsen for
 Underbøilen til Læseilspiret er odekantet.
 Til store Skibe ere Stor- og Fokkeræa samle-
 de af 4 Stykker, nemlig 2 Nøkestykker og 2
 Firkantstykker. Nøkestykkerne naae fra
 den ene Nøk til den ^{andeth} Kvart og danne hele
 Rædens Nøk samt Siderne af dens Skidte.
 Firkantstykkerne ligge paa Over- og Under-
 kant og række imellem begge Kvarter. De 4
 Stykker forenes ved Boaks og Bolte og Ræden
 omlægges med Ringe. I Reglen skaales en
 Underraa paa den midterste odekantede Del
 med Egeplanker, der atter ere omlagte med
 Ringe

Forskjellige mindre Rundholter.

Det Master- eller Stænge-Oselhoved har
 2 Huller, af hvilke det agterste er firkantet,
 det forreste cirkulært og fodret med Læden;
 Oselhovedet er omlagt med en Jernring.
Bougsprydæselhoved er forfærdiget paa lig-
 nende Maade. Mastecselhoved støttes af en
 Stræber fra Forkant ned til forreste Tvær-
 saling.

En Fastestang Underenden har et Saal
lag for at udfylde Stanghullet imellem Sa-

lignerne. Den nederste Ende er olikantet; her findes 2 Skiver til Vindereb og et Hul, Slutgattet, til Slutholtet, der hviler paa Overkant af Længsalingerne. Stangen har et Bryst, hvorfra Stængesalingen hviler; under dette Bryst er Stangen olikantet paa et Stykke, der kaldes Hummeren. Toppen (over Hummeren) er firkantet og ender i en firkantet Tap til Oselhovedet.

Stængesalingen har 2 Længsalinge, der hvile paa det ovenfor omtalte Bryst. I Længsalingerne er nedhaget: Forstykke, forste Tværsaling, Mellemstykke og agterste Tværsaling.

Forstykket har en stærkt buet Form og slutter med Nøkkerne til Nøkkerne af forreste Tværsaling. Midt paa Forstykket findes en Sal til en Salstang i Forkant af Bramstangen; Rodenden af denne er indesluttet af Forstykket, forreste Tværsaling og de 2 Længsalinge. Slutholtet til Bramstangen bestaar af 2 uligearmede Vægstænger - 1 paa hver Side -, der med deres korte Arme gribe ind i tilsvarende Huller i Bramstangens Rodende og dreie sig om horisontale Bolte i Overkant af Længsalingerne. Toppen af Fastestangen indesluttet af forreste Tværsaling og Mellemstykket, der er meget

kort. Hjørnene af forreste og agterste Tværsaling forbindes paa hver Side ved en Jernstang.

En lang Bramstang er ottekantet ved Rodenden og ved de 2 Hummere, af hvilke den underste danner Bryst for Bram- og den øverste for Boven-Bram-Godset. Rodenden er forsynet med et Saalæg, har en Tandække paa Forkant, et Hul paa hver Side til Fluthollets 2 Vægtstanger samt en Skive til Bramjollen. De 2 Hummere have Skiver, henholdsvis til Bram-Greiereb og til Boven-Bramjollen. Tappen over øverste Afslutning er rund med en firkantet Tap til Knappen, der har Skiver til Signalfald. En kort Bramstang har kun en Afslutning nemlig til Bramgodset.

En Mørsersaa gjøres altid af helt Træ. Den er ottekantet paa Midten og paa Nokkerne, omgivet med Ringe og skaalet.

En Bram- og en Boven-Bramraa er ligeledes ottekantet paa Midten og ved Nokskeerne og omgivet med Ringe.

Kloen til en Bom eller til en Gaffel er tildannet af 2 Stykker Egetræ, der ere boltede til Siderne af Rundkoltet.

Klyverbommen og Jagerbommen ere ottekantede ved Rodenden. Klyverbommen har et

Skivgat i Rodenden og støttes imod en Stræber ind til Fyldingen imellem Judasørerne. Endenfor Nøkken er et Bryst til Anlæg for Godset. Jagerbommen er vist igjennem en Jernbøjle paa Nøkken af Klyverbommen og ligger med Rodenden an imod Baugspjæds-Eckhoved.

Bardestræbere og Syntenet gribe med Klo om Sprydet og have i Nøkken et Skivgat samt Bryst til Godset.

En Snormast har samme Diameter paa hele Længden. Fornedten griber en Tapp i et Oie i en Jernarm fra Agterkant af Masten, foroven gaaer den gjennem en Klods imellem Længslingerne og fastholdes ved et Klutholt.

Brygning af Komposite Skibe.

Herved forstaas Skibe, hvis uændelige Dele, som komme i Berøring med Lovandet — Kjøl, Stærne, uændelonds Klædning —, alle ere af Træ, medens den hele inåre Forbindelse er af Jern. Man opnaaer ved disse betydelig

større Sammenhold, Styrke og Lethed end ved Traskibe, medens man ikke — som ved Jernskibene — maa befrygte den hurtige Forurening af Yderhuden.

De forsynes i Reglen med en Kobberhud ligesom Traskibene, og da Klædningens Bolte maa befæstes i Jernspanterne, vil man altid være udsat for Ulemperne af den galvaniske Virkning, som fremkommer, naar 2 forskellige Metaller komme i Berøring med hinanden under Tilstedeværelsen af Fugtighed. Gjøres Boltene nemlig af Jern, vil Kobberhuden nemlig bervirke, at de fortares, og, gjøres de af Metal eller Kobber, vil de bidrage til at ødelægge Spanterne. Da man bedst kan udelukke Fugtigheden fra Boltene indendørs ved at dække dem og deres Skotriker med Cement, foretrækker man, at gjøre dem af Kobber eller Metal. Skal Skibet derimod ikke forhødes benyttes galvaniserede Jernbolte.

Man anvender ogsaa en Klædning i 2 Sykkelser, i hvilke Plankerne da enten lægges diagonalt i modsatte Retninger i de 2 Lag, eller ogsaa lægges begge Lag horisontalt og Yærlagets Planker dække da Under-

lagets Næder. Benyttes dobbelt Klædning be-
stes den indvendige til Spanterne med galvani-
serede Jernskruerbolte med Skotrikker, og den ud-
vendiges Bolte gjøres af Kobber eller Metal, og
de klinkes paa Indersiden af den indvendige
Klædning imellem Spanterne.

Bygningsmaaden er saaledes, at en Jern-
plade boltes til Træskjölens Overkant og til Træ-
stævnens Underkant. Denne Plade springer no-
get udenfor dens Læder for at give Understøttelse for
Kjølvangen og for Klædningsplankernes Ende.
Spanterne ere af Jern og nittes til denne Plade.
Kjølvin, langskibs Forbindelser, Dækbjælker
og Dæk ere ganske som i et Jernskib. Udenpaa
Spanterne befastes udfor øverste Dæk en Klædnings-
rang af Jern, der svarer til øverste Rang i Jern-
skibene, nittes til Spanterne og befastes med et
Vinkeljern til Væterbordspladen. En anden Klæd-
ningsrang af Jern anbringes langs Kimingen.
Disse 2 Slader samles til Pladerne paa Stævnene.
Imellem dem afsættes diagonale Jernplader,
som vise med Forenden nedeffter i Forparten,
omvendt i Agterparten, og som krydse hinan-
den ved Middelspantet. Tillige anbringes Støt-
plader af Klædningsplankernes Bredder paa
de Steder, hvor disses Stød falde, nittede uden-

paa de nærmeste Spanter.

Udenpaa denne Jernkonstruktion befastes Yderklædningen, hvis Stød falde i Spanteaabningerne. Kjølrangen har Spunding i Trækjælen og ligger an imod Jernpladen paa dennes Overkant.

Skibet kalfakteres og kobberforhødes som et Træskib.

Skibes Styling.

1. Styreapparatet

Roret i et Træskib bestaar af en Stamme af Eg, hvortil de øvrige Sømmere Taalceget ere laskede og boltede, disse ere for en Del af Fyrretræ for ikke at gjøre Roret tungere end, at det bekvemt kan hænges. Til Roret holdes Rorhagerne, som gribe om dets 2 Sider. Stammens øverste Del, Rorkoppen, gjøres gjerne cylindrisk, og Rorets Form forneden er da en saadan, at Hagernes Centerlinie falder

sammen med Rorkoppens, hvorved denne intet Spillerum behøver i Rorkullet. I Skibe, hvor Rorpinden er anbragt under et Dæk, støtter Rorkoppen ofte imod en Jernplade i dets Underkant, hvorved holdes Roret paa Plads. Selvfølgelig er Roret da halvrundt paa Forsiden og en tilsvarende Udskjæring er foretaget i Stærnen. Roret aflager i Tykkelse mod Bagsiden og er der ofte forsynet med et Par Revler, som skulle forhindre det i at slaae. Det kobles paa samme Maade som Skibsbunden og har paa Agterkant et Beslag med 2 Ringe til Rorkjæddingerne. —

Roret til et Jernskib er tidligere omtalt.

Rorpinden er i mindre Skibe over øverste Dæk, i Træfregatter over Batteridækket og i Krigsskibe med et pandoret Dæk under det. I Reglen viser den forefter, men i Skrueskibe med Brønd maa den enden vise agterefter eller ogsaa erstattes af 2 Styrearme, 1 paa hver Side. Naar Pladsen tillader det anbringes tillige en Reserverorpind.

I større Skibe benyttes en Kulissestyring til Rorpindens Bevægelse. Rorpinden omslutes af en Sluffe, der er forsynet med en vertikal Tap, der kan dreie sig frit i et Hul

i Midten af en Jernblok, der vandrer horison-
talt, tværskibs over Rorspinden. Denne Blok
har en Skive i hver Ende, hvori Bugten
af Ratlinen ligger, medens Sampene ere
viste over Skildpaader iborde. Jernblok-
ken har paa For- og paa Agterkant frem-
springende Læber, der vandre paa 2 Kulisser-
fremspringende Jernlister paa Siden af de 2
Bjelker, imellem hvilke Blokken vandrer.

I "Fær Hvitfeldt" findes ingen Rorspind,
da der anvendes Yokestyring. Fra hver af
Yokets stamme udgaaer en Forbindelsesstang
til et Stempel, der vandrer i en horison-
tal Metalcylinder under Pandserdækket
imellem Skibssiden og det agterste tværskibs
Skot. Stemplet danner Bundens i en hul Cy-
linder, der er aaben indefter og om hvil-
ken der er tættet indenbords ved en Lakdaa-
se paa Forkant af Skotet. Fra Forkant af
Stemplet udgaaer en anden Forbindel-
sesstang forefter til et Yoke, der dreier sig
om en svær Pivots agterst paa Banjerdækket.
Midt fra dette Yoke udgaaer forefter en svær
Jernarm, tværs paa Nokken af hvilken er
smedet en meget bred Jernbue med Cen-
trum i Pivotsen; i Nokkerne af denne Bue

ere Tampene af Rorkjættingerne heræde. -
Imellem Bjørnene er dog indsat et Rør til An-
bringelse af en Rorstamme for det Tilfælde,
at Yoket skulde vise sig uhensigtsmæssigt.

Til Rorets Bærgeloe benyttes Rattet, der
staaer paa øverste Dæk. I Krigsskibe anbrin-
ges Rattet i Kommandotaarnet og et Reser-
verat nede om Loe, aflest under et pande-
ret Dæk. Ratlinen gives $4\frac{1}{2}$ - $6\frac{1}{2}$ Slag om
Ratstammen, Midten af den fastskrues med
en Metalskrue. Rataxlen gaaer igjennem
Stammen og hviler med sine Enden i Bøs-
ninger i Overkant af Ratfodderne. Stammen
er forsynet med et eller flere Flint med Kna-
ger. Alle Beslag til Rattet gjøres i Reglen
af Kobber eller Metal paa Grund af Kom-
passernes Nærhed. Axlen sættes i Forbin-
delse med et Axiometer som angiver Ror-
spindens Vinkel med Diametralplanet.

Et Skruestyreapparat af følgende Kon-
struktion anvendes ofte i Koffardiskibe:
Rataxlen ligger langs kils med sin Mid-
te over Rorkoppen, der er højreskrueskaa-
ren paa den ene Halvdel, venstreskrueskaa-
ren paa den anden, paa hver Del vandrer
en Måtrik med Forbindelsesstang - Styre-

stang - til hver Ende af et Yoke, der er befestet foroven paa Rorkoppen. Måten af Rataxlen stilles derved, at den omslutes af en kort Muffe med cylindrisk Tap med i et tilsvarende Hul i Rorkoppens overste Ende.

2. Pomperne.

Den simpleste Form af Pomper, der bruges ombord, er en Suge- og Løftepumpe med et Pompenår af Træ eller Metal, der staaer i en Kuv af Bly, gjenneboret med mindre Huler for at forhindre Urenheder fra at komme i Ventilerne. Klapperne paa Fodventilen og paa Ventilen i Stemplet ere offest af Læder. Stemplet bevæges ved en Nikke, som er sat i Forbindelse med Pompestangen som ved en almindelig Pist. Vandet udtømmes gennem en Tude over Dækket.

For de ældre Træ-Fregatter og Korvetter findes en dobbeltvirkende Suge- og Tryk-pumpe af følgende Konstruktion:

Ventilkassen er støbt i støt med og paa Siden af Pompecylindren; den er ved en

vertikal Tøeg delt i 2 Kamre, hvert med en Bundventil der aabner indæfter og en Topventil, der aabner udæfter; det ene Kammer er i Forbindelse med underste det andet med øverste Ende af Pompecylindren. Stempet i Pompecylindren er uigjennembrudt. Sugerøret slutter til Underkant, et Vindkammer med Afgangsror til Overkant af Ventilkassen. Ved sin Bevægelse vil Stempet suge i det ene Kammer, trykke i det andet. Bevægelsen skeer ved et Tringel, der dreier ~~om~~ en Axl, hvis Krumtap ved en Forbindelsesstang trækker Pompestangen. Ved en Tregangshane paa Sugerøret kan Vandet tages fra Søen eller fra Lasten. Denne Pompe tager for hver Omdreining af Axlen et Volumen Vand lig en Cylinders med en Grundflade lig Pompens Tværsnit og Høide lig 2 Gange Krumtapsdiametren.

At forbedrede Suge- og Løftepomper mærkes den Downtonske, som findes i nyere Krigsskibe, og som fortrinsvis er beregnet til i Jernskibe at tage Vandet fra Skibets forskjellige vandtætte Afdelinger, ligesom den ogsaa kan bringe Vandet fra Søen til de forskjellige Dæk. Pumpen har

3 gennembrudte Stempler, hvert med 2 Ventilklopper; hvert Stempel drives af sin Krumtap paa en Axl, der er horizontal og gennembryder den øverste Del af Pompeycylindren, udenfor hvilken den har et eller flere Svinghjul og Haandsving. Krumtapperne danne en Vinkel paa 120° indbyrdes, og hver af dem fører ret op og ned sin Styreplade, en rektangulær Plade med Kulissestyring i Pompeycylindrens Vægge og med Udskjæring for en Krumtappind. Det underste Stempel har en massiv Stempelstang til den midterste, de 2 andre Stempler hule Stempelstænger, udenom den massive, til de 2 yderste Styreplader. Stemplerne ville føres, saaledes, at idetmindste 1 af dem altid bevæger sig op og ned, hvorved man opnåer en jævn Strømning af Vandet. For hver Omdreining af Axlen tager Pompen et Volumen Vand lig en Cylinder med Diameter lig Pompens og med Høide lig $2\frac{1}{4}$ Gange Krumtappdiameteren. Hele Pompen, Stempelventilerne samt Fodventilen ere af Metal. Pompen lukkes foroven med et tætsluttende Dæksel og Axlen har ogsaa vandtætte Pakdaaser i Pompehylstret.


Pompen er forsynet med en Tūd, til hvilken Metalrøret, som fører Vandet til øverste Dæk, skrues. Paa dette Rør findes Knæror, lukke-

de, med paaskruede Tapster, hvorved Vandet ogsaa kan føres til de mellemliggende Dæk.

Fra Pompens Underkant fører et bøiet Rør nedfor Dækket til en horizontal Plade og befestes til et Rør i Midten af denne. Pladen er forsynet med flere Huller, hvis Centre alle ere i samme Afstand fra Midterhullet, og som kunne lukkes ved fastskruede Låg. Et kort Metalrør er saaledes indrettet, at det, medens det er fastskruet med sin ene Ende til det midterste Hul, med den anden Ende ved en Omløbermøtrik, kan forenes med ethvert af de andre Huller, hvorved Pompen altsaa kan komme til at suge igjennem ethvert af disse. Fra et af disse Huller gaar et Rør forsynet med Løhane og Kingstonsventil igjennem Skibssiden, nedenfor Vandlinien, og fra de øvrige gaar Rør til de forskjellige Afdelinger af Lasten. Ved det bøiede Rør over Pladen er man saaledes i Stand til at tage Vandet fra Bøen eller fra ethvilket som helst af de vandtætte Rum i Lasten. —

Stones Pumpe har i den senere Tid afløst Down-ton's. Det er en Kombination af en Løfte-Pumpe og en Trykpumpe. Axelen, der driver Pompen, gaar igjennem dennes øverste udvidede Del og har her 2 diametralt modstaaende Krumtapper, der hver ved en firkantet Kloas fører en Harpe. Hver af disse fø-

ser ved en Pompestang 2 af Pompens 4 Stempler. De 2 Pompestænger komme saaledes til at ligge ved Siden af hinanden, den ene af dem er i ^{fast} Forbindelse med øverste (1) og næstøverste (3) Stempel, idet den bryder igjennem et Hul i det næstøverste (2); den anden



Pompestang er i fast Forbindelse med Stempel N^o 2 og N^o 4, gjennembrydende N^o 1 og N^o 3. Stemplerne N^o 1 og 4 have Ventil, der aabner og lukker, N^o 2 og 3 ere uigjennembrudte. Naar ved en halv Omdreining af Axlen Stemplerne 1 og 3 bevæges fra øverste til underste Stilling, 2 og 4 fra underste til øverste, og hvert af dem et Stykke = Krumtapdiameteren, vil Vandet imellem 3 og 4 presses igjennem Røret A ind imellem 1 og 2 og derpaa sammen med det Vand, der forinden Bevægelsen staaer imellem disse, igjennem Ventilen i Stempel

1 og ud i Afgangsrøret R. Det Volumen Vand, der ved en halv Omdreining af Axlen saaledes presses ud igjennem Afgangsrøret, er lig med 3 Gange en Cylinders med Diameter lig Pompecylindrens og en Høide lig Krumtapdiameteren. Det samme Volumen Vand suges samtidig hermed ind i Pumpen, dels ved den opadgaende Bevægelse

af Stempel 4 og dels derved, at Stempel 2 og 3 ved at fjernes fra hinanden suges Vand igjennem Sugerøret S og Sugerentilen d ind imellem sig.

Forsættes Bevægelsen med den følgende halve Omdreining, vil Stempel 1 og 3 bevæge sig opæfter, 2 og 4 nedæfter, 1 vil trykke Vandet ud i R, 2 og 3 næmme sig til hinanden og presse Vandet igjennem Sugerentilen e og Røret T til R. Volumen af Vand, der presses ud, bliver herved det samme som i den først omtalte halve Omdreining. Ved den indbyrdes Sjernelse af Stempel 1 og 2 samt af Stempel 3 og 4 suges endelig det samme Volumen Vand ind i Pompen, som der afgives.

Kaldes Pompecylindrens indvendige Diameter d_1 , og Krumtapdiametren d_2 sees, at medens Downton's Pompe for hver Omdreining kun giver en Vandsoile med Volumen $= 2\frac{1}{4} (d_2 \times \pi \frac{d_1^2}{4})$ giver Stone's Pompe for samme indvendige Diameter af Pompecylindren og samme Krumtappediametere en Vandsoile med Volumen $= 6 \times (d_2 \times \pi \frac{d_1^2}{4})$. Stone's Pompe tager Vandet fra en horisontalt liggende lang firkanet Ventilbasse, i hvis uadæste Flade der udmunder en Række af Rør, hvoraf et er Afgangs-rør for Ventilbassen til Pompen et er Sugerør til ^(den) de andre til de forskellige Rum i Skibet. Hvert Rør har en Ventil

med Skueskaaren Spindel igjennem den øverste Flæde i Ventilkasen. Ved Brugen af Lampen maa man passe at alle Ventiler ere lukkede unætagen for Afgangsrøret og for Sugerøret til det Rum, hvorfra man ønsker at pumpe.

I vor Marines Skibe bruges som Væspumpe den Broadfoot'ske: en dobbelt Suge- og Løftepumpe. En Jernkasse er ved en horizontal Plade delt i 2 Rum med Sugerør til det underste, Afgangsrør til det øverste. Den horizontale Plade omslutter de 2 Pompecylindre, der hver er forsynet med en Rundventil og med et gjennebrudt Stempel med Ventil. Stemplernes Bevægelse tilveiebringes ved en horizontal Axel, hvorfra udgaae 2 bøjede Arme, der hver vandrer i en aflang Åbning i Stemplernes Overdel. Axelen har Sakdaaser i Kassens Sider og uændeligt er fæstet 2 Jernarme til hver Side, forbundne for Enderne ved Trægreb. Ved de 2 Trægreb sættes Axelen i en ruggende Bevægelse. Afgangsrøret udgaaer fra Bunden af det øverste Rum, saa at dets øverste Del danner et Vindkammer. Sugerøret er en Klange af Fæltug gjennebrægt med Kautschuk og spilet ud ved en indvendig Spiral af galvaniseret Jerntråd. Forneiden har den en Metalkuro, den rises igjennem en Sort ud i Bøen.

Skibets Pomper vare tidligere placerede omkring Stormasten og et Rum - Pomperuden - var da dannet til dem i Lasten, hvorved de var let tilgængelige. Nu anbringes Pomperne paa forskjellige Steder i Skibet. Man maa sørge for med Lethed at kunne komme til at eftersee og rense de Kurve, hvormed Sugerørene i Lasten ere forsynede.

3. Spil, Stoppere og Ankere.

4 større Seilskibe benyttes til Fmåhvirving et Gangspil saaledes indrettet, at et stort Antal Folk kan arbejde derved.

En vertikal Jernaxel hviler med sin underste Ende i et Sædleie i en Kloas, der er anbragt langs skibets imellem 2 Dæksbjælker. Et kort Stykke over Dækket har denne Axel et Bøgst, der bærer en Jernkrands af Form som en Hjædeskive, hvor i Hjædens horizontale Led indknibes imellem en Ribbe i Over- og en i Underkant medens de vertikale ^{de horisontale} ligge i Mellemrum imellem Ribberne. Ved Botten i en cylindrisk Grave langs Underkant af Krandsen er der anbragt Paller helt rundt, dis-

se Saler vandre langs en med Vorters forsynet
Salring, der er boltet til Dækket og langs Gæ-
 kanten har en opstaaende Krave. Spillets
Stamme er anbragt ovenpaa Jernkran-
 den, den har tikantet Gjennemsnit og er sat ned i en Kra-
 ve af samme Figur støbt i et med Overkant af Jern-
 kranen. Fra Hjørnerne i denne Krave udgaar en
 videre Løber, der omslutte Klamperne forneden,
 disse ere Tømmerstykker der ere boltede langs hveran-
 den Side af Stammen og naae op til Underkant
 af Spilkranen. Stølen er cylindrisk og er forbun-
 det til Stammen, med en lang Bolt. Den øverste
 Del af Stammen er omsluttet af Spilkranen,
 en svær Tømmerforbindelse af Form som en lav
 Cylinder, i hvilken Hullerne til Spilbommene ere
 anbragte. Kronen er forstærket ved 2 Metal-
 ringe, den er af saa stor Diameter, at den naaer
 et Stykke ud over den øverste noget fremsprin-
 gende Del af Klamperne, den er solidt boltet
 til disse og til svære horisontale Træplader,
 der ere anbragte foroven imellem Klamperne
 svaalede ned i disses Sider og springe ude lige
 saa langt frem som Klamperne. Kvalpene ere
 løst anbragte Tømmere imellem Klamperne,
 der bruges under Tærpning for at forhindre
 Tougenes Skamfiling, de naae op til Underkant

af de foroven imellem Klamperne indsatte Træ-
plader. I Huller i Salringen, eller udenfor den,
er anbragt Opstandere, cylindriske massive
Jernvalser, der med en Tap gribe i Hullerne;
de give Kjæden Tæning agtenom Spillet og hen
til Kjeddingrummet. Salringen har paa For-
kant en gaffelformet Frabrekker der hindrer
Kjæden i at følge for langt med Kjædeskiven.

3 vore gamle Fregatter bestaaer Gangspillet
af et Overspil paa øverste Dæk og et Underspil paa
Batteridækket. Underspillet bygget som ovenfor for-
klaret, naar undtages, at Stammen ikke er forenet
til Aalen ved en Bolt, men derimod ved en Sam-
lemuffe, der, naar den er sænket ned, med sin
indvendige sexkantede Flade omslutter en tilsva-
rende paa Aalen lige over Underspillet, medens
Udskjæringer i Skuffens Underkant samtidig her-
med gribe i tilsvarende Fremspring i et Jernbeslag
paa Overkant af Spilkrone. Skuffen kan ved
2 Vagtstænger - 1 paa hver Side - løftes saa høit op,
at Aalens cylindriske Del flyder i Skuffens sexkan-
tede Hul, medens Fremspringene paa dens Under-
kant kommer ud af Endgribning med Besla-
get paa Spilkrone; naar skuffen er i denne
Stilling kan Underspillet og Aalen dreies uaf-
hængig af hinanden.

Axelen er forlænget op igjennem øverste Dæk og bæ-
 rer paa et fremspringende Brygst Overspillet; ved
 en Bolt igjennem Stammen er Overspillet forbun-
 det med Axelen, saaledes at denne sidste altid vil
 dreies med Overspillet. Til man bruge dette for at
 lette Fjætkivningen, maa man altid ved Samle-
 muffen ogsaa forbinde Underspillet med Axelen.
 Bygningen af Overspillet afviger deri fra Byg-
 ningen af Underspillet, at det ingen Jernkrands
 med Fjædeskive har. I Stedet for findes en sam-
 menbygget Træplade, hvorfra Stammen, der
 er skåret i Gjennemsnit, og Klamperne ere
 reiste. Salerne dreie sig om Bolte i en Ring
 om Træpladens cylindriske Yderflade.

I mindre Skibe, eller i Skibe hvor der ikke er
 nogen stor Folkekraft disponibel, benyttes Spil,
 som give en større Kraftvinding; et saadant
 Spil er Braðspillet (Sompespillet) samt Krø-
belspillet hvilket sidste kun anvendes i Smasfar-
 tøier og ved hvilke Kraften forøges ved en Tand-
 hjulsforbindelse.

Et Braðspil anbringes forude. En horizon-
 tal træskibs stiel hviler i Leier i 3 Opstandere
 — Spilfødder — i lige stor indbyrdes Afstand.
 Imellem dem midterste og hver af de 2 yderste
 Spilfødder, er anbragt et Talhjul, der er fast-

kilet paa Stølen og ved Liden af og udenfor dette en Kjædeskive af samme ydre Diameter, men løs paa Stølen. Kjædeskiven kan presses saa tæt op imod Salthjulet, at den følger dets Dreining med Stølen, dette skeer ved en Bremseskive, med Haandtag langs Omkredsen, anbragt imellem Kjædeskiven og den yderste Spilfødt. Stølen er skrueskaaren paa det Sted hvor denne Skive er anbragt, og Hullet i denne er dannet som Skotrik. Lige ogtenfor midterste Spilfødt staar en Opstøder, i den øverste Del af hvilken findes Leier for en kort langskibsliggende Bolt. Om denne kan en Sluff rugges ved en fra hver Side af den udgaaende Stang - et Svingel - paa Enden af hvilken Mandskabet virker. Fra hver Side af Sluffen udgaaer en Trækstang nedefter. Hver af disse Trækstænger er for Enden ved en Ledetreforbindelse forbundet med et Salstykke, der ved en opadgaaende Bevægelse af Trækstangen fører Salthjulet et Stykke rundt, ved den nedadgaaende Bevægelse glider over det Fænder. Indhøjningen skeer ved at bremse Kjædeskiven til Salthjulet paa den Side, der skal hives ind, og derpaa vugge Sluffen op og ned ved at virke ^{paa} Svinglerne. Kjæden er vist fra Hylset under Kjædeskiven, og ten- og ovenom den, over et Horn paa Indersiden af yderste Spilfødt og igjennem et Hul i denne

hen til Kullet i Dækket ned til Hjællingrummet. Kormet er forsynet med en Frabreækker, der hindrer Kjæden i at følge helt rundt med Kjedestkiven. Skal Ankeret falde, bremses los, saa at Kjedestkiven dreier frit om Axlen; man kniber til ved atter at bremse Kjedestkiven an imod Salthjulet, idet herved en indre Dreining vil hindres ved begge Salsstykkernes Indgribning i Salthjulene. Saa hver Ende af Axlen er udenfor yderste Spilfødt fastkilet en Trumle, der benyttes dels til at tage Beddingslag om, dels ved Varpning, naar begge Kjedestkiverne ere bremsede los.

Gangspil og Brædspil have ofte en særlig Dampmaskine — Dampspil —, der gjør det muligt, om ønskes, at lide Ankeret ved Dampkraft. Ved Gangspillet virker Dampmaskinen igjennem en Tandhjulsforsindelse paa Axlen. Naar Haandkraft skal anvendes, maa denne Tandhjulsforsindelse da bringes ud af Indgribning. Ved Brædspillet overføres Bevægelsen fra Dampmaskinen til 2 Tandhjul, der ere i Indgribning med Salthjulene ovenover de to Salsstykker. Ved Indkivning med Haandkraft vil Maskinen trækkes med, ved Indkivning med Dampkraft, vil de 2 Salsstykker ikke stride imod.

En Form af Bangstoppere, der træffes hypp-

figt, er følgende: en støbt Jernramme, med en Bøjle, der hindrer Kjæden i at springe op, er boltet til Dækket; isst med Jernrammen er støbt et Tværstykke med en smal Udskjæring i Midten, hvori Kjædens vertikale Led passer ned. Ved Kjædestikning hindres dette ved, at en løs Jernklods, der ligger an imod Agterfladen af Tværstykket løftes saa høit op, at de horizontale Led i Kjæden gaar frit over Tværstykket. Denne Klods bevæges ved den korte Arm af en Vinkelvægtstang; den lange Arm paavirkkes med Haanden; Klodsen styres imellem Tværstykket og 2 Kulisser paa Rammen. Naar Vægtstangens lange Arm reises, vil Klodsen ved sin egen Vægt sænkes, et vertikalt Led vil gaar ned i Tværstykkeets Udskjæring, og det følgende horizontale Led vil tage paa dets Agterkant og saaledes hindre Kjæden i at løbe mere ud.

Brøndstopperen er en Læsestopper, der vander lige under Brønden paa 2 her fastholdte langskibs liggende Kulisser. Læsens ene Arm har en Bøjning foranom Kjæden og støtter imod Forkant af Kulissestyringen, medens den anden Arm har Bøjning agtenom Kjæden og dreier sig om en vertikal Bolt under Dækket. Fra den Bolt, der samler de 2 Arme har den først

omtalte af dem en Forlængelse med et Pie,
hvor i hugges en Tallie. Der knibes til ^{ved} med
Tallie at trække den frie Ende af Lædens lan-
ge Arm forefter, aabnes ved at trække Armen
agterefter, ved begge Bevægelser vil Læden vandre
horizontalt over Kulisserne.

Et Anker er smedet i et Stykke og bestaar
af: Læggen, der foroven har en Udvidelse med
et Hul for Röringen, Krydset, hvorfra Armene
udgaaer og, yderst paa disse, Fligene. Lige
under Röringen er Ankerstokken samlet til
Læggen den er enten af Træ eller Jern, og Ret-
ningen af den er lodret paa Retningen af Ar-
mene.

I den nyere Tid er der fremkommet temme-
lig væsentlige Modifikationer i Bygningen af
Ankrene. Ved den gamle Form er der nemlig den
Ulempe, at den ene Arm af Ankret altid viser
opfeft, ved Sveining vil Ankerkæden let kunne
faae Törn om den opstaaende Flig, hvorved
Ankrets Hold vil svækkes betydeligt, og ligger
man paa lægt Vand vil den opstaaende An-
kerflig let kunne hugge sig ind i Bundten.
Ved Porter's og endnu mere ved Martin's og ved
~~og ved~~ Inglesfield's Anker er den ovennævnte
Ulempe undgaaet. Ved Porter's Anker ere de 2

arme smedede i eet, men dreie sig om en Bolt
 i Krydset, saaledes at ^{den} ene arm griber i Bunden,
 medens den anden kommer til at ligge ned langs
 Siden af Læggen. Ved Martin's Anker have Arme-
 ne og Stokkene samme Retning. Armene ere
 smedede i eet og kunne frit dreie sig i et Hjul i
 Krydset til en Vinkel paa omtrent 45° paa hver Si-
 de af Læggen. Ankret er kort, Stokken, Læg-
 gen og Krydset af større Høide end Brede,
 saa at Armene, naar Ankret er kommet i
 Bund i den horizontale Stilling, viser med
 Fligene skraat ned imod Bunden. Ved Engle-
 field's Anker findes ingen Ankerstok, hver
 arm er smedet i eet for sig, har inde ved Kryd-
 set en Hvirvel udefter i Læggens Retning med
 Gjennemboring for 2 Bolte, af hvilke den in-
 derste gaaer igjennem begge arme og Læggens
 mellemliggende Kryds, den yderste igjennem
 Armene og et Løst imellem dem anbragt Trær-
 stykke, der er forsynet med en lille Flig op-
 efter og en nedefter, naar Ankret er faldet i
 Bund, ville Armene ligge horizontalt; ved
 at ribbes et Stykke langs Bunden vil Trær-
 stykkets nedadrendende Flig bringe Armene
 til ved Dreining om den inderste Bolt at
 vise Fligene nedad, hvorved de ville gribe

Bunden. Dreiningen af Træstykket stoppes ved at den foregaaer imellem 2 Ansats udvendigt paa det Pic i Enden af Læggen, hvor igjennem den inderste Bolt er vist. Ved Martin's og Ingelfield's Ankere er den Fordel, at begge Armene gribe i Bunden.

Skibes Afløbning.

Indaaskibe løbe af paa Hjølen alene. Skibet hindres fra at vælde under Afløbningen ved en Tæmmeropbygning paa hver Side med et ringe Spillerum til Midde-spantets Himing.

Større Skibes Afløbning skeer paa vort Orlogsværft paa 3 Snæver, 1 under Hjølen og 1 under hver Himing.

Luderne under Himing anbringes først. Meget svære langskibs liggende Klodser lægges over omtrent $\frac{2}{3}$ af Skibets Længde midtskibs under dets Himing og danner Underlaget for Skeden. Denne er sammenlasket af meget svært

Sømmer og imellem den og Underlaget anbringes
 svære Dobbeltkiler saaledes, at de senere, naar Ti-
 mingspuerne ere bragte paa Plads imellem
 Skæden og Skibet, ved at drives ind kunne løfte
 dette. Man maa sørge for, at saavel Overfla-
 den af Underlaget som af Skæden er parallel
 med Beddingen. Længs hver af Skædetømrets Ti-
 der dannes Styr for Sutetømret ved svære Planker.
 Timingslæderne saavel som Stabelblokkene under
 Kjolen forlænges ud i Tandet saa langt, at der ik-
 ke fremkommer noget Stød, naar Skibets Suder
 slippe dem. Sutetømret sammenlaskes af Sømme
 af samme Dimensioner som Skæden og hviler oven-
 paa denne imellem de omtalte Styr. Imellem Over-
 kant af Suden og Skibssiden anbringes Stabler
 af Kiler. Kilerne i hver Stabel ere indbyrdes sam-
 lede ved Svalejern. Overfladen af den øverste Kile
 i hver Stabel er nøie formet efter Skibssiden og
 slutter klods til den; den ligger an imod en Gjen-
 ligger og griber med et Hæg om dennes indre
 fod, hvorved den hindres i ved Trykket at forflyt-
 tes ud efter; den underste Kile er ved Tap og Læn
 samlet til Suden. For bedre at afstive de forreste
 og de agterste Stabler, der jo blive høiere end de
 midterste, ere de indbyrdes samlede ved Lente-
 planker. Naar Arbejdet er færdigt paa begge

Siden løftes Skibet indtil Kjølen kommer saa høit over Stabelblokkene at Suden under Kjølen kan anbringes. Denne Løftning skeer, som ovenfor berørt, ved at drive Dobbelthilene imellem Sæden og Underlaget længere ind. Suden under Kjølen hviler umiddelbart paa Stabelblokkene og strækker sig over hele Kjølens Længde, den bestaaer af Tommere af samme Dimensioner, som Himingspuerne, og samlede paa samme Maade. Forinden den pålægges overstryges Overkant af Stabelblokkene med grøn Læbe eller Talg. Suden samles til Kjølen ved Hiler, der rammes ind imellem dem. Hvor Kjølen reiser stærkt ved Stærrene bygges en hel Opbygning imellem Suden og Kjølen; Suden griber med en Tap om Agterstærnen, der vender ud fra Land. Alle 3 Suder samles ved et stort Antal lange Bolte. Naar Kjølpuerne ere bragte paa Plads skal Overkant af Himingslæderne smøres. Vertikale Bomme forkiles under Bunden paa hver Side af Kjølpuen, ved lignende Bomme under Klamper paa Siden af Siden af Himingspuerne støttes disse, og derpaa sænkes Himingslæderne saa meget som nødvendigt for at kunne smøre Overfladen af dem. Naar dette er gjort, drives Hilerne under Læderne eller ind

og de ovenfor antalte Bomme borttages, den yderste af de 2 Planker, der danne Lyr for Kimingspudden, afstires ved skraa Bomme udefter.

Under hele Arbejdet er Skibet støttet ved meget svære Bomme fra Agterstærnen og fra Lidepudeerne agterefter; disse Støtter maa selvfølgelig passes medens Skibet høves, efter at Kimingspudderne ere bragte paa Plads. Forrest paa den ene Kimingspude holdes en svær Kloas samt lidt agtenfor denne nede paa Skæden en lignende; i mellem disse to Kloaser tilpasses og anbringes Støpstøtten.

Naar Skibet skal løbe af, støttes det ved Inddrivning af 6-10 vertikale Bomme paa hver Side udenfor Ludeerne og Størstillingen borttages. Stoptau og Brag klargjøres. Stoptauet kastes med Bugten til om en Sørnebedding inde i Land ret for Skibets Forstævn, medens Tampene tages igjennem hver sit Klyds og seises forsvarligt indenbords. Knæktauge anbringes for gradvis at standse Farten. Bragen lægges med Bugten om Skibets Forstævn, Tampene vises agterefter udenbords og Gier anbringes i Agterhaanden. Skraabomme til Hjælp ved Afbløvningen stilles fra Forkant af de 3 Ludeer og støtte forneden imod Kloaser paa Beddingen

med Kiler imellem; Ramslag klargjøres til Inddrivning af disse Kiler. De vertikale Støtter slaaes fra (forfra agterefter) og derefter Bommen fra Agterstævnen og sidst de 2 svære Bomme fra Ludepuerne. Nu holder kun Stopperen og naar den slaaes fra, skal Skibet glide; vil det ikke maa det hjælpes ved at hale i Brogens Gier samt ved Inddrivning af Kilerne til Skraabommen paa Forenden af Luderne.

Ved Afløbningen vil Friktionen tage Luderne med. Naar Skibet er løbet af bringes den ovenfor omtalte Tap fra Hjulpuen fri af Agterstævnen og Luderne hales samlede fri forefter.

Dokken og Opbølingsbedding^{ger}.

Større Eftersyn og Reparationer maa skee i en Dok eller paa en Opbølingsbedding.

En Dok er almindeligst bygget af Skurværk eller Bygningssten. Stabningen maa Havnene lukkes enten ved et Par Pluseporte, som

ere til at aabne udefter, eller ved en „caisson“ — en Kasse af Jern, hvis Form er tildannet efter Skuffalsen, og som fyldes med Vand, naar den skal bringes fraa Plads, pompes løs, naar den skal flykkes. Dokkens Bund er noget bredere end det bredeste Skib, den skal kunne optage; Længden er enten beregnet fraa et eller fraa flere Skibe. Siderne reises i Almindelighed trappformet, eller de have forskellige afsatser, hvorimod Støtter kunne anbringes. I Dokken findes en Række Stabelblokke (saaledes hos os) eller to Rækker ved Siden af hinanden. I Dokkens Bund findes en Kanal, som leder Vandet til en Damppumpe, ved Hjælp af hvilken den tømmes. Andre Aabninger benyttes til dens Fyldning.

Orlogsværfts Dok er bygget af Isten; den kan indtage et Skib af størst Længde 276', Brede 54' samt af 20' Dybgaaende. Er et stort Skib indsat deri, tømmes Dokken i Løbet af c. 5 Timer og den fyldes i omtrent 1 Time. Naar et Skib er ført ind i Dokken stilles det i Fallier miæt over Stabelblokkene; denne Stilling findes ved Maalestænger af Dokkens halve Brede, der sættes fra For og fra Agterstævnen ind imod Dokkens Vægge. Derfra pompes ud og

Støtter opsceltes og fastkiles efterhaanden som Vandet falder om Skibet. Ved Fyldningen af Døkken ville Støtterne tildels falde bort af sig selv, naar Vandet løfter Skibet.

Flydedokker konstrueres i Reglen af Jern og ere saaledes indrettede, at de ved at fyldes med Vand kunne nedscænkes saa meget, at Skibet kan flyde ind over den, og, naar Vandet udpumpes, have de da den fornødne Bærekraft til at løfte sig selv og Skibet. —

De konstrueres paa meget forskjellig Maade. Ved Orlogsværftet haves en Flydedok, der er bestemt for mindre Skibe. Den er aaben for Enderne, saa at Skibet frit kan passere ind, naar den er nedscænket. Bunden og de to Sider ere dobbelte og inddelte i adskillige vandtætte Rum, som alle have Ventiler til Løsen og Forbindelsesrør til Døkkens Damppomper der ere anbragte ovenpaa Siderne.

Ophalingsbeddinger ere indrettede som almindelige Beddinger med en Lanåbedding, der fortsættes af en Slagbedding, Hældningen er omtrent $\frac{1}{20}$. Lanåbeddingens Længde er i Reglen beregnet paa 2 eller flere Skibe. Skibene ophales paa et Slæb eller en Vogn, som bevæger sig paa 2 til 4 Ræler.

ker Ruller ovenpaa Skinner paa Beddingen. Slagbeddingen maa derfor gaae ud til en saadan Dybde, at Fløbet - staaende paa denne - kan blive indført under Skibet medens det flyder. Under Ophalingen forhindres Fløbet og Skibet fra at gaae tilbage ved Saler paa Fløbet, som falde ned i en Tandtrække, anbragt efter Beddingens Længderetning.

Fløbet er saaledes indrettet, at det kan borttages under Skibet, naar det er forstøttet, og naar Klokker ere anbragte under Skjolen, og det kan da benyttes til Ophaling af et andet Skib. Skibenes Afløbning foretages paa Fløbet.

En Dampmaskine, som driver et hydraulisk Stempel, benyttes til Bevægelsen ved de større af disse Beddinger. Den hydrauliske Cylinders er placeret for Enden ^{af} Beddingen, og Forbindelsen imellem denne og Fløbet er tilveiebragt ved en Række sammenkoblede Stænger, som hver har den samme Længde, som den hydrauliske Cylinders Slag. For hver Gang Stemplet bevæges ud, vil Skibet rykke Slagets Længde frem, man udløser da en af Stængerne, lader Stemplet gaae tilbage og sammenkobler paany, hvorpaa Operationen gjentages.

En Ophalingsbedding af denne Konstruktion har
 været paa Onlogsværftet, og er bestemt til Optagel-
 sen af Korvetter og mindre Skibe.

Af ovennævnte forskellige Konstruktioner
 vil man næsten udelukkende anvende Dokkerne
 til store Skibe. De ere imidlertid kostbare og ha-
 ve tillige den Ulempe, at Lyset ikke let kan
 trænge ned til Bunden af dem, hvorved
 arbeidet ved Skibet hæmmes.

Flydedokker egne sig mindre vel til sto-
 re Skibe, fordi de ikke ere saa lette at haand-
 lere, og Skibets Opsættelse vil derfor altid være
 forbunden med en vis Risiko. De ere ogsaa
 fortrinsvis beregnede for mindre Skibe.

Ophalingsbeddinge anvendes nu til end-
 og temmelig store Skibe. De ere billigere
 at anlægge en Dokkerne, og Risikoen ved
 Skibens Opsættelse er mindre ved disse end
 ved Flydedokkerne.

Fartøier.

Til Transport af et større Antal Folk, til Vandfyldning, Proviantering, til Udførsel af Træranke og overhovedet til alt grovere Arbejde anvendes store, sværtbyggede Fartøier af betydelig Bæreevne, som kaldes Barkasser og Travailer. Barkasserne have hos os en Længde af 33' og 38' Travailerne ere 30' lange, denne Bæreevne bruges imidlertid ogsaa ved Fartøier der ere noget mindre, naar de ere svært byggede.

Til Patrouillering, til Befordring af Officerer m. m. anvendes mindre, lettere byggede Fartøier, Chalouper af 26', 23' og 20' Længde. Til Chefernes Brug haves Gigger, som ere byggede saa lette, som tilladeligt for Skibsfartøier. Disse ere enten 24' eller 24' lange og af ringe Bredde for at være letroende. Ligeledes benyttes Hvalbaade, der kjendes derved, at de ere spidsgattede i begge Enden samt have et stort Spring for og agter.

De mindste Fartøier kaldes Joller og ere imellem 11 og 18' lange.

Et eller flere af Lidefartøierne er oftest Red-

ningsfartøi.

Ved vare Fartøier er Vægten navnlig lagt paa ved Bygningen at gjøre dem letværende. De ere dog alle forsynede med en Leilreisning, der meget let kan opsættes og atter nedtages. Fartøier kaldes dobbelt- eller enkeltbænkede, eftersom 2 eller 1 Mand kunne ro paa 1 Softe. Fartøier paa over 23' Længde ere dobbeltbænkede.

Fartøierne placeres dels under Jollebommene udenbords, dels staae de paa Dækket. De udenbords Fartøier kaldes Lidefartøier eller Glækfartøier eftersom de hænge under Jollebommene langs Skibssiden eller agter. Af de indenbords staae de største i Baadsklamper paa Dækket og de mindste ere anbragte indeni disse. Jollebommene ere enten faste, eller de kunne kastes ind paa Skibssiden, hvorved Fartøiet bringes beest fri af Vandet. Ogsaa indrettes de ofte saaledes, at Fartøiet kan svinges over Rælingen og nedføres i Baadsklamper indenbords. Baadsklamperne til midtskibs Fartøier ere i Reglen af Jern og bolkes til Dækshjelke. Fartøierne surres til Ringeboltene i Dækket.

Bygningsmaaden. Et Fartøi bygges over Planter, hvorved forstaaes løse Skabloner, der borttages, naar Bordene ere boiede efter

efter dem og samlede indbyrdes og til Tømmer-
ne. Et Fartoi kaldes klinkbygget, naar Bordene
 ere samlede ved Overlægning, saa at en øvre Bord
 med sin Underkant overligger den nedenunder
 naar Bordene ere samlede Kant i Kant, og diagonalt,
værende, kramelbygget, naar Klædningen
 ligger i 2 Lag, det ene udenpaa det andet,
 hvert Lag dannerde en Vinkel med Horizontalen,
 men i modsat Retning.

Kos as anvendes saa godt som altid Klink-
bygning, og denne vil derfor udelukkende blive
 antalt i det følgende.

Hjøl og Stævne ere af Ege. Forstævn og Hjøl
 forbindes ved Hagelask, Agterstævnen reises næ-
 sten lodret paa Hjølen, den lægges paa Siden af
 denne og den halve Tykkelse er bortskaaren af
 hver. Stævne og Hjøl have Spunding for Bor-
 dene. Undertiden forbindes Stævnene yderlige-
 re til Hjølen ved indendørs Knæ. En Jen-
skinne lægges om Forstævn, Hjøl og Agterstævn
 op til underste Korlykke paa denne. Stem-
hollet er at betragte som en Understævn til For-
 stævnen; det tjener til Stulæg for den forreste
 Ende af Bordene, og fra den ere de forreste
 Tømmer reiste.

Saa Agterkant af Agterstævnen er der i
 den øverste Halvdel indfaldet en Træplade, Spei-

Set, til Ytterkant af hvilket en Liste—Speilkjæppen—
er forbandet; den øgste Ende af Bordene er ved
Nagler forbandet forneden til selve Agterstævnens
nederste Halvdel, foroven til Speilkjæppen. Til For-
stærkninges Opheisning anbringes Hæisebolte i Kjøl, og
Stævne, som klinkes paa Siæder paa Træets Yder-
kant.


Bordene ere af Alm, og eller undertiden af Sk-
hogni; de lægges over Spanterne og samles indbyrdes
ved Overlægning, i det dog forlæbbig de Nagler
udelægges, som skulle forbinde Bordene til
Tømmerne. Bordenes Ende samles ved Laske og
Enderne af Bordene nagles til For- og Agter-
stavn, Stemholt, og Speilkjæp. Underkant af
en Bord kaldes Landingen.

Spanterne borttages derpaa, og efterhaanden
som dette skeer sættes Tømmerne paa Plads og
forbindes med Bordene ved Nagler.

Tømmerne bestaae af Bundstokke og Oplængere.
Bundstokkene lages med deres Alidte over Kjøl og
naae kun et lille Stykke op til hver Side. Op-
længerne anbringes midt imellem Bundstok-
kene; de udgaae fra Kjøl og naae helt op
til hver Side; ude ved Forstævnen udgaae de
fra Stemholtet og ere stillede normalt til Si-
den som Kanttømmer. Tømmerne ere oftest af

et sk. undertiden af Eg.


3 Fartøier hvor Harene skulle hvile i Rø-
galler tappes Opløngerne foroven i Essin-
gen, saaledes at dennes Yderkant er i Flugt
med Yderkant af Opløngerne, medens deri-



med dens Inderkant nær
indensfor disse. Øverste
Bord, Raaholtet, læg-
ges med sin Overkant i
Flugt med Essingens og
dækker dennes Yderkant.

En Skamfilingsliste - Staflisten - anbringes under
Raaholtets Landings.

4 Fartøier hvor Aarene skulle hvile i Aaregan-
ge forlanges Opløngerne op over Essingen og tap-



pes i en Liste Sælbordsslisten
i Yderkant af hvilken den
øverste Bord Sælborden fal-
ses. Essingen tjener som Kød-
liste til Forbindelse af Sæ-
borden med Borden meden-
under, lige under Kadden
- og undertiden ogsaa lige

over den - anbringes en Stafliste. En Aare-
gang anbringes midt imellem 2 Opløngere;
det er en firkantet eller afrundet Abning,

øftest klædt med Staal, der gjenneembryder Sæborden og dens Lister og paa hver Side styrkes af en Sol fra Sæbordslisten et Stykke ned under Essingen, i Yderkant af hvilken den er hugget ind. Aaregangen lukkes af et løst Særetbord.

Solterne hvile paa Sølvægeren, en temmelig svær Lister langs Yderkant af Opløngerne. En Solte anbringes midt ud for en Oplønger; dens yderste Kant ligger an imod en Bord og har midt paa en Udskjæring for Opløngerens; den har en Nagle paa hver Side af denne til Vægeren. Desuden forbindes Solten til Siden ved et Søsteknæ, hvoraf Læggen følger Yderkant af Opløngerens op til Essingen eller den naaer, hvor der findes Sæbord, op til Sæbordslisten med Udskjæring for Essingen, medens Saaen enten ligger paa Overkant eller (naarlig i nyere Fartøier) lang Underkant af Solten. I indenbords Fartøier maa Solterne være løse for at Fartøierne kunne anbringes indeni hverandre; disse Fartøier have altid Sæborde med Aaregange, og Søsteknæne have foroven en Hage, hvormed de gribe over Essingen, for neden en Tap, der passer ^{et Hul i} i Sølvægeren.

Forreste Tofte kaldes Sligten; fra agterste Rottøfte, der kaldes Mellemtoften, gaaer et Længsæde paa hver Side helt hen agter, hvor de støttes af en Liste paa Speilet; imellem Vægerne agterst imellem Længsæderne anbringes Agtersædet hvis Agterkant bæres af den omtalte Liste paa Speilet, Forkanten af en tilsvarende imellem de 2 Vægere. Længsæderne have en Forbindelsesskinne paa Underkant til Mellemtoften; de have, ligesom ogsaa Sligten, Udskjæringer for Splangerne og Nagler til Tøftervægerne. De Tøfter, hvori Masterne ere placerede kaldes Seiltøfter og ere stærkere end de andre. De have paa Agterkant en Udskjæring der lukkes med en Bøile. Masten passer ind i Udskjæringen. De faste Tøfter have Støtter med til Kjølsvinet. Agter over Agtersædet findes et Rygbrædt, der sættes ned fra oven og ofte fastholdes paa Forkant ved en Liste paa Agtersædet. Rummet imellem Speilet og Rygbrættet kaldes Hækken; i større Fartøier har her Rorjængerens sin Plads; Agterfangelinen, der skydes op i Hækken, skjules af et Røstræk i de Fartøier der ere bestemte til finere Brug.

Kjølsvinet ligger over Kjølen og Bundstokkene; det er en horisontalt liggende Plank,

der fastholdes til Hjølen ved Krampjer og Terser. Over Hjølvinet findes Mastesporene, der have et firkantet Hul hvori passer en Tap i Rodenden af Masterne. Udenfor Hjølvinet er med liggestore Mellemrum anbragt 3-4 Planker, Langribberne, der holdes samlede ved Træorribberne, korte Lister, hvis inderste Ende gaar løst ind under Hjølvinet. Langribberne samles ligeledes til Bundklædningen ved Krampjer og Terser. Langribberne strække sig agterefters ikke længere end til Mellemtoften, idet Bundten agterst dækkes af et Gulv (i Officersfartøier ofte et Røstværk).

Spændeholterne ere Træstokke, der hvile imod Klampjer, og som afgiver Støtte for Stæderne under Reningen.

Arererne ere almindeligst af Ask. Den Del af dem, der falder indenfor Bærepunktet kaldes Lommen, den yderste flade Del kaldes Bladet. Arererne klædes i Bærepunktet med Læder og Bladet omlægges tæt ved dets Yderkant med en Metalstrimmel.

De Redningsfartøier der medgives vore Skibe have Form som Hvalbaade. De gjøres synkefri ved Luftkasser langs Siderne samt for og agter under Sligten, Langsæderne og

Agtersædet. Luftkasserne langs Siderne ere byggede af 2 Lag Teaktræ over Træskodter og Træbuer; denne Klædning naaer fra Essingen ned til en Bundliste der er lagt over Tømmerne omtrent i Kimingen og har Fyldinger imellem disse. Skodter og Buer følges afvekslende i samme Afstand som Oplængerne og de falde midt imellem en Oplænger og en Bundstok. Buerne ere foroven tappede i Essingen, forneden i Bundlisten. Skodterne dele Luftkasserne langs Siden i vanåttette Afdelinger, hvoraf hver har en Ventil, der er til at aabne indæfter. Sidekassernes Funderklædning fortsættes agtenfor Mellemstøtten langs Funderkant af Langsæder og Agtersædet, saaledes at der ogsaa under disse dannes en Luftkasse delt i flere vanåttette Afdelinger; de omtalte Sæder have forneden en Væger iborde en udenfor og en indenfor Luftkassens Funderklædning; Vægerne til Rotofterne ligger paa Sidekassernes Funderklædning; Støtterne hvile paa den og have Støtteknæer af Metal. Under den midterste Støtte i Fartøiet er anbragt træs for hinanden 2 Rør, der udmunde i Bunden medens Overkant af dem naaer et Stykke op over Vanålinien. Hensigten med disse Rør er, naar Fartøiet fyldes af en Sø,

Vandet over Rørenes Overkant skal kunne søge ud igjennem dem. Rørene have en Ventil for oven med en skrueskaaren Spindæl nedefter i et Styr i Røret; den aabnes, naar der er Brug for den.

Redningsfartøierne ved Vestkysten ere meget store. De ere ligesom de ovenfor omtalte byggede som Hvalbaade; Røret kan gives en Forlængelse ved en Plade af Form som en Sektor; der dreier sig om forreste og underste Punkt af Røret som Centrum og heves og sænkes ved en Line fra Stjertkant af Pladen opfejer. Fartøiet har Luftkasser af Kobbet ibørde langs hele Liden under Tofterne, for og agter under Sligter og Stjertsedet, samt i Bunden over hele Længden under et vandtæt Gulv, der strækker sig under Tofterne og afsluttes af Endervæggen i Lide- og Stærnkasserne. Luftkasserne ere ved flere Trævægge delte i vandtætte Afdelinger. Det vandtætte Gulv ligger over Vandlinien; ved Rør, som de ovenfor omtalte, imellem dette og Bunden udlades Vand af Baaden. Over Vandlinien findes langs hver Side udenbords et Bælte af Kork klædt med Seildug, hvortil er naaet Bugterne af et Manillatoug der, da det flyder paa Vandet, let

kan gribes af en Overbordafalden. Fartøiet er meget bredt og derved stabilt.

Oftest bruges ved Redningsstationer i Udlandet det Redningsfartøier, der ikke alene ere synkefri, men ogsaa selvreisende; dette gjøres de ved en svær Jernskjöl og ved høie Luftkasser i Stærnene.

Store Dampbarkasser af Træ have Luftkasser langs Siderne og i Stærnene, byggede som ved Redningsfartøierne. De mindre Dampbarkasser ere kelinkbyggede, de større have dobbelt Klædning, det inderste Lag diagonalt-, det yderste kvælvbygget.

